



Philips  
3D-TV-glasögon

## Titta i 3D på din Philips 3D Ready-TV

Med extra aktiva 3D-glasögon

Låt hela familjen trollbindas av 3D-filmer hemma med varsitt par aktiva 3D-glasögon. Utöka 3D-uppgraderingssatsen med högteknologiska aktiva 3D-glasögon och få en uppslukande 3D-upplevelse tillsammans!



PTA03

### Hemmabiupplevelse

- Tillgänglig för användning med Philips Full HD 3D Ready-TV
- Full HD 3D-TV för en riktigt uppslukande 3D-filmupplevelse
- Bygger ut 3D-uppgraderingssatsen ytterligare med extra aktiva 3D-glasögon

### Uppgradera din TV och få en 3D-filmupplevelse hemma

- Extra par aktiva 3D-glasögon för fler familjemedlemmar\*

# PHILIPS

sense and simplicity

# Specifikationer

## Bekvämlighet

- Enkel installation: Plug & Play
- Lättanvänd: automatisk påslagning/avstängning, batterilivslängd på upp till 200 timmar, vikbara skalmar (glasögon), indikering av svagt batteri

## Mått

- Produktvikt: 0,06 kg
- Produktmått (B x D x H): 168 x 47 x 165 mm

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 1 x 3D-glasögon, Batteri CR2032, Garantibevis

## Relaterade produkter

- Kompatibel med: 58PFL9955, 46PFL9705,

40PFL9705, 52PFL8605, 46PFL8685, 46PFL8605, 40PFL8605, LATAM-regionen., 58PFL9955D, 40PFL9605D

## 3D-systemkrav

- Allmänt: För att kunna titta på 3D-TV behöver du: 3D Ready Philips-TV, Aktiva 3D-glasögon, 3D-sändare\*, enhet, 3D-film, -spel eller -sändning
- Kompatibel Philips-TV: Se lista i relaterade produkter
- 3D-källanhet: BluRay-spelare med 3D-funktioner, eller spelkonsol med 3D-funktioner, eller digitaldekode med 3D-funktioner
- 3D-källmaterial: Standarder som stöds: Frame Packing, Sida vid sida, Överst och nederst, upplösning upp till 1 920 x 1 080p

# Funktioner

## Extra par aktiva 3D-glasögon



Philips använder avancerad teknik för att kunna erbjuda en Full HD 3D-upplevelse. I aktiv 3D-teknik används en trådlös sändare som snabbt öppnar och stänger slutarna i de aktiva 3D-glasögonen i perfekt synkronisering med vad som visas på TV-skärmen. Action och specialeffekter har aldrig överraskat publiken med mer djup och verklighetskänsla. Dela den här unika 3D-upplevelsen med nära och kära.



Publiceringsdatum  
2013-03-05

Version: 4.5.8

12 NC: 8670 000 63744  
EAN: 87 12581 54758 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* PTA02 bör inte användas med 58PFL9955. PTA03 kan användas eftersom TV:n 58PFL9955 har en inbyggd 3D-sändare.

\* PTA03 är ett utbyggnadspaket som inte fungerar självständigt. Uppgraderingssatsen PTA02 krävs på grund av 3D-sändaren. Undantag: 58PFL9955 har en inbyggd 3D-sändare och fungerar endast med PTA03.

\* Hälsovarning!

\* Om du eller någon i din familj har epilepsi eller är ljuskänslig, bör du rådfråga sjukvårdspersonal innan du utsätter dig för blinkande ljuskällor, snabba bildsekvenser och 3D-visning.

\* För att undvika obehag som yrsel, huvudvärk och desorientering rekommenderar vi att du inte tittar på 3D under längre perioder. Om du upplever något obehag bör du sluta att titta på 3D och inte börja med någon potentiellt riskfull aktivitet förrän symptomen har försvunnit.

\* Föräldrar bör övervaka sina barn när de tittar på 3D så att de inte upplever något av ovanstående obehag. 3D-tittande rekommenderas inte för barn under 6 år eftersom deras syn inte är fullt utvecklad ännu.

\* Använd inte 3D-glasögonen i något annat syfte än att titta på 3D TV.  
\* KVÄVNINGSRISK – Låt inte barn under 3 år leka med 3D-glasögonen, de kan kvävas av batterilocket eller batteriet.