



Philips
taulutelevisio
ammattikäyttöön

26"
LCD

26HF5444

Taulutelevisio, järjestelmävalmiudet

Uusin LCD-teräväpiirtonäyttö

Valmiina tulevaisuuteen. Modemin HD ready -TV:n kuvanlaatu on huippuluokkaa. Erilliset Hospitality-toiminnot ja lisävarusteena saatava SmartCard XPress -yksikkö antavat TV:lle täydet järjestelmävalmiudet.

Paras kokonaiskustannusratkaisu

- Wireless SmartLoader nopeaan kloonaukseen
- Ulkoisten kaiutinten liitäntä
- Etu-/takapaneelin painikkeiden lukitus
- ESP™ (Energy Savings Programmability)
- Kaukosäätimen paristojen lataus vähissä -ilmais

Järjestelmävalmius ja päivitettävä

- SmartCard Xpress -korttipaikka vuorovaikutteisille järjestelmille
- Ylimääräinen integroitu virtalähde
- Serial Xpress™ -hallintaliittymä

Takaa asiakkaiden viihtymisen

- Äänenvoimakkuuden rajoitus
- Tervetuliaisviesti näytössä

Upea katseluelämys takaa asiakkaiden viihtymisen

- HD Ready korkealaatuisimman HD-signaalin näyttämiseen

PHILIPS

Kohokohdat

Wireless SmartLoader

Antaa mahdollisuuden kopioida helposti ja langattomasti kaikki television ohjelmointiasetukset toiseen televisioon alle minuutissa. Toiminto takaa samanlaiset asetukset televisioihin ja vähentää merkittävästi asennukseen kuluva aikaa ja kustannuksia.

Ulkoisten kaiutinten liitäntä

Vahvistettu ääniliitäntä helpottaa ulkoisten kaiuttimien asentamista (esimerkiksi kylpyhuoneisiin) eikä ulkoisia laitteita tarvitse hankkia

Etu-/takapaneelin painikkeiden lukitus

Taka- ja sivupaneelin painikkeet voi lukita tai ottaa käyttöön asetusvalikossa ja siten estää TV-valikon luvattoman käytön, mikä säästää hotellin omistajan aikaa ja kustannuksia.

Lataus vähissä -ilmainen

Ominaisuus ilmoittaa kaukosäätimen paristojen latauksen olevan vähissä, jolloin välttyään asiakkaiden turhilta valituksilta ja paristojen tarpeettomalta vaihtamiselta.

SmartCard Xpress -korttipaikka

Valinnainen SmartCard Xpress -korttipaikka voidaan asentaa television takaosaan. Kolmannet osapuolet voivat lisätä sovelluskorteilla uusia toimintoja televisioon. TV voidaan liittää myös suurimpien vuorovaikutteisten järjestelmien valmistajien ulkoisiin dekodeereihin ja multimediasovittimiin Serial Xpress -

hallintaliittymän (tukee UART- ja RS232-protokollia) ja SmartPlug -hallintaliittymän kautta.

Ylimäär. integroitu virtalähde

Ylimääräisen integroidun virtalähteen ansiosta vuorovaikutteiselle järjestelmälle ei tarvita erillistä virtalähdettä. Itsenäisen käytön aikana ylimääräisen virtalähteen virta voidaan katkaista, mikä säästää energiaa.

Äänenvoimakkuuden rajoitus

Tämä toiminto säättää etukäteen äänenvoimakkuuden, jota televisio käyttää ja estää voimakkuuden säätämisen naapureita häiritsevälle tasolle.

Tervetuliaisviesti

Näytössä näkyy tervetuliaisviesti aina, kun televisio kytketään toimintaan

HD Ready



Nauti aidon teräväpiirtotelevisiokuvan poikkeuksellisen hyvästä kuvanlaadusta ja ole täysin valmistautunut HD-lähteiden, kuten HDTV-digisovittimien tai Blu-ray-levyjen katsomiseen. HD Ready -tunnus osoittaa, että

kuvanlaatu on parempi kuin Progressive Scan -toiminnossa. Se on Euroopan informaatio- ja kuluttajaelektronikkayhdistyksen EICTA:n asettamien standardien mukainen teräväpiirtonäyttö, jossa yhdistyvät teräväpiirtosignaalin korkeatasoinen kuva ja tarkka resoluutio. Siinä on yleissovitin sekä analogiselle YPbPr-liitännälle että HDCP:tä tukevalle pakkaamattomalle DVI- tai HDMI-digitaali-liitännälle. Näyttötarkkuus on 720 pikseliä ja 1080i signaalia 50 ja 60 Hz:n taajuudella.

ESP™

Toiminnon voi valita asetusvalikosta. Television virta katkeaa automaattisesti määritetyn ajan kuluttua, jolloin virtaa säästyy ja tuotteen käyttöikä pitenee. Määritettävä arvo voi olla 0 - 99 tuntia.

Serial Xpress™ -hallinta

Serial Xpress™ -hallintaliittymä on yhteensopiva kaikkien ensiluokkaisten viihdepalvelujen kanssa. Protokollat mahdollistavat television liittämisen ulkoisiin dekodeereihin, multimediasovittimiin ja PC-pohjaisiin ratkaisuihin. UART- ja RS232-protokollien tuki.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9, Laajakuva
- Ruudun halkaisija (tuuma): 26 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 66 cm
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Kirkkaus: 500 cd/m²
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, Active Control, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Digitaalinen kohinanvaimennus, Viivojen sahalaiteisuuden poisto, Progressive Scan -toiminto, Terävyydensäätö
- Kontrastisuhde (tav.): 1200:1 (dynaaminen)
- Kuvaruututyyppi: WXGA LCD (aktiivimatriisi-TFT)
- Vasteaika (tyypillinen): 8 ms
- Katselukulma (vaaka): 178 astetta
- Katselukulma (pysty): 178 astetta
- Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaatit: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1 024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Videoformaatit: 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1 280 x 720p - 3 Fh, 1 920 x 1 080i - 2 Fh

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- TV-järjestelmä; televisio: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Esiasetettujen kanavien määrä: 125
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM
- Virittimen näyttö: PLL

Käyttömukavuus

- Helppo asennus: Kehittynyt Hotelli-tila, Hienosäätö, Digitaalinen PLL-viritys, Ohjelmien nimet, Langaton Smart Loader -muisti
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), Sivupainike, Smart-kuva, Smart-ääni
- Mukavuus: Hotelliasiakastoiminnot, Uniajastin
- Näyttöformaatin säätö: 7 laajakuvatilaa, Automaattinen säätö
- Kaukosäädin: TV
- Kaukosäätimen tyyppi: RC2886
- Näyttökielet: englanti, ranska, saksa
- Teksti-tv: 10 sivun Smart-teksti-tv
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-lukko
- VESA-kiinnitys: 200 x 100 mm

- Kuva kuvassa -toiminto: Picture in Graphics
- Teksti-tv:n parannukset: Fast text

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 5 W
- Äänentoistojärjestelmä: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Dynamic Bass Enhancement -korostus

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

Liitännät

- Liittimiin tehdyt parannukset: RJ12-liitäntä, RJ45-liitäntä, Ulkoisten kaiutinten liitäntä, HM-linkki, Ylimääräinen virtalähde 12 V / 1 W, Käyttövalmis SmartCard Xpress -yksikkö
- Scart-liitinten määrä: 2
- AV 3: YPbPr
- AV 4: HDMI
- Etu- ja sivuliitännät: Äänitulo, S-video-tulo
- Ext 1 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, RGB
- AV 5: HDMI
- Ext 2 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, S-video-tulo
- Muut liitännät: IEC75-antenni

Virta

- Verkkovirta: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–40 °C
- Virrankulutus: 100W Normal operation W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, Kaukosäädin, Pöytäjalusta, Käyttöopas
- Lisätarvikkeet: Kaukosäädin RC2573GR, Langaton SmartLoader 22AV1120

Mitat

- Laitteen leveys: 698 mm
- Laitteen korkeus: 495 mm
- Laitteen syvyys: 102 mm
- Laitteen paino: 13 kg
- Laatikon leveys: 880 mm
- Laatikon korkeus: 560 mm
- Laatikon syvyys: 214 mm
- Paino pakattuna: 17 kg
- Leveys (jalustan kanssa): 698 mm
- Korkeus (jalustan kanssa): 541 mm
- Syvyys (jalustan kanssa): 247 mm



Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 7.0.7

EAN: 87 10895 92605 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com