



Philips  
Професионален LCD  
телевизор

20 инча  
LCD  
интегриран цифров

20HF5335D



## Усъвършенстван дизайн на чудесна цена

### Цифров LCD телевизор Philips за хотели

С този съвременен енергийно ефективен телевизор за хотели можете да се възползвате от предимствата на цифровата телевизия и да сте напълно подготвени за бъдещето. Гостите ви ще оценят топлото гостоприемство и превъзходното изживяване при гледане.

#### **Най-добро решение по отношение на обща цена на притежаване**

- SmartLoader за бързо копиране
- Заключване на менюто за инсталиране
- Съвместимост с VESA монтиране

#### **Устойчиво и безопасно**

- Ниско потребление на енергия
- Екологичен дизайн и корпус със забавители на пламък

#### **Разширени функции за хотели и пригодност за бъдещи приложения**

- Приветствие на екрана на дисплея
- Вграден DVB-T тюнер за цифрова телевизия и радио
- Защита на съдържанието с HDCP

#### **Превъзходно изживяване при гледане и комфорт за гостите**

- Digital Crystal Clear за по-реалистични изображения като на кино
- Incredible Surround™ за по-голямо наслаждение от звука

# PHILIPS

## Акценти

### Приветствие

На екрана се появява приветствие при всяко включване на телевизора.

### Вграден DVB-T тунер

Вграденият DVB-T тунер ви дава възможност да приемате цифрови ефирни телевизионни канали, наред със съществуващите аналогови канали. Също така той позволява гостите да слушат цифрови радиостанции с висококачествен звук без допълнително инвестиране в радиоприемници.

### HDCP

Поддържа се възпроизвеждане на защитено с HDCP съдържание, както за SD, така и за HD съдържание. Ширококоловата защита на цифрово съдържание (HDCP) е система за защита на авторските права, която подпомага предотвратяването на копиране на защитено с авторски права съдържание (например филми и концерти).

### SmartLoader

Дава възможност да се копират настройките и програмираните аналогови канали от един телевизор на други телевизори за по-малко от минута. Функцията гарантира съгласуваността на телевизорите и значително намалява времето и разходите за инсталиране.

### Заклучване на менюто за инсталиране

Предотвратява неразрешения достъп до настройките за инсталиране и конфигуриране, за да се осигури максимално удобство за гостите и да се избегнат излишни усилия за препрограмиране.

### VESA монтиране

Унифициран отраслов стандарт за монтиране на информационно оборудване на тавана/стената, установен от Video Electronics Standards Association. Това осигурява голяма гъвкавост при монтирането и богат избор от скоби за монтиране

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear е технология за обработка, която регулира и оптимизира цифровото качество на картината чрез оптимизиране на нивата на контраста, цвета и рязкостта, като в резултат гледате по-реалистични изображения като на кино.

### Incredible Surround™

Incredible Surround™ е технология за обработка на аудио сигнали, която увеличава усещането за разстояние между двата звукоизточника и създава по-завладяваща звукова среда. Incredible Surround™ дава възможност гостите ви да

изпитат пълен обемен звук с по-голяма дълбочина и широчина на звука, без да се използват допълнителни тонколони.

### Ниско потребление на енергия

Телевизорите Philips са проектирани за минимизиране на мощността на потребление. Това не само намалява вредното въздействие върху околната среда, но и снижава експлоатационните разходи.

### Екологичен дизайн

Устойчивостта е неделима част от начина, по който работи Philips. Телевизорите Philips са проектирани и произведени съобразно нашите принципи за екодизайн, насочени към минимизиране на вредното въздействие върху околната среда чрез ниско потребление на енергия, премахване на опасните вещества, снижаване на теглото, по-ефективни опаковки и по-добра пригодност за рециклиране. Телевизорите Philips са със специален корпус със забавители на пламък. Независимите изпитания, проведени от противопожарните служби, показват, че докато обикновено телевизорите могат и да усилят един домашен пожар, причинен от външен източник, телевизорите Philips не разгарят пожара.

# Спецификации

## Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 4:3
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 20 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 51 см
- Разделителна способност на екрана: 640 x 480 пиксела
- Яркост: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Съотношение на контраста (типично): 800:1
- Подобрене на картината: 3D гребенчат филтър, Забавяне на движението 3/2 – 2/2, Active Control, Контраст плюс, Динамично подобрене на контраста, Цифрово шумопотискане, Потискане на назъбени линии, Прогресивно сканиране, Подобрене на цветните преходи, Подобрител на преходите в яркостта, Digital Crystal Clear, Настройка на яркостта
- Тип на екрана на дисплея: LCD VGA активна матрица TFT
- Динамичен контраст на екрана: 4000:1
- Време на отговор (типично): 25 мс
- Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикала): 178 градуса
- Подобрене на екрана: Екран с противоотразяващо покритие

## Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz
- Видеоформати: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh

## Тунер / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB

## COFDM 2K/8K

- Цифров телевизор: DVB наземна\*
- Брой настроени канали: 100
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- Дисплей на тунера: PLL

## Комфорт

- Лесно инсталиране: Автоматично задаване на име на програма, Автом. инсталиране на канали (ACI), Система за автоматично настройване (ATS), Автоматично запаметяване, Фина настройка, Име на програмата, Сортиране, Клонирание на настройките на телевизора, Заключване на клавиатурата, Защитен достъп до менюто
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), Лесен преход цифров/аналогов режим, Страничен регулатор
- Комфорт: Функции за гостите на хотели, Канал за включване, Ограничаване на силата на звука, Приветствие
- Настройки на формата на екрана: компресиране 16:9, 4:3, 4:3 разширен
- Дистанционно управление: защита срещу кражба с батерия, разпознаване на изтощена батерия
- Вид дистанционно управление: RC19335038/01 (RC2890)
- Телетекст: 1000 страници Hypertext
- Други удобства: ключалка "Кенсингтън", Използва се и като обикновен телевизор
- Подобрения за телетекст: 4 предпочитани страници, Информационна линия за програмите
- Езици на телетекста: Кирилица, Източна Европа, Западна Европа

## Звук

- Еквализер: 7 диапазона
- Изходна мощност (RMS): 2 x 5 W
- Звукова система: Nicam стерео, Стерео
- Подобрене на звука: Динамично подобрене

на басите, Автоматичен изравнител на нивото на звука, Incredible Surround

## Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2

## Възможности за свързване

- Брой на SCART гнездата: 2
- Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, RGB
- Извод Ext 2 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, Вход S-video
- Други връзки: Общ интерфейс, Изход за слушалки
- Извод Ext 3: Аудио вход L/D, Вход за CVBS, Вход S-video
- Извод Ext 4: Аудио вход L/D, YPbPr
- Извод Ext 5: HDMI
- Извод Ext 6: HDMI

## Захранване

- Мрежово захранване: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
- Потребявана електроенергия: 58 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: <math>1\text{ W}</math>

## Екологични спецификации

- Безопасност: Корпус със забавители на пламък

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Гаранционна карта, Захранващ кабел, Дистанционно управление, Батерии за дистанционното, Настолна стойка
- Допълнителни акcesoари: SmartLoader 22AV1135

## Размери

- Ширина на изделието: 495 мм
- Височина на изделието: 419 мм
- Дълбочина на изделието: 88 мм

## Спецификации

- Тегло на изделието: 6,8 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 495 мм
- Височина на изделието (със стойката): 467 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 185 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 8.8 кг
- Ширина на кутията: 602 мм
- Височина на кутията: 202 мм
- Дълбочина на кутията: 552 мм
- Тегло с опаковката: 10,6 кг
- Може да се монтира на конзола за стена: 100 x 100 мм



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 3.0.11

EAN: 87 12581 33584 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без  
предупреждение. Търговските марки са собственост  
на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си  
притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)