

Philips  
profesyonel flat TV

23 inç  
LCD

23HF9472



## System Prepared Flat TV

Özel olarak ev içi eğlence için tasarlanmış

Dahili (alarm) saati ile bu LCD TV, canlı renklerle bıçak keskinliğinde bir görüntü ve geniş bir izleme açısı sunar. Opsiyonel SmartCard XPress ünitesi ile birleştiğinde etkileşimli servisler ve ev içi eğlenceye tam hazır hale gelir.

### Gelişmiş otel özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk

- Kanal Açma Programlaması
- Güvenlik Menüsü Erişimi
- Ön Kontrol Kilitleme
- Ses kısıtlaması
- Ekranda karşılama mesajı
- Uyarılma ve mesaj alarmı özelliğine sahip entegre saat göstergesi
- Dahili FM radyo
- Harici hoparlör bağlantısı
- Hızlı kopyalama için Wireless SmartLoader

### Canlı, doğal ve jilet keskinliğinde görüntüler

- Yüksek çözünürlükte LCD WXGA ekran, 1280 x 768p
- Digital Crystal Clear (Dijital Kristal Netlik), sinema benzeri, canlı görüntüler verir
- Aktif Kontrol, kaynağı ne olursa olsun görüntü kalitesini optimuma getirir

# PHILIPS

## Özellikler

### Entegre saat göstergesi

Aynı zamanda bir uyandırma alarmı da olan entegre saat, kabloları ve bağlantılarıyla birlikte odada başka bir saat bulunması gereksinimini ortadan kaldırır. Teletext üzerinden otomatik eşzamanlama ve kısa süreli elektrik kesintilerinde alarm ayarlarının korunması konularınızın rahatını artırır

### Kablosuz SmartLoader

Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablosuz olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.

### Karşılama mesajı

TV seti her açıldığında ekranda bir karşılama mesajı görüntülenir.

### Ses kısıtlaması

Bu özellik, TV'nin çalışabileceği ses seviyesi aralığını önceden belirleyerek sesin çok fazla açılmasını ve komşuların yüksek sestense rahatsız olmasını engeller.

### Ön Kontrol Kilitleme

TV fonksiyonlarına izinsiz erişimi engeller

### Kanal Açma Programlaması

Televizyon açıldığında önceden belirlenmiş bir kanal gösterimine olanak sağlaması sayesinde reklam veya bilgi kanalları için idealdir.

### Güvenlik Menüsü Erişimi

Özel bir kod veya master uzaktan kumanda üzerinden tesisat ve konfigürasyon ayarlarına koşulsuz erişim sağlar

### Dahili FM radyo

Entegre FM tuner, radyo alıcılarına fazladan bir yatırım yapmadan konuklarınıza daha büyük bir rahatlık sağlar.

### Harici hoparlör bağlantısı

Harici hoparlörlerin (banyolar için olanlar gibi) kurulumunu kolaylaştıran güçlendirilmiş ses bağlantıları, harici ekipmanlar için yapılabilecek harcamaları ortadan kaldırır

### SmartCard Xpress Kutusu

İsteğe bağlı SmartCard Xpress Kutusu, TV setinin arka tarafına monte edilebilir ve üçüncü parti şifre çözümlerini ve uygulama kartlarının TV ile arayüz oluşturmasını sağlayarak yeni işlevler kazandırır. Televizyon, Seri Xpress Kontrol Arayüzü (UART ve RS232 protokollerini desteklemektedir) ve SmartPlug Kontrol arayüzü üzerinden, önde gelen tüm etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekodeerleri ve setüstü kutularına da bağlanabilir.

### Entegre ek güç kaynağı

Entegre ek güç kaynağı, etkileşimli bir sistem için gereken ayrı güç kaynağı gereksinimini ortadan kaldırır. Bağımsız kullanım durumunda ise enerji tasarrufu yapmak için kapatılabilir.

### Seri Xpress™ Kontrolü

Seri Xpress™ Kontrol arayüzü, tüm büyük eğlence servisleri ile uyumludur. Protokoller harici çözümlerle, set üstü kutularla ve PC tabanlı çözümlerle TV bağlantısı sağlar. UART ve RS232 protokolleri desteği.

### Üst sürümlere geçiş olanağı

Üst sürümlere geçiş olanağı sağlayan yazılım mimarisi, TV'nin geleceğe uyumlu olduğunu ve yeni teknolojilere ve gelişmelere uyumlu olacağını garantiler ve yatırımınızı korumaya almış olur.

### Digital Crystal Clear (Dijital Kristal Netlik)

Digital Crystal Clear (Dijital Kristal Netlik) özelliği, görüntü yeniliklerini içeren ve görüntü kalitesini dijital olarak en iyi kontrast, renk ve keskinlik düzeylerine ayarlayan bir pakettir. Bu, canlı, sinemadakine benzer görüntüler seyretmeye benzer.

### LCD WXGA ekran, 1280 x 768p

En son LCD ekran teknolojisine sahip bu WXGA ekran, size 1280 x 768p piksel değerinde son derece gelişmiş bir HD çözünürlüğü sunar. Optimum parlaklık ve üstün renk kalitesi ile birlikte, aşamalı tarama özelliği sayesinde tamamen titremesiz görüntüler üretir. Bu canlı ve net görüntü, size inanılmaz bir izleme deneyimi yaşatacak.

### Aktif Kontrol

Aktif Kontrol, gürültü ve netlik geliştirmelerinin saniyede 60 kez gibi bir hızda sürekli olarak gerçekleştirilmesini sağlar. Görüntü ayarını dakikada 3.000 kez düzelterek Aktif Kontrol Plus seyir deneyiminin optimum hale gelmesini sağlar.

# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: Geniş Ekran
- Çapraz ekran boyutu (inç): 23 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 58 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1280 x 768p
- Parlaklık: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrast oranı (tipik): 400:1
- Görüntü geliştirme: Digital Crystal Clear, Aşamalı Tarama, 2D Combfilter (tarama filtresi), 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, Renk Geçişi İyileştirme, Dijital Parazit Azaltma, Titreşimli Satır Giderme, Işık Geçiş İyileştiricisi, Keskinlik Ayarı, Aktif Kontrol
- Ekran tipi: LCD WXGA Aktif Matris TFT
- Tepki süresi (tipik): 25 ms
- İzleme açısı (yatay): 176 derece
- İzleme açısı (dikey): 176 derece
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz

## Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radio bantları: FM, Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Kanal Hafıza Sayısı: 127
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- Radio Ekranı: PLL

## Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: İnce Ayar, Program Adı, PLL Dijital Ayar
- Kullanım Kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), FM Radyo, Akıllı Görüntü, Akıllı Ses, Ekran Menüsü
- Saat: Uyku Zamanlayıcısı, Uyandırma Saati
- Ekran Format Ayarları: 7 Geniş Ekran Modu, Otomatik Format
- Uzaktan Kumanda: TV

- Uzaktan kumanda tipi: RC2886
- Teletext: 10 sayfa Akıllı Metin
- VESA Montaj: 100 x 100 mm
- Teletext geliştirmeleri: En beğenilen 4 sayfa

## Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2x5W
- Ses Sistemi: Nicam Stereo
- Ses Geliştirme: Akıllı Ses
- Müzik Gücü: 20 W

## Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

## Bağlantı

- Bağlantı Geliştirmeleri: RJ12 konektörü, RJ45 konektörü
- Ön / Yan bağlantılar: Ses girişi, CVBS girişi
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB
- Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, Y/C
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, FM Anteni, PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi, Analog ses Sol/Sağ çıkışı

## Güç

- Şebeke elektriği: AC 90V - 240V 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Güç tüketimi: 97 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: <math>3\text{ W}</math>

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, Uzaktan Kumanda, Kullanım Kılavuzu, Masa üstü stand

## Boyutlar

- Ürün ağırlığı: 11,2 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 14 kg
- Keskin renk: Gümüş (ön) Beyaz (arka)
- Ürün boyutları (GxDxY): 691x370x87
- Dış karton boyutları GxDxY: 765x573x261
- Yükseklik (tabanla birlikte): 433 mm
- Derinlik (tabanla birlikte): 240 mm



Yayın tarihi 2024-04-05

Sürüm: 7.0.10

EAN: 87 10895 82863 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)