

Philips
Profesionální televizor
LCD

32"
LCD
integrováný digitální

32HF5335D



Vylepšený design a vynikající hodnota

Televizor LCD Philips Digital Hospitality

S tímto moderním HD ready televizorem Hospitality s nízkou spotřebou si můžete užít výhody digitální televize a být plně připraveni na budoucnost. Vaši hosté si mohou vychutnat vřelé přivítání a skvělý zážitek ze sledování.

Nejlepší celkové provozní náklady

- Funkce SmartLoader pro rychlé klonování
- Uzamčení nabídky pro instalaci
- Kompatibilní s držákem (standard VESA)

Trvalý a bezpečný

- Zelené logo za nižší spotřebu energie
- Design přátelský k životnímu prostředí a kryt omezující hoření

Pokročilé hotelové funkce a budoucí vylepšení

- Uvítací zpráva na displeji
- Integrovaný tuner DVB-T pro digitální televizi a rádio

Skvělý zážitek ze sledování a pohodlí hosta

- Technologie Incredible Surround™ – dokonalejší zvukový vjem
- Otočný stojan, poskytující ochranu proti krádeži
- Technologie Pixel Plus HD pro lepší detaily, sytost a čistotu

PHILIPS

Přednosti

Uvítací zpráva

Při každém zapnutí se na obrazovce televizoru objeví uvítací pozdrav.

Integrovaný tuner DVB-T

Integrovaný tuner DVB-T vám kromě existujících analogových kanálů umožňuje přijímat kanály digitálního pozemního televizního vysílání. Lze rovněž poslouchat digitální rádiové stanice ve vysoké zvukové kvalitě, aniž by bylo nutné investovat zvlášť do radiopřijímačů.

Pixel Plus HD



Technologie Pixel Plus HD je technologie zpracování obrazu, která umožňuje sledovat obsah, který je živý, přirozený a skutečný. Výsledkem je maximálně přirozený obraz s neuvěřitelnými detaily a hloubkou z jakéhokoli zdroje HD.

Incredible Surround™

Funkce Incredible Surround™ je technologie pro zpracování zvuku, která rozšiřuje virtuální vzdálenost dvěma reproduktory a vytváří

skutečně pohlcující zážitek. Díky funkci Incredible Surround™ si mohou vaši hosté vychutnat úplný prostorový zvuk s větší hloubkou a šířkou, a to bez použití dodatečných reproduktorů.

Otočný stojan

Tento LCD televizor přichází s otočným stojanem, díky němuž lze televizi sledovat z libovolné pozice v místnosti. Stojan může být připevněn ke stolu či nábytku, čímž poskytuje další zabezpečení proti krádeži.

Smartloader

Nabízí možnost zkopírování nastavení televizoru a programování analogových kanálů z jednoho televizoru do dalších za méně než minutu. Tato funkce zajišťuje jednotné nastavení televizorů a významně zkracuje dobu a náklady na instalaci.

Uzamčení nabídky pro instalaci

Zabraňuje neautorizovanému přístupu k nabídce pro instalaci a konfiguraci, čímž zajišťuje maximální pohodlí hostů a předchází zbytečným nákladům na opětovné programování.

Držák (standard VESA)

Jednotný průmyslový standard pro montáž zařízení na zeď/strop stanovený normalizační asociací Video Electronics Standards Association. To nabízí větší pružnost v možnostech montáže a široký výběr držáků.

Zelené logo

Společnost Philips oceňuje Zeleným logem výrobky, které jsou nejbezpečnější a nejšetrnější k životnímu prostředí, takže si můžete být jisti, že pokud jde o životní prostředí, zvolili jste správně. Hardware televizoru Hospitality je založen na modelu pro spotřebitele, který byl nezávislými auditory certifikován jako více než o 10 % energeticky účinnější než jiné výrobky na trhu v této kategorii. Vyšší energetická účinnost nejen snižuje dopad na životní prostředí, ale také snižuje provozní náklady (viz www.philips.com/sustainability)

Design přátelský k životnímu prostředí

Podpora udržitelného rozvoje je nedílnou součástí toho, jak společnost Philips přistupuje k obchodu. Televizory Philips jsou navrženy a vyráběny podle našich principů EcoDesign, které jsou zaměřeny na snižování celkového dopadu na životní prostředí snižováním spotřeby, odstraněním nebezpečných látek, snížením hmotnosti, efektivnějším balením a lepší recyklovatelností. Televizory Philips mají též speciální kryt z materiálu, který omezuje oheň. Nezávislé testy provedené službami požární ochrany ukázaly, že zatímco běžné televizory po styku s plameny mohou požár v domácnosti zesílit, televizory Philips k šíření ohně nepřispívají.

Specifikace

Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9, Širokoúhlá obrazovka
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 32 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 81 cm
- Rozlišení panelu: 1366 x 768p
- Jas: 500 cd/m²
- Kontrastní poměr (typický): 800:1
- Vylepšení obrazu: Hřebenový filtr 3D, Technologie 3:2/2:2 motion pull down, Active Control, Contrast Plus, Zdokonalená funkce Dynamic contrast, Digital Noise Reduction, Potlačení zubatých hran, Progressive scan, Zdokonalení barevných přechodů, zdokonalení přechodů jasu, Pixel Plus HD
- Typ obrazovky: Aktivní TFT LCD displej WIDE XGA
- Dynamický kontrast obrazovky: 4000:1
- Reakční doba (typická): 8 ms
- Úhel sledování (horizontální): 178 stupňů
- Úhel sledování (vertikální): 178 stupňů
- Vylepšení obrazovky: Obrazovka s antireflexní vrstvou

Podporovaná rozlišení

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz
- Formáty videa: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/přijem/vysílání

- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- Pásmo tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF, VHF
- systém TV příjmu: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitální příjem: Pozemní vysílání DVB *
- Počet kanálů předvoleb: 100
- Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM
- Displej tuneru: PLL

Pohodlí

- Snadná instalace: Automatické pojmenování programů, Automatická instalace kanálů (ACI), Automatické ladění (ATS), funkce Autostore, Jemné ladění, Název programu, Řazení, Klonování nastavení televizoru, Zámek klávesnice, Zabezpečení přístupu do nabídky
- Snadné použití: Autom. vyrovnávání hlasitosti (AVL), Ovládání na boku přístroje, Snadné přepnutí mezi dig. a anal. rež.
- Komfortní provedení: Funkce hotelový host, Kanál po zapnutí, Omezení hlasitosti, Uvítací zpráva
- Nastavení formátu obrazovky: 4:3, Rozšířený obraz 14:9, Rozšířený obraz 16:9, Zvětšení titulků, Velké zvětšení (Super Zoom), Širokoúhlá obrazovka
- Dálkový ovladač: ochrana před krádeží baterie, detekce slabé baterie
- Typ dálkového ovladače: RC19335038/01 (RC2890)
- Teletext: Teletext s pamětí 1 000 stránek

- Další výhody: Zámek Kensington, Možnost přeměny na TV pro spotřebitele
- Vylepšení teletextu: Informace o programu, 4 oblíbené stránky
- Jazyky teletextu: Azbuka, Východoevropský, Západoevropský

Zvuk

- Ekvalizér: 7 pásem
- Výstupní výkon (RMS): 2x 10 W
- Zvukový systém: Stereo NICAM, Stereo
- Vylepšení zvuku: Dynamické zvýraznění basů, Automatické vyrovnávání hlasitosti, Incredible Surround

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2

Možnosti připojení

- Počet konektorů Scart: 2
- Konektor Ext 1 Scart: Audio levý/pravý kanál, Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, RGB
- Konektor Ext 2 Scart: Audio levý/pravý kanál, Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, Vstup S-video
- Další připojení: Běžné rozhraní, Výstup pro sluchátka
- Konektor Ext 3: Vstup audio L/P, Vstup kompozitního videa CVBS, Vstup S-video
- Konektor Ext 4: Vstup audio L/P, YPbPr
- Konektor Ext 5: Rozhraní HDMI
- Konektor Ext 6: Rozhraní HDMI

Napájení

- Napájení ze sítě: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotřeba elektrické energie: 140 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 1 W

Ekologické specifikace

- Bezpečnost: Kryt omezující oheň

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Záruční list, Napájecí kabel, Dálkový ovladač, Baterie pro dálkový ovladač, Otočný stojan na nábytek
- Volitelné příslušenství: SmartLoader 22AV1135

Rozměry

- Šířka přístroje: 805 mm
- Výška přístroje: 546 mm
- Hloubka přístroje: 115 mm
- Hmotnost výrobku: 15,5 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 805 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 609 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 210 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 17,5 kg
- Šířka balení: 877 mm
- Výška balení: 641 mm
- Hloubka balení: 267 mm
- Hmotnost včetně balení: 20,5 kg
- Kompatibilní s montáží na stěnu: 200 x 100 mm



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 6.0.11

EAN: 87 12581 32867 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com