

飞利浦 3500 series  
具有逐点高清技术的  
LED 背光源液晶电视

26 英寸  
HD Ready

26PFL3500



## 适合任何房间

飞利浦提供适合您家中任何一个房间的电视

### 卓越的画质

- LED 技术确保色彩鲜艳自然
- 逐点高清技术，可获得更出众的细节、层次和清晰度
- 动态对比度增强技术，带来更明艳的图像

### 音质不凡

- 可增强音响享受的超宽环绕声
- 每个动态低音增强双声道立体声为 5 瓦

### 轻松使用

- USB 连接让您欣赏丰富的多媒体内容

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

## 规格

### 图片 / 显示

- 宽高比: 16:9 宽屏幕
- 屏幕对角线尺寸: 26 英寸 / 66 厘米
- 显示屏类型: 有源阵列 LCD, 高清 /LED
- 面板分辨率: 1366 x 768
- 画面效果增强: 1080p 24/25/30 赫兹处理, 1080p 50/60 赫兹处理, 2D/3D 降噪, 3/2 - 2/2 移动下拉, 3D 梳状滤波器, 色彩增强, 逐点高清, 数码降噪, 动态对比度增强, 清晰度调节
- 屏幕增强: 抗反射镀膜玻璃

### 支持的显示分辨率

#### 电脑格式

| 分辨率         | 刷新率   |
|-------------|-------|
| 640 x 480   | 60 赫兹 |
| 800 x 600   | 60 赫兹 |
| 1024 x 768  | 60 赫兹 |
| 1280 x 1024 | 60 赫兹 |
| 1360 x 768  | 60 赫兹 |

#### 视频格式

| 分辨率   | 刷新率               |
|-------|-------------------|
| 480i  | 60 赫兹             |
| 480p  | 50 赫兹             |
| 576i  | 60 赫兹             |
| 576p  | 50 赫兹             |
| 720p  | 50、60 赫兹          |
| 1080i | 50、60 赫兹          |
| 1080p | 24/25/30/50/60 赫兹 |

### 声音

- 输出功率 (RMS): 2x5 瓦
- 音效增强: 自动音量调衡, 超宽环绕立体声, 灵智声音, 高音和低音控制
- 声音系统: 单声道, 丽音立体声, 立体声

### 便利性

- 儿童保护: 儿童锁 + 父母端控件
- 时钟: 定时关机, 闹钟
- 连接增强: 捷联技术
- 便于安装: 自动存储, 微调, PLL 数字调谐
- 易于使用: 自动音量调衡, EasyLink, 屏幕显示, 侧控, 灵智图像, 灵智声音
- 屏幕显示语言: 英语, 简体中文
- 遥控器: 电视遥控器
- 屏幕格式调整: 宽银幕, 4:3, 缩放 1, 缩放 2, 原始 (仅在电脑模式下)

### 多媒体应用

- 多媒体连接: USB
- 播放格式: 照片 (JPEG), MP3, 视频 (H.264)

### 调谐器 / 接收 / 发送

- 天线输入: 75 欧姆 (IEC 类) (背面)
- 预设频道数: 200
- 调谐波段: UHF, VHF
- 电视制式: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM D/K
- 视频播放: 多系统

### 连接

- 电视天线: 75 欧姆 (IEC 类) (背面)
- HDMI 1: HDMI v1.3 (背面)
- HDMI 2: HDMI v1.3 (侧面)
- 分量视频 1: YPbPr + L/R 音频 (背面)
- AV 1: CVBS 带 L+R 音频 (背面)
- AV 2: CVBS 带 L+R 音频 (旁边)
- PC 输入: 3.5 毫米迷你音频插孔 (背面), D-sub (背面)
- AV OUT: CVBS (背面), 音频 L/R 输出 (背面)
- USB: USB2.0x1 (侧面)
- EasyLink (HDMI-CEC): EasyLink, 单键式播放, 系统信息 (菜单语言), 系统待机
- 前接 / 侧接: 音频 L/R 输入, CVBS 输入, USB 2.0
- 其它接口: 电脑音频输入, VGA 电脑接口

### 功率

- 环境温度: 5 °C 至 35 °C
- 主电源: 220-240 伏, 50/60 赫兹
- 功耗: < 55 瓦
- 待机功耗: < 1 瓦

### 尺寸

- 包装盒尺寸 (宽 x 高 x 厚): 803 x 518 x 163 毫米
- 兼容的墙架: VESA 75x75 毫米
- 产品重量: 5.2 千克
- 产品重量 (含桌架): 5.5 千克
- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 637.4 x 404.8 x 51.6 毫米
- 电视机尺寸 (带支架) (宽 x 高 x 厚): 637.4 x 446 x 167 毫米
- 重量 (含包装): 8.2 千克

### 附件

- 随附的附件: 2 节 AAA 电池, 电源线, 快速入门指南, 遥控器, 桌架, 用户手册, 保修单
- 用户手册: 简体中文

## 产品亮点

### LED 技术

白色 LED 属固态元件, 能够更迅速地达到充分、恒定的亮度, 缩短亮起时间。LED 中不含汞物质, 因此有利于环保的回收和处理过程。LED 可实现更佳的 LCD 背光亮度控制, 从而能达到非常高的对比度。由于整个屏幕的亮度非常均衡, 它还能提供非凡的色彩再现。

### 逐点高清



逐点高清技术是一种图像处理技术, 它使观众能够欣赏到鲜艳、自然而逼真的图像。因此在播放任何高清信号源时都能提供品质超凡的逼真画面, 展现极其丰富的细节及层次感。

### 2X5 瓦 RMS

每个动态低音增强双声道立体声为 5 瓦

### USB (多媒体)

您可以通过 USB 连接器访问大多数 USB 闪存盘 (USB 存储类设备) 中的 JPEG 照片、MP3 音乐和一些特定格式的视频文件。您只需将 USB 插入电视侧面的插槽, 借助易用的屏幕浏览器访问多媒体内容。您现在可以轻松地欣赏和分享视频、照片和音乐了!

### 超宽环绕立体声



超宽环绕声是飞利浦的音响技术, 可显著放大声场, 使您沉浸在音响世界。超宽环绕声采用先进的电子相移技术, 混合来自左右两侧的声音, 从而扩展两个扬声器之间的虚拟距离。这种更宽的传播空间大大增强了立体声效果, 并产生更自然的声音维度。超宽环绕声使您无需使用附加扬声器即可体验更深沉、更宽广的全方位环绕声。

### 动态对比度

您是否希望液晶显示屏可以呈现最高的对比度和最明艳的图像。飞利浦高级视频处理结合独特的背光调节技术, 从而产生明艳的图像。动态对比度具有卓越的黑水平以及暗色和彩色效果的精度。它通过高对比度和鲜艳的色彩为您展现亮丽、逼真的画面, 同时还能改善观看角度, 不再有美中不足, 一切都要归功于飞利浦动态对比度。



发行日期 2012-02-03

版本: 2.0.2

12 NC: 8670 000 75897  
EAN: 69 23410 70976 6

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com