

Philips
professzionális,
síkképernyős TV

20"-es
LCD

20HF7462



Síkképernyős televízió rendszer-előkészítéssel

Kifejezetten beltéri szórakozáshoz tervezve

Stílusos és kompakt kivitel beépített LCD (ébresztő)órával. A speciális hotel üzemmódra előkészített készülék kompatibilis a más gyártók interaktív megoldásait fogadó, frissíthető, opcionális Smartcard Xpress bővítőegységgel.

Lélegzetelállító természeti képek

- Megnövelt felbontású LCD VGA kijelző, 640 x 480 képpont felbontás
- Crystal Clear III a kiváló minőségű, természetes képekért
- A finomabb részletek kiemeléséhez 2D fésűszűrő élesíti a képet.

Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- Bekapcsoláskor megjelenő csatorna
- Biztonságos menü hozzáférés
- Előlap vezérlőelemeinek zárolása
- Hangerő-korlátozás
- Üdvözlő üzenet a képernyőn
- Beépített órakijelző ébresztővel és üzenetkijelzővel
- Beépített FM rádió
- Vezeték nélküli SmartLoader a gyors másoláshoz

Interaktív rendszer-előkészítés, frissíthető

- Beépített kiegészítő tápegység

PHILIPS

Fénypontok

Beépített órakijelző

A beépített órakijelző, amely egyben ébresztőóra is, feleslegessé teszi más órák használatát a helyiségben kábelekkel és csatlakozókkal. A pontos idő szinkronizálása automatikusan, a teletexten keresztül történik, a kijelzés fényereje és az ébresztés hangereje beállítható, a vendégek kényelmét szolgálva.

Vezeték nélküli SmartLoader

Ezzel a funkcióval az összes beprogramozott beállítás egyszerűen és vezeték nélkül átmásolható egy másik TV-re kevesebb, mint egy perc alatt. Így a TV-k egyformán lesznek beállítva, és jelentősen csökken a telepítési idő, valamint a költségek.

Üdvözlő üzenet

A TV-készülék bekapcsolásakor a képernyőn üdvözlő üzenet jelenik meg.

Hangerő-korlátozás

Ez a funkció előre meghatározza azt a hangerőtartományt, amelyben a TV működhet, azaz nem lehet túlságosan felhangosítani, így nem zavarja a szomszédokat.

Előlap vezérlőelemeinek zárolása

Megakadályozza a TV-funkciók illetéktelen elérését

Bekapcsoláskor megjelenő csatorna

Kiváló házon belüli hirdetési és információs csatornák számára, mivel lehetővé teszi előre

meghatározott csatorna megjelenítését, miközben a televízió be van kapcsolva.

Biztonságos menü hozzáférés

A telepítési és konfigurációs beállítások elérése speciális kódhoz vagy fő távirányítóhoz köthető.

Beépített FM rádió

A beépített FM rádióval a vendégek még jobban érezhetik magukat, és nem kell rádióvevőt vásárolniuk.

SmartCard Xpress egység

Az opcionális SmartCard Xpress™ egység a tévékészülék hátlapjára szerelhető fel, és segítségével külső dekóderek és alkalmazáskártyák illeszthetők a televízióba, kiegészítve annak funkcióit. A TV (az UART és RS232 protokollokat támogató) Serial Xpress™ vezérlővel és a SmartPlug Control csatolóval külső dekóderekhez és minden nagyobb interaktív szolgáltató beltéri egységeihez csatlakoztatható.

Beép. kieg. tápegység

A beépített kiegészítő tápegység miatt nincs szükség külön áramforrásra az interaktív rendszerhez. Önálló használat esetén a kiegészítő tápegység az energiatakarékosság érdekében kikapcsolható.

Serial Xpress™ vezérlő

A Serial Xpress™ vezérlő interfész az összes fő szórakoztató szolgáltatással kompatibilis. A protokollok segítségével a TV külső dekóderekhez, beltéri egységekhez és PC-s megoldásokhoz csatlakozhat. Az interfész az UART és RS232 protokollokat támogatja.

Frissíthető szoftver

A frissíthető szoftver szerkezetének köszönhetően a televízió időtálló, és kompatibilis marad az új technológiákkal és fejlesztésekkel, így biztos befektetést jelent.

Crystal Clear III

A Crystal Clear III a bővítések egész sorát nyújtja: 2D fésűs szűrő, dinamikus kontraszt, Blue stretch és Green enhancement, hogy mindig a lehető legtermészetesebb képeket kaphassa.

LCD VGA kijelző, 640 x 480p

Ennek a csúcstechnológiát képviselő LCD VGA kijelzőnek a megnövelt felbontása 640 x 480 képpont.

2D színélesítés

A krominancia (szín) és a luminancia (fényerősség) információkat 2D fésűs szűrő különíti el a független feldolgozás érdekében, hogy javuljon a képfelbontás és minimálisra csökkenjen a torzítás.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfórmátum: 4:3
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 20 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 51 cm
- Panel felbontása: 640 x 480p
- Fényerő: 450 cd/m²
- Kontrasztarány (típus): 350:1
- Képjávitás: Progresszív pásztázás, 2D színélesítés, Élességállítás, Active Control, Digitális zajcsökkentés, Crystal Clear III, Színátmenet-jávitás
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD VGA Active Matrix TFT
- Válaszidő (típus): 25 ms
- Megtekintési szögtartomány (vízszintes): 176 fok
- Megtekintési szögtartomány (függőleges): 176 fok
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF, FM
- TV-rendszer: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Programozható csatornák száma: 127
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- Hangolóegység kijelzője: PLL

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Programnév
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), Smart Picture, Smart Sound, FM rádió, On Screen Display
- Óra: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra
- Távvezérlő: TV
- Távvezérlő típusa: RC2886
- Teletext: 10 oldalas Smart Text

- VESA tartó: 100 x 100 mm
- Fejlesztett Teletext: 4 kedvenc oldal

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 5 W
- Hangrendszer: Nicam Stereo
- Hangzásjavítás: Smart Sound
- Zenei teljesítmény: 20 W

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

Csatlakoztathatóság

- Csatlakoztathatóság javítása: RJ12 csatlakozó, RJ45 csatlakozó
- Elülső / oldalsó csatlakozók: Fejhallgató-kimenet, S-video be, CVBS be
- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, FM antenna

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 90 V - 240 V AC, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Energiafogyasztás: 55 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: 3 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Asztali állvány, Távvezérlő, Hálózati tápkábel, Felhasználói kézikönyv

Méreték

- Termék tömege: 8 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 10 kg
- Keret színe: Ezüst jég
- Termék méretei (szé x mé x ma): 477 x 435 x 86
- Külső kartondoboz méretei (szxméxma): 580 x 528 x 185
- Magasság (talppal): 461 mm
- Mélység (talppal): 217 mm



Kiadás dátuma
2024-04-04

Verzió: 10.0.13

EAN: 87 10895 82862 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com