

Philips
Slim LED TV

81 ซม. (32")
HDTV

32PFL1335



ความบันเทิงที่แท้จริง

Slim LED TV

เพลิดเพลินกับทีวี LED Philips ซีรีส์ต่างๆ ที่มี Digital Crystal Clear เพื่อให้ภาพสดใสที่สุดพร้อมการออกแบบให้เป็นทีวีที่เรียบง่ายเพื่อให้คุณสัมผัสประสบการณ์การดูทีวีที่น่าจดจำได้ในทุกห้องของบ้าน

ความบันเทิงที่มีชีวิต

- ทีวี LED เพื่อภาพที่มีความคมชัดอย่างเหลือเชื่อ
- 100Hz Perfect Motion Rate (PMR) เพื่อความคมชัดสูงเป็นพิเศษของภาพเคลื่อนไหว
- Digital Crystal Clear เพื่อความชัดใสของภาพ
- อินพุต HDMI หนึ่งช่อง เพื่อการเชื่อมต่อในตัว
- อินพุต PC ให้คุณใช้ทีวีเป็นจอภาพ PC ของคุณได้
- USB สำหรับการเล่นมัลติมีเดีย
- ชัดเจนทุกคำพูดด้วย Clear Sound

PHILIPS

Slim LED TV
81 ซม. (32") HDTV

ไฮโลต์

32PFL1335/98

ทีวี LED



ด้วยแบ็คไลท์ LED

ทำให้สามารถประหยัดพลังงานและได้เส้นสาย
ทั้งดงาม รวมทั้งความสว่างสูง
ความเข้มอย่างเหลือเชื่อและสีสดใส
เหนือสิ่งอื่นใด เทคโนโลยีการให้แสงสว่างของ
LED ไม่มีส่วนประกอบอันตราย
ทำให้เป็นตัวเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

100Hz PMR



เพื่อการเคลื่อนไหวของภาพที่เที่ยงตรง นุ่มนวล
และเป็นธรรมชาติ Philips ได้สร้าง PMR
ซึ่งเป็นมาตรฐานของเราเพื่อวัดความคมชัดของ
ภาพเคลื่อนไหว โดย Perfect Motion Rate
คือผลลัพธ์ที่ผสมผสานการประมวลผลวิดีโอที่เป็น
เอกลักษณ์ จำนวนเฟรมต่อวินาที
และอัตราเฟรมของแต่ละเฟรม
ความสมบูรณ์แบบในด้านการลดแสง
และเทคโนโลยีแสงจากหลังเข้าด้วยกัน
ยังตัวเลข PMR สูง

ความเข้มและความชัดใสของภาพเคลื่อนไหวก็
ยิ่งสูง ซึ่งให้ภาพที่เหนือชั้นสำหรับคุณ

Digital Crystal Clear

เฟลิตเพลินไปกับภาพชัดใสสุดขีดจากทุกแหล่ง
สัญญาณ
นวัตกรรมด้านภาพดิจิทัลนี้ปรับคุณภาพของภาพ
โดยอัตโนมัติเพื่อให้ระดับ ความเข้ม สี
และความคมชัดของภาพอยู่ในระดับที่เหมาะสม
ที่สุด

USB (ภาพถ่าย, เสียงเพลง, วิดีโอ)



เชื่อมต่อหน่วยความจำ USB, กล้องดิจิทัล,
เครื่องเล่น mp3 หรืออุปกรณ์มัลติมีเดียอื่นๆ
เข้ากับพอร์ต USB
ที่ด้านข้างทีวีของคุณเพื่อเฟลิตเพลินกับภาพถ่
าย วิดีโอและดนตรี
ด้วยเบราเซอร์เนื้อหาบนจอภาพที่ใช้งานง่าย

ทีวี Clear Sound



นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านเสียงนี้ช่วยเพิ่มระดับก
ารเปล่งเสียงได้อย่างชาญฉลาดไม่ว่าจะเป็นการ
พูดหรือร้องเพลง
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าคุณจะได้ยินทุกคำพู
ดและสามารถเฟลิตเพลินกับการรับชมความบันเทิง
ได้อย่างเต็มอิ่ม

อินพุต HDMI หนึ่งช่อง



หลีกเลี่ยงปัญหาสายพันกันด้วยสายเคเบิลแบบ
สั้นเดียวที่ส่งทั้งสัญญาณภาพและเสียงจากอุปกรณ์
ของคุณไปยังทีวี HDMI
ใช้สัญญาณที่ไม่ได้บีบอัดเพื่อให้มั่นใจว่าจะถ่าย
ทอดคุณภาพที่ดีที่สุดจากแหล่งข้อมูลไปที่จอภาพ

อินพุต PC

ใช้ทีวีของคุณเป็นจอภาพ
เพียงเชื่อมต่อโดยใช้สายเคเบิล/ตัวแปลง
HDMI-DVI คุณก็พร้อมใช้งานแล้ว

DIGITAL
CRYSTAL CLEAR



รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/การแสดงผล

- อัตราการจัดมมมมมม: 16:9
- ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 32 นิ้ว
- ขนาดจอในแนวทแยง (เมตร): 81 ซม.
- จอแสดงผล: LED HD TV
- ความละเอียดจอ: 1366 x 768p
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Digital Crystal Clear, 100Hz Perfect Motion Rate

ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

- อินพุตคอมพิวเตอร์: สูงถึง 1920x1080 @ 60Hz
- อินพุตวิดีโอ: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, สูงถึง 1920x1080p

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- ระบบ TV: NTSC, PAL B/G, PAL D/K, PAL I
- การเล่นวิดีโอ: PAL, SECAM, NTSC

การใช้งานกับมัลติมีเดีย

- รูปแบบการเล่นวิดีโอ: รูปแบบ: AVI, MKV, H264/ MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, RealMedia (.rm, .rmvb, RV8-10)
- รูปแบบการเล่นเพลง: MP3, WMA (v2 สูงถึง v9.2)
- รูปแบบการแสดงผล: JPEG

การโต้ตอบสำหรับผู้ใช้

- ใช้งานง่าย: ควบคุมการทำงานด้วยปุ่ม Home
- การปรับรูปแบบหน้าจอ: 4:3, ขนาดภาพขยาย 16:9, จอกว้าง, ซูม 1

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 20W
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: ควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ, Clear Sound, ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส

การเชื่อมต่อ

- จำนวนการเชื่อมต่อ AV: 2
- จำนวนช่องเชื่อมต่อ HDMI: 1
- จำนวนช่อง Component (YPbPr): 1
- จำนวนช่อง USB: 2
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: เส้าอากาศ IEC75, PC-in VGA + Audio L/R in, เอาต์พุตระบบเสียงดิจิทัล (ออปติคัล), ช่องสัญญาณออกของหูฟัง

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- อุณหภูมิแวดล้อม: 5°C ถึง 40°C
- การใช้พลังงาน: 55 วัตต์
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.5 W

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่ AAA x 2, ขาตั้ง, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, ใบรับประกัน, คู่มือการใช้งาน

ขนาด

- ความกว้างของเครื่อง: 739 มม.
- ความสูงของเครื่อง: 452 มม.
- ความหนาของเครื่อง: 68 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 6.6 กก.
- ความกว้างของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 739 มม.
- ความสูงของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 492 มม.
- ความหนาของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 220 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (รวมขาตั้ง): 7 กก.
- ความกว้างของกล่อง: 930 มม.
- ความสูงของกล่อง: 547 มม.
- ความลึกของกล่อง: 160 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 9 กก.
- ตัวยึดติดผนังสำหรับใช้งานร่วมกัน: 100 x 100 มม.



วันที่ออก 2023-10-18

เวอร์ชัน: 2.3.1

EAN: 87 12581 70331 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com