



Philips Matchline
geniş ekran TV ve Pixel
Plus

32 inç
LCD

MATCHLINE

32PF9956



Üstün görüntü kalitesi

Pixel Plus teknolojisi ve göze hoş gelen tasarımıyla

Pixel Plus ve en yeni LCD ekran teknolojisi ile üstün görüntü kalitesine ve nefes kesici bir tasarıma sahip bu Flat TV ile dünyanız değişecek. Dijital Medya Okuyucu ile hafıza kartlarından gösterim yapabilirsiniz.

Nefes kesici doğal görüntüler

- 1366 x 768p çözünürlüklü HD LCD WXGA ekran
- Daha iyi ayrıntı, derinlik ve netlik için Pixel Plus
- Işık Sensörlü Aktif Kontrol, en uygun görüntüyü sağlar.
- Virtual Dolby Dijital ile yaşamın gerçek sesleri

İç mekanınızı tamamlayan ince, şık tasarım

- Şık tasarımlı uygun sehpa ile birlikte

Tek dokunuş kolaylığı

- Teletextte anında erişim için 1200 sayfa Hypertext

En sevdiğiniz filmlerin, fotoğrafların ve müziğin keyfini çıkarın

- Dijital Medya Okuyucu, resimlerin TV'de görünmesini ve paylaşılmasını sağlar

Ses/video ürünlerinize gelişmiş bağlantı olanağı

- Tek bir kabloyla tam dijital HD bağlantısı için HDMI girişi



PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9
- Parlaklık: 450 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 800:1
- Diagonal ekran boyutu: 32 inç / 80 cm
- Görüntü ekranı tipi: LCD WXGA Aktif Matris TFT
- Görüntü geliştirme: Pixel Plus, Digital Crystal Clear (Dijital Kristal Netlik), Aşamalı Tarama, 3D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol + Işık sensörü, 2/2 hareket dengeleme, Titreşimli Satır Giderme, artı geniş ekran
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici kaplamalı ekran
- İzleme açısı (y / d): 170 / 170 derece
- Panel çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Tepki süresi (tipik): 12 ms

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları
Çözünürlük Yenilemi hızı
640 x 480 60Hz
- Video Formatları
Çözünürlük Yenilemi hızı
640 x 480i 1Fh
640 x 480p 2Fh
720 x 576i 1Fh
720 x 576p 2Fh

Ses

- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Dijital Sinyal İşleme, dinamik bas geliştirme, Grafik ekolayzır, Smart Ses
- Ses Sistemi: Virtual Dolby Dijital
- Çıkış gücü (RMS): 2x15W

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 4
- Hoparlör tipleri: Konik tweeter, wOOx entegre woofer'lar

Kolaylıklar

- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi, otomatik istasyon bulma (ATS), PLL Dijital Ayar, Tak ve Çalıştır
- Kullanım kolaylığı: Arka ışıklandırılmalı yan kontroller, Hafızalı Delta Ses, Program Listesi, Akıllı Görüntü Kumandası, Akıllı Ses Kumandası
- Elektronik Program Kılavuzu: NexTView 3
- Uzaktan kumanda tipi: RC4304/01
- Teletext: 1200 sayfa Hypertext
- Teletext geliştirmeleri: Habit Watch, Program bilgi Hattı, Sözcük Arama

- Uzaktan Kumanda: Çok Fonksiyonlu
- Ekran Format Ayarları: 6 Geniş Ekran Modu, otomatik format, Altyazı ve Başlık Kaydırma
- Saat: Akıllı Saat
- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi + Ebeveyn Kontrolü
- Bağlantı Geliştirme: Kolay bağlantı

Multimedya Uygulamaları

- Hafıza Kartı Türleri: Compact Flash tip I, Compact Flash tip II, Memory Stick (Hafıza kartı), Microdrive, MultiMedia Card (MMC), Secure Digital Card (SD), Smart Media Card
- Multimedya bağlantıları: USB bellek sınıfı aygıtı
- Çalma/Oynatma Formatları: JPEG Sabit resimler, MP3

Tuner/Alma/Verme

- Tuner bantları: hiper bant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL, SECAM
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)

Bağlanabilirlik

- Ext 1 Scart: Ses Sağ/Sol, CVBS giriş/çıkış, RGB
- Ext 2 Scart: Ses Sağ/Sol, CVBS giriş/çıkış, RGB, Y/C
- Ext 3 Skart: Ses Sağ/Sol, CVBS giriş
- Ext 4: HDMI
- Diğer bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkış, Orta Hoparlör bağlantı girişi, S/PDIF girişi (koaksiyel), S/PDIF çıkışı (koaksiyel), Subwoofer çıkışı

Güç

- Güç tüketimi: 165 W
- Bekleme durumunda güç tüketimi: <1
- Şebeke elektriği: AC 220 - 240 V +/- %10
- Ortam sıcaklığı: +5 -/+ 40 C

Boyutlar

- Ürün ağırlığı: 20 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 32 kg
- Renkli kabin: Gümüş (11092)

Çevre Dostu Teknik Özellikler

- Green Flagship

Aksesuarlar

- Aksesuarlarla Birlikte: Masa üstü standı, Duvara montaj aparatı
- Opsiyonel aksesuarlar: Yer standı, Dönebilen Masa Üstü Standı

Ürün özellikleri

LCD WXGA ekran, 1366 x 768p

En son LCD teknolojisine sahip bu WXGA ekran, 1366 x 768p piksel değerinde son derece gelişmiş bir geniş ekran HD çözünürlüğüne sahiptir. Optimum parlaklık ve üstün renk kalitesi ile birlikte, progressive scan özelliği sayesinde tamamen titreşimsiz görüntüler üretir. Bu canlı ve net görüntü, size inanılmaz bir izleme deneyimi yaşatacak.

Pixel Plus

Pixel Plus, satır ve piksel sayısını artıran bir dijital görüntü işleme teknolojisidir. Hangi kaynaktan gelirse gelsin, sonuç her zaman çok daha net, çok daha ayrıntılı ve derin görüntülerdir.

Aktif Kontrol + Işık sensörü

Aktif Kontrol (Active Control), resim kalitesi ayarlarını otomatik olarak yapmak için gelen analog sinyalleri ölçerek ve analiz ederek resim kalitesini optimize etmenin eşsiz ve akıllıca bir yöntemini sağlar. Işık Sensörlü Aktif Kontrol, resim parlaklığını odadaki ortam aydınlık seviyesine göre ayarlamak için bir sensör kullanır.

Virtual Dolby Dijital

Virtual Dolby Digital, surround ses efektlerini güçlendirmeye yönelik bir ses teknolojisidir. Ek hoparlörlere gerek olmadan Dolby Pro Logic etkisi yaratır. Televizyon izlemekten daha çok keyif alırsınız.

Birlikte verilen masa üstü standı

Uygun tasarımı bir masaüstü stand ile birlikte gelir.

1200 sayfa Hypertext

Teletext, çoğu yayınının yayımlandığı ortak bir sistemdir. 1200 sayfalık akıllı metin özelliği, sayfaları değiştirirken son derece hızlı bir bilgi erişimi sağlar.

Dijital Medya Okuyucu

Dijital Medya Okuyucu size, hafıza kartlarını (CF Type I, SD kartlar, MMC, MS, SM) doğrudan DVD çalara veya TV'ye takıp en sevdiğiniz fotoğrafları görüntülemenize, arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşmanıza olanak tanır. Artık zahmetli bağlantılarla veya pahalı adaptör kartlarıyla uğraşmanıza gerek yok.

HDMI girişi

HDMI, kaynaktan ekrana sıkıştırılmamış dijital bir RGB (KYM) bağlantı yapar. Analog sinyal çevrilmesi işlemini ortadan kaldırarak kusursuz bir görüntü sunar. Kalite kaybına uğramamış sinyalin sayesinde azaltılmış titreşim ve daha net bir resim elde edilir. HDMI, kaynak cihazıyla arasında akıllıca bir şekilde en yüksek çıkış çözünürlüğü iletişimi sağlar. HDMI girişi, DVI kaynaklarıyla tam bir geriye dönük uyumluluk taşır ancak dijital ses içerir. HDMI, HDCP kopya koruması kullanır.



Yayın tarihi 2007-11-09

Sürüm: 12.0

12 NC: 8670 000 20468
EAN: 87 10895 81561 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com