



Philips
széles, síkképernyős
Crystal Clear III TV

37 hüvelykes
LCD
HD Ready

37PF3321



Fokozza a vizuális élményt

Crystal Clear III

Íme egy csodálatos új TV, amely nem pusztán fantasztikus képet és hangot nyújt, hanem modern megjelenést és minőségi kidolgozást is. Jellemzője a Crystal Clear III technológia a természetes, élénk képekért és az optimális hangélményért.

Életteli, természetes és kristálytisztá képek

- 1366 x 768p felbontású HD LCD WXGA kijelző
- HD Ready a HDTV jelek legjobb minőségű megjelenítése érdekében
- Crystal Clear III a kiváló minőségű, természetes képekért
- A dinamikus kontrasztjavítás biztosítja a valódi fekete árnyalatokat
- Az Aktív vezérlés a jelforrástól függetlenül optimalizálja a képminőséget.

Karcsú, stílusos design lakása belső hangulatának emelésére

- Minden szobába illő kompakt, vékony megjelenés

Az Ön kényelmére tervezve

- Változtassa TV-képernyőjét különböző csatornák alkotta mozaikká

A jobb hatékonyság érdekében

- HDMI bemenet a teljes digitális nagyfelbontáshoz egy vezetéken át

Kitűnő hangreprodukció

- Virtual Dolby Surround, hogy moziban érezhesse magát

PHILIPS

Fénypontok

LCD WXGA kijelző, 1366 x 768 p

Ez a modern, plazma technológiával készült WXGA képernyő 1366 x 768p pixel szélesképernyős HD felbontásra képes. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű képet produkál. Vibrálóan élénk és éles képe hihetetlen vizuális élményt nyújt.

HD Ready

Élvezze az igazi High Definition TV jelek kínálta kivételes képminőséget, és várja felkészülten a HDTV broadcast, Blu-ray Disc vagy HDVD HD forrásokat. A HD Ready védett felirat, amely a progresszív pásztázást is meghaladó képminőséget jelöli. Megfelel az EICTA által felállított szigorú szabványoknak, és olyan HD képernyőt takar, amely megjeleníti a High Definiton TV jelek felbontásának és képminőségének előnyeit. Univerzális csatlakozóval rendelkezik DVI vagy HDMI analóg YPbPr és tömörítés nélküli digitális csatlakoztatásához; támogatja a HDCP-t. 720p és 1080i jelek megjelenítésére alkalmas 50 és 60Hz frekvencia mellett.

Crystal Clear III

A Crystal Clear III a bővítések egész sorát nyújtja: 2D fésűs szűrő, dinamikus kontraszt,

Blue stretch és Green enhancement, hogy mindig a lehető legtermészetesebb képeket kaphassa.

Dinamikus kontrasztjavító

Egy síkképernyős LCD kijelzőtől elvárható, hogy a legerősebb kontraszttal és a legélénkebb képekkel, széles nézési szög tartománnyal bírjon. A Philips dinamikus kontrasztjavító szoftver a képfeldolgozás és az egyedi elsötétülő háttérvilágítás technológiáját alkalmazza. Ennek köszönhetően részletgazdag, mély és telt fekete árnyalatokat élvezhet a néző. Az elsötétülő háttérvilágítás akár ötszörösére* is növeli a kontrasztot, ugyanakkor javítja a nézési szöveget. Világos, életszerű képet biztosít, erős kontraszttal és élénk színekkel, (* 2 és 5 között, a képernyő típusától és a képtartalomtól függően).

Active Control

Az Active Control a zajnyomást és a képélesség-javítást folyamatosan, másodpercenként 60-szor végzi. A képbeállításokat percenként több mint 3000-szer elvégezve, az Active Control Plus folyamatosan optimális képélményt biztosít.

Többszörös PIP üzemmód

Több kép-a-képben üzemmód lehetővé teszi két videoforrás kép-a-képben, egymás mellett vagy mozaikszerű, állóképes megtekintését.

HDMI bemenet

A HDMI tömörítetlen digitális RGB csatlakozást létesít a forrás és a képernyő között. Az analóg jelek konvertálásának elkerülésével hibátlan képminőséget biztosít. A jel nem gyengébb, csökken a villogás és tisztább a kép. A HDMI intelligens technológiája képes megállapítani a forrás eszköz lehetséges legnagyobb felbontását. A HDMI bemenet visszafelé maximálisan kompatibilis a DVI jelforrásokkal, de tartalmaz digitális hangot is. A HDMI HDCP másolásvédelmet alkalmaz.

Virtual Dolby Surround

A Virtual Dolby Surround a térhatású hangzást tökéletesítő jelfeldolgozási eljárás. Alkalmazásával nincs szükség kiegészítő hátsó hangszórókra, mégis a Dolby Pro Logic érzetét kelti, így teljesen elmerülhet a televíziózás élményében.



Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képméretarány: 16:9, Széles képernyő
- Fényesség: 500 cd/m²
- Átlós képernyőméret: 37 hüvelyk / 94 cm
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Kép javítása: Progresszív pásztázás, 3/2 - 2/2 motion pull down, Contrast Plus, Digitális zajcsökkentés, Fogazott vonal kisimítása, Active Control, 2D fésűszűrő, Crystal Clear III
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő
- Panel felbontás: 1366 x 768p
- Válaszidő (tipikus): 8 ms
- Látószög (v / f): 176 / 176 fok
- Dinamikus képernyőkontraszt: 1600:1
- Kontrasztarány (tipikus): 800:1

Támogatott képernyőfelbontás

Számítógépes formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz

Video formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480p	2Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

Hang

- Hangkiemelés: Dinamikus mélyhangkiemelés, Automatikus hangerőkiegyenlítés
- Hangrendszer: Virtual Dolby Surround
- kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 15 W
- Hangszínszabályzó: 5 sávok

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Automatikus csatornatárolás, Plug & Play, Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus hangolási rendszer (ATS), Finomhangolás, Programnév, Rendezés
- egyszerű használat: Oldalsó kezelőszervek, Smart

- Picture beállítás, Smart Sound beállítás, Automatikus hangerőkiegyenlítés (AVL), Programlista
- Távvezérlő típusa: RCFE06SPS00
- Távvezérlő: DVD, Többfunkciós, TV
- Képernyő formátum beállítás: 4:3, Felirat nagyítás, Super Zoom képnagyítás, Széles képernyő, Filmnagyítás 14:9, Filmnagyítás 16:9
- Óra: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra
- Fejlesztett Teletext: 4 kedvenc oldal, Műsorinformációs vonal
- VESA felszerelés: 800 x 400 mm
- Teletext: 10 oldalas Smart szöveg
- Kép a képen: Két oldal szöveg

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolás megjelenítése: PLL
- Előre beállított csatornák száma: 100
- TV rendszer: PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'

Csatlakoztathatóság

- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
- Ext 2 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, S-video be
- Elülső/oldalsó csatlakozók: Audio B/J bemenet, CVBS be, Fejhallgató kimenet, S-video be
- Scart csatlakozók száma: 2
- Ext 4: YPbPr
- Ext 5: HDMI

Áram

- Áramfogyasztás: 180 W normál működés W
- készenléti üzemmód energiafelhasználása: < 2 W
- Tápellátás: AC 220 - 240 V +/- 10%
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig

Méretek

- Termék súlya: 25,1 kg
- Súly csomagolással együtt: 31,5 kg
- Készülék ház színe: Fekete
- A VESA szabvánnyal kompatibilis: 0
- Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 1167 x 821 x 330 mm
- Méretek (tartóval) (Sz x Ma x Mé): 1100 x 657 x 240 mm
- Egység méretei (Sz x Ma x Mé):

1100 x 609 x 102 5 mm

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Asztali állvány, Hálózati kábel, Regisztrációs kártya, Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél, Elemek a távvezérlőhöz
- Opcionális tartozékok: Padlóállvány



Kiadás dátuma
2019-06-28

Verzió: 5.0.9

12 NC: 8670 000 24337
EAN: 87 10895 98875 9

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com