

Philips
professzionális,
síkképernyős TV

32"-es
LCD
HD Ready

32HF7473



Síkképernyős televízió rendszer-előkészítéssel

Pixel Plus technológiával

A beépített ébresztőórás LCD TV szinte bárhol látható, életteli színekben ragyogó, borotvaéles képet kínál. Opcionális SmartCard XPress egységgel felkészíthető interaktív szolgáltatásokra és beltéri szórakozásra.

Életteli, természetes és kristálytisza képek

- HD Ready a HDTV jelek legjobb minőségű megjelenítése érdekében
- A Pixel Plus több részletet, mélységet és tisztaságot nyújt

Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- Bekapcsoláskor megjelenő csatorna
- Biztonságos menü hozzáférés
- Előlap vezérlőelemeinek zárolása
- Hangerő-korlátozás
- Üdvözlő üzenet a képernyőn
- Beépített órajelző ébresztővel és üzenetkijelzővel
- Távirányító elemei kimerülésének érzékelése
- Külső hangszóró csatlakozó
- Vezeték nélküli SmartLoader a gyors másoláshoz

Interaktív rendszer-előkészítés, frissíthető

- Beépített kiegészítő tápegység

PHILIPS

Fénypontok

Beépített órajelző

A beépített órajelző, amely egyben ébresztőóra is, feleslegessé teszi más órák használatát a helyiségben kábelekkel és csatlakozókkal. A pontos idő szinkronizálása automatikusan, a teletexten keresztül történik, a kijelzés fényereje és az ébresztés hangereje beállítható, a vendégek kényelmét szolgálva.

Vezeték nélküli SmartLoader

Ezzel a funkcióval az összes beprogramozott beállítás egyszerűen és vezeték nélkül átmásolható egy másik TV-re kevesebb, mint egy perc alatt. Így a TV-k egyformán lesznek beállítva, és jelentősen csökken a telepítési idő, valamint a költségek.

Üdvözlő üzenet

A TV-készülék bekapcsolásakor a képernyőn üdvözlő üzenet jelenik meg.

Hangerő-korlátozás

Ez a funkció előre meghatározza azt a hangerőtartományt, amelyben a TV működhet, azaz nem lehet túlságosan felhangosítani, így nem zavarja a szomszédokat.

Előlap vezérlőelemeinek zárolása

Megakadályozza a TV-funkciók illetéktelen elérését

Bekapcsoláskor megjelenő csatorna

Kiváló házon belüli hirdetési és információs csatornák számára, mivel lehetővé teszi előre meghatározott csatorna megjelenítését, miközben a televízió be van kapcsolva.

Biztonságos menü hozzáférés

A telepítési és konfigurációs beállítások elérése speciális kódhoz vagy fő távirányítóhoz köthető.

Akkumulátor töltésszint érzékelés

Ez a funkció jelzi, ha ki kell cserélni a távirányító akkumulátorait, így megelőzhető a vendégek bejelentései, és a felesleges akkumulátorcsere.

Külső hangszóró csatlakozó

Erősített audiocsatlakozó külső, (például fürdőszobai) hangszórók csatlakoztatásához, így nincs szükség külső berendezés megvásárlására

SmartCard Xpress egység

Az opcionális SmartCard Xpress™ egység a tévékészülék hátlapjára szerelhető fel, és segítségével külső dekóderek és alkalmazáskártyák illeszthetők a televízióba, kiegészítve annak funkcióit. A TV (az UART és RS232 protokollokat támogató) Serial Xpress™ vezérlővel és a SmartPlug Control csatolóval külső dekóderekhez és minden nagyobb interaktív szolgáltató beltéri egységeihez csatlakoztatható.

Beép. kieg. tápegység

A beépített kiegészítő tápegység miatt nincs szükség külön áramforrásra az interaktív rendszerhez. Önálló használat esetén a kiegészítő tápegység az energiatakarékosság érdekében kikapcsolható.

Frissíthető szoftver

A frissíthető szoftver szerkezetének köszönhetően a televízió időálló, és kompatibilis marad az új technológiákkal és fejlesztésekkel, így biztos befektetést jelent.

Pixel Plus

A Pixel Plus egy digitális képfeldolgozó technológia, amely egyaránt megnöveli a sorok és a képpontok számát, így hihetetlenül részletes és mély, borotvaéles képet nyújt, érkezen az bármilyen forrásból, bármikor.

HD Ready



Élvezze a High Definition képek kivételes minőségét, és várja felkészülten a HDTV beltéri egység vagy Blu-ray Disc HD forrásokat. A HD Ready védett márkajegy, amely a progresszív pásztázást is meghaladó képminőséget jelöli. Megfelel az EICTA által felállított szigorú szabványoknak, és olyan HD képernyőt jelent, amely megjeleníti a High Definition jel felbontásának és képminőségének előnyeit. Univerzális csatlakozási lehetőségekkel rendelkezik analóg YPbPr, és tömörítetlen, HDCP támogatású DVI vagy HDMI digitális csatlakoztatáshoz. 720p és 1080i jelek megjelenítésére alkalmas 50 és 60 Hz képfrekvencia mellett.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfóratum: 16:9, Széles képernyő
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 32 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 80 cm
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 500 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 600:1
- Képvivítés: Pixel Plus, Digital Crystal Clear, Progresszív pásztázás, 3D fészűző, Digitális zajcsökkentés, Active Control, Fogazott vonal elnyomása, Contrast Plus, Színátmenet-javítás, 3/2 - 2/2 mozgáslebotás, Fényerősségátmenet-javító, Élességállítás, Színkiemelés
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Válaszidő (tipikus): 18 ms
- Megtekintési szögterület (vízszintes): 176 fok
- Megtekintési szögterület (függőleges): 176 fok
- Képernyő minőségének javítása: Tűkrödésmentes bevonattal ellátott képernyő

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Video formátumok: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Programozható csatornák száma: 125
- Videolejtás: NTSC, PAL, SECAM
- Hangolóegység kijelzője: PLL

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Finomhangolás, Programnév, Vezeték nélküli Smart Loading, Fejlett hotel üzemmód, PLL digitális hangolás
- Egyszerű használat: Smart Picture, Smart Sound, Oldalsó kezelőszervek
- Óra: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra, Beépített LCD órakijelző
- Fejlesztett órafunkciók: Szinkron idő PDC/TXT útján
- Kényelem: Szállodavendég funkciók
- Képernyőformátum beállítás: automatikus formátum, 7 széles képernyős üzemmód
- Távvezérlő: TV
- Távvezérlő típusa: RC2886

- Teletext: 10 oldalas Smart Text
- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, francia, német
- VESA tartó: 200 x 100 mm
- Fejlesztett Teletext: gyorstext

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 15 W
- Hangrendszer: Virtual Dolby Surround, Nicam Stereo
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő

Hangsórók

- Beépített hangsórók: 2

Csatlakoztathatóság

- Csatlakoztathatóság javítása: RJ45 csatlakozó, RJ12 csatlakozó, HM-csatlakozás, Kiegészítő tápegység (12 V / 1 W), SmartCard Xpress egységhez felkészített, Külső hangszóó csatlakozó
- Scart csatlakozók száma: 2
- Elülső / oldalsó csatlakozók: S-video be, CVBS be, Audió L/R bemenet
- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
- Ext 2 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, S-video be
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, DVI-I, PC audio be

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: AC 100-250 V + / -10 %
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Energiafogyasztás: 120 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv, Asztali állvány, RF antennakábel
- Opcionális tartozékok: Az RC2573GR távvezérlő beállítása, Vezeték nélküli SmartLoader 22AV1120

Méret

- Készülék szélessége: 924 mm
- Készülék magassága: 511 mm
- Készülék mélysége: 118 mm
- Doboz szélessége: 1000 mm
- Doboz magassága: 690 mm
- Doboz mélysége: 240 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 22 kg
- Szélesség (talppal): 924 mm
- Magasság (talppal): 550 mm
- Mélység (talppal): 222 mm
- Készülék tömege: 18,2 kg



Kiadás dátuma
2024-04-04

Verzió: 4.0.5

EAN: 87 10895 89897 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com