



Philips
Televisor LCD profesional

Pro+ de 26"
LCD TDT integrado

26HFL3350D



Más comodidad para los huéspedes

Televisor LCD de Philips con reloj para hostelería

Este moderno televisor para hostelería ofrece más comodidad a los huéspedes y les permite conectar sus propios dispositivos. Como es HD ready y digital, está preparado para el futuro y ofrece a los huéspedes los servicios digitales más avanzados.

Funciones de hotel avanzadas y preparadas para el futuro

- Mensaje de bienvenida en pantalla
- Programación de canal de encendido
- HD ready con sintonizador TDT integrado

La experiencia para sus huéspedes que marca la diferencia

- Pantalla de reloj integrada con despertador y alarma de mensaje
- Lista combinada de canales analógicos y digitales
- Mando a distancia para hostelería fácil de usar
- Límite del nivel de sonido
- Compatible con el Connectivity Panel para que los huéspedes puedan disfrutar de sus dispositivos

El mejor coste para su inversión

- Clonación USB de todos los ajustes para una instalación rápida
- Compatible con sintonizador

Sostenible y seguro

- Diseño ecológico y carcasa de combustión lenta

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Mensaje de bienvenida

Se muestra un saludo de bienvenida en la pantalla cada vez que se enciende el televisor.

Programación de canal de encendido

Resulta perfecto para publicidad interna o canales de información, ya que permite mostrar un canal predefinido cuando el televisor se enciende.

HD ready con sintonizador TDT

Este televisor permitirá a los huéspedes disfrutar de la excepcional calidad de las imágenes en alta definición, y está preparado para conectarse a fuentes de alta definición, como sintonizadores de HDTV. El televisor admite señales YPbPr analógicas, así como señales digitales sin comprimir de la más alta calidad a través de DVI o HDMI. Las señales digitales admiten protección contra copia HDCP. El sintonizador de TDT integrado permite recibir canales de televisión digital terrestre además de los canales analógicos existentes. También permitirá a tus clientes escuchar emisoras de radio digital con un sonido de gran calidad sin necesidad de invertir en receptores de radio adicionales.

Pantalla de reloj integrada

La pantalla de reloj integrada, que también es una alarma de despertador, elimina la necesidad de realizar una inversión para disponer de un reloj adicional con cables y conexiones en la habitación. La sincronización automática de la hora a través del teletexto, y la conservación de los ajustes de la alarma

durante breves cortes de luz, aumentan la comodidad de los huéspedes

Lista combinada de canales

Una lista integrada de canales digitales y analógicos que permite a los huéspedes alternar entre ellos sin problemas.

Mando a distancia para hostelería

Este televisor incluye un elegante mando a distancia diseñado específicamente para su uso en hostelería. Con el fin de facilitar el manejo al huésped, sólo incluye los botones y las funciones esenciales; además, sus funciones de bajo consumo de pilas y protección antirrobo de las mismas suponen una gran ventaja adicional para el hotel.

Límite del nivel de sonido

Esta característica permite predefinir el intervalo de nivel de volumen al que se puede escuchar el televisor, evitando así que se pueda subir excesivamente el volumen y molestar a los huéspedes vecinos.

Compatible con el Connectivity Panel

Este televisor funciona perfectamente con los Connectivity Panels de Philips. El huésped podrá realizar la conexión fácilmente y disfrutar de los contenidos del ordenador, reproductor MP3, reproductor de DVD, videocámara y otros dispositivos. Gracias a la función de detección automática, el Connectivity Panel y el televisor mostrarán automáticamente los contenidos del dispositivo que conecte el cliente.

Clonación USB

Ofrece la posibilidad de copiar fácilmente toda la configuración de programación de un televisor a otros televisores en menos de un minuto. Esta función garantiza uniformidad entre televisores y reduce significativamente el tiempo y coste de la instalación.

Compatible con sintonizador

Este televisor para hostelería se puede conectar a un sintonizador mediante un euroconector y el protocolo Serial Express Lite.

Diseño ecológico

La sostenibilidad es inherente a la forma de hacer negocios de Philips. Los televisores Philips están diseñados y fabricados de acuerdo con nuestros principios de diseño ecológico, cuyo propósito es disminuir el impacto medioambiental en general a través de un menor consumo de energía, la eliminación de sustancias peligrosas, la reducción del peso, el empleo de embalajes más eficientes y mayor reciclabilidad. Los televisores Philips también disponen de una carcasa especial hecha de un material de combustión lenta. Pruebas independientes realizadas por servicios anti-incendios han demostrado que mientras los televisores estándar en ocasiones pueden intensificar los incendios causados por fuentes externas, los televisores Philips no contribuyen a propagar el fuego.



Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Tamaño pant. en diagonal: 26 pulgada / 66 cm
- Relación de aspecto: 16:9, Pantalla panorámica
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active Matrix WXGA
- Resolución de panel: 1366 x 768 p
- Brillo: 450 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 2500:1
- Contraste dinámico de pantalla: 30000:1
- Tiempo de respuesta (típico): 5 ms
- Ángulo de visualización (h / v): 176 / 176 grado
- Mejora de pantalla: Pantalla recubierta antirreflejante
- Mejora de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Filtro de peine 3D, Active Control, Black Stretch, Blue Stretch, Reducción digital de ruido, Desentrelazado adaptable al movimiento, Escaneado progresivo, Corrección automática del tono de piel, Mejora del contraste dinámico, White Stretch, Green stretch, Pixel Plus HD, Mejora del color

Resolución de pantalla compatible

Formatos de vídeo

Resolución	Frecuencia de actualización
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
1080i	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz

Formatos informáticos

Resolución	Frecuencia de actualización
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1366 x 768	60 Hz

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Número de presintonías: 250
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Pantalla del sintonizador: PLL
- Sistema de televisión: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Reproducción de vídeo: PAL, SECAM, NTSC
- DVB: TDT*

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 5 W
- Sistema de sonido: Mono, Estéreo, Nicam estéreo, Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital, BBE
- Mejora del sonido: Nivelador automático de volumen, Incredible Surround, Control inteligente del sonido
- Ecualizador: 5 bandas

Altavoces

- Altavoces integrados: 2

Conectividad

- Número de euroconectores: 2
- Euroconector externo 1: L/R de audio, Entrada/salida de CVBS, RGB
- Euroconector externo 2: L/R de audio, Entrada/salida de CVBS
- Ext 3: Entrada I/D de audio, YPbPr
- Ext 4: HDMI v1.3
- Ext 5: HDMI v1.3
- Ext 6: HDMI v1.3
- Conexiones frontales / laterales: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS, HDMI v1.3, USB 2.0, Entrada de S-vídeo
- Otras conexiones: Interfaz común, Salida S/PDIF (coaxial), Salida izq./der. de audio analógico
- Mejoras de conectividad: Bucle intermedio de infrarrojos rápido, Interfaz Serial Xpress, Euroconector de conexión, USB 2.0

Comodidad

- Instalación simplificada: Modo avanzado de hotel, Sintonización fina, Sintonización digital PLL, Nombre del programa, Clonación de ajustes del televisor mediante USB, Bloqueo del menú de instalación, Acceso a menú de seguridad, Bloqueo del teclado
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), 1 lista de canales analógicos/digitales, Smart Picture, Control inteligente del sonido
- Confort: Funciones para huéspedes de un hotel, Encendido automático, Mensaje de bienvenida, Indicador de mensaje, Canal de encendido, Límite del nivel de sonido, Inicio rápido
- Funciones interactivas de hotel: Compatible con Connectivity Panel
- Modo de prohibición: Desactivación de teletexto y MHEG
- Reloj: Pantalla LCD con reloj integrado, Temporizador, Reloj despertador
- Funciones de mejora del reloj: Tiempo sincronizado mediante TXT/TDT
- Teletexto: Teletexto inteligente para 1000 páginas
- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, Pantalla completa, Ampliación de película 14:9, Ampliación de película 16:9, Pantalla panorámica, Zoom de subtítulos, Super zoom, Formato automático
- Tipo de mando a distancia: 22AV1104/10 (RC6)
- Mando a distancia: detección de pila baja, Protección antirrobo de la pila
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB
- Otra comodidad: bloqueo Kensington
- Guía electrónica de programación: EPG ahora y siguiente

Hospitales

- Control: Mando a distancia personalizado, Mando a distancia con cable e IR-Link
- Seguridad: Aislamiento doble clase II

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: USB
- Formatos de reproducción: MP3, Imágenes fijas JPEG, Archivos de secuencia de diapositivas (.alb)

Especificaciones medioambientales

- Seguridad: Carcasa de ignición retardada

Alimentación

- Red eléctrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía: 120 W
- Consumo en modo de espera: < 1,2 W
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C

Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 686 x 452 x 103 mm
- Dimensiones del equipo con soporte (An. x Al x Pr.): 686 x 510 x 220 mm
- Dimensiones de la caja (An. x Al x Pr.): 764 x 522 x 259 mm
- Peso del producto: 10 kg
- Peso del producto (+ soporte): 13 kg
- Peso incluido embalaje: 16 kg
- Color de la carcasa: Negro
- Compatible con el montaje en pared VESA: 200 x 100 mm

Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia, Pilas para mando a distancia, Cable de alimentación, Soporte con pedestal de sobremesa, Folleto de garantía
- Accesorios opcionales: Mando distancia configuración RC2573GR, Montaje en pared (regulable) 22AV3200/10



Fecha de emisión
2009-08-14

Versión: 3.5.9

12 NC: 8670 000 41422
EAN: 87 12581 43593 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Para más información sobre los países con señal de TDT, consulte a su contacto de Philips.