



Philips 4100 series
Ļoti plāns LED televizors

80 cm (32 collu)

LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



32PHS4132

Ļoti plāns LED televizors

ar Digital Crystal Clear

Stilīgs dizains un augstvērtīgs izpildījums. Philips 4100 televizors ar Digital Crystal Clear nodrošina HD attēla kvalitāti, lielu kontrastu un skaidru skaņas reproducēšanu. Izbaudiet bezrūpīgu izklaidi ar šo vienkārši lietojamo modeli.

Televizora skatīšanās ar pilnu komfortu

- Divas HDMI ieejas un Easylink savienojamības nodrošināšanai
- USB ports multivides atskaņošanai

Vienmēr skaidrs un spilgts attēls

- Digital Crystal Clear: precizitāte, ar ko vēlēšities dalīties
- LED TV attēliem ar satricecošu kontrastu

Noderīgas funkcijas elegantā veidolā

- Slaidi, izsmalcināti statīvi izstaro vieglumu

PHILIPS

Specifikācijas

- Malu attiecība: 4:3/16:9
- Ekkrāna diagonālais garums (collas): 32 colla
- Ekkrāna diagonālais garums (metriskajā sistēmā): 80 cm
- Displejs: LED HD televizors
- Paneļa izšķirtspēja: 1366 x 768p
- Spilgtums: 280 cd/m²
- Attēla uzlabošana: Digital Crystal Clear
- Maksimālais spožuma līmenis: 65 %

- Datora ieeja: līdz 1920x1080 pie 60 Hz
- Video ieeja: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, līdz 1366x768p


- Digitālā TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG atbalsts: MPEG2, MPEG4

- Video atskaņošanas formāti: Konteineri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Mūzikas atskaņošanas formāti: AAC, MP3, WAV, WMA (no v2 līdz v9.2)
- Subtitru formāta atbalsts: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG, BMP, GIF, PNG

- Programma: Pause TV, USB ierakstīšana*
- Vienkārsa lietošana: Daudzfunkcionāla poga Home (Sākums)
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma automatiskās jaunināšanas vednis, Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu
- Ekrāna formāta pielāgošana: Automātiska tālrunmaīņa, Ipaši jaudīga tālrunmaīņa, Platekrāna formāts 16:9, Bez mērogošanas, 4:3, 16:9
- Signāla stipruma indikators
- Teleteksts: 1000 lapu hiperteksts
- Elektroniskā programma*: Elektroniskā programma 8 dienām



Side



EAN: 87 18863 01100 3

www.philips.com

- Izejas jauda (RMS): 16 W
- Skaņas pastiprinājums: Incredible Surround, Clear Sound, Automātisks skaļuma izlīdzinātājs, Zemo frekv. kontrole, Smart Sound

- HDMI savienojumu skaits: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
- SCART savienojumu skaits (RGB/CVBS): 1
- USB portu skaits: 1
- Citi savienojumi: Common Interface Plus (CI+), Digitālā audio izeja (optiskā), Satelīta savienotājs, Antenna IEC75, Audio ieeja (DVI), Ausuņu izeja

- Elektrotīklā strāva: Mainstrāva 220 - 240 V 50/60 Hz
- Apkārtnējā temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,3 W
- Energoefektivitātes klase: A+
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 31 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Automātisks izslēgšanas taimeris, ECO režīms, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)
- Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: 0,5
- Gada enerģijas patēriņš: 46 kW · h
- Satur svinu: jā*
- Dzīvsudraba saturs: 0 mg

- Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas, Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Juridiskā informācija un drošības brošūra, Galda virsmas statīvs

- Komplekta platums: 726,5 mm
- Komplekta augstums: 425,36 mm
- Komplekta dziļums: 81,8 mm
- Produkta svars: 4,8 kg
- Komplekta platums (ar statni): 726.5 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 479 mm
- Komplekta dziļums (ar statni): 184.64 mm

Izceltie produkti

Sāpēkājām pēdējā gada 2019. gada, mūsu komandas spēlētāju un asistentu komandu 2019. gada līdz dizainam. Mēs ļaujam mūsu komandai 2019. gada strādāt, lai nodrošinātu mūsu komandas spēlētāju un asistentu komandu 2019. gada līdz dizainam. Mēs ļaujam mūsu komandai 2019. gada strādāt, lai nodrošinātu mūsu komandas spēlētāju un asistentu komandu 2019. gada līdz dizainam. Mēs ļaujam mūsu komandai 2019. gada strādāt, lai nodrošinātu mūsu komandas spēlētāju un asistentu komandu 2019. gada līdz dizainam.

Dabiskiem attēliem no jebkura avota Philips radīja Digital Crystal Clear. Neatkarīgi no tā, vai .skatāties iecienītās pārraides, filmas, ziņas vai baudāt izklaidi kopā ar draugiem, attēlam vienmēr būs optimāls kontrasts, krāsas un asums.

LED sānu apgaismojums nodrošina zemu strāvas patēriņu un pievilcīgas līnijas apvienojumā ar lielisku spilgtumu, neticamu kontrastu un spilgtām krāsām.

Novērsiet vadu radīto jucekli, izmantojot vienu HDMI vadu, pa kuru pārraida gan attēla, gan audio signālu no ierīcēm uz televizoru. HDMI izmanto nesaspīstus signālus, nodrošinot visaugstākās kvalitātes savienojumu starp avotu un ekrānu. Izmantojot kopā ar Philips Easylink, nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai izpildītu lielāko daļu darbību televizorā, DVD vai Blu-ray atskaņotājā, televizora pierīcē vai mājas kinozāles sistēmā.

 USB

Dalieties jautrībā. Pievienojiet savu USB atmiņas karti, digitālo kameru, MP3 atskaņotāju vai citu multivides ierīci pie televizora USB porta, lai skatītos fotoattēlus, videoklipus un klausītos mūziku, izmantojot ērtu ekrāna satūra pārlūku.



* EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

* Televizoru atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztvēršanu, iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnē bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve ar abonementu. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

* (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.

* Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.