

Philips  
Επαγγελματική  
τηλεόραση LCD

42"  
LCD  
HD Ready

42HF7845



## Η απόλυτα αμφίδρομη Hospitality TV

### Τηλεόραση LCD της Philips & υποδοχή SmartCard

Αυτή η κομψή, χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας Hospitality TV με ενσωματωμένη υποδοχή SmartCard αποτελεί την καλύτερη απαραίτητη διαδραστική λύση. Οι επισκέπτες σας απολαμβάνουν προαιρετικά μια μοναδική οπτική εμπειρία εμπλουτισμένη με μουσική μπάνιου και ένα προσαρμοσμένο μήνυμα υποδοχής.

#### **Το καλύτερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας**

- Wireless SmartLoader για fast cloning
- Κλείδωμα μενού εγκατάστασης
- Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού ηχείου & πρόσθετη τροφοδοσία ρεύματος
- Στήριγμα ανάρτησης στον τοίχο

#### **Οικολογικό**

- SmartPower για εξοικονόμηση ενέργειας
- Οικολογικός σχεδιασμός και φλογεπιβραδυντικό περίβλημα

#### **Λύση ενσωματωμένου συστήματος και διαχρονικότητα**

- Απαραβίαστη υποδοχή SmartCard
- Απομακρυσμένη αναβάθμιση λογισμικού

#### **Εξαιρετική εμπειρία προβολής και άνεση για τους φιλοξενούμενους**

- Μήνυμα υποδοχής στην οθόνη
- Pixel Plus HD για περισσότερη λεπτομέρεια, βάθος και ευκρίνεια

# PHILIPS

# Χαρακτηριστικά

## Απομακρυσμένη αναβάθμιση λογισμικού

Το λογισμικό της τηλεόρασης που ελέγχει λειτουργίες σχετικές με το ξενοδοχείο μπορεί να αναβαθμιστεί από μακριά μέσω ενός πιστοποιημένου παρόχου συστήματος.

## Ενσωματωμένη υποδοχή SmartCard

Η ενσωματωμένη υποδοχή SmartCard επιτρέπει σε τρίτους να επεκτείνουν τη λειτουργικότητα της τηλεόρασης μέσω καρτών εφαρμογών, χωρίς την ανάγκη επιπλέον κουτιών και εξωτερικών συνδέσεων. Η τηλεόραση μπορεί επίσης να συνδεθεί με εξωτερικούς αποκωδικοποιητές και set-top box όλων των κύριων παρόχων διαδραστικών συστημάτων, μέσω της διασύνδεσης ελέγχου SerialXpress (που υποστηρίζει πρωτόκολλα UART και RS232) και της διασύνδεσης ελέγχου SmartPlug.

## Pixel Plus HD



Το Pixel Plus HD είναι μια τεχνολογία επεξεργασίας εικόνων που επιτρέπει στο θεατή να παρακολουθεί περιεχόμενο ζωντανό, φυσικό και ρεαλιστικό. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά ευκρινείς και ζωντανές εικόνες με απίστευτες

λεπτομέρειες και βάθος, από οποιαδήποτε πηγή HD.

## Μήνυμα υποδοχής

Εμφανίζεται χαιρετισμός υποδοχής κάθε φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόραση

## Wireless SmartLoader

Σας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράψετε εύκολα και ασύρματα όλες τις ρυθμίσεις προγραμμάτων από μία τηλεόραση σε άλλες τηλεοράσεις μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Η λειτουργία διασφαλίζει την ομοιογένεια μεταξύ των τηλεοράσεων και μειώνει αισθητά το χρόνο και το κόστος εγκατάστασης.

## Εξωτερικό ηχείο & πρόσθετη τροφοδοσία ρεύματος

Η τηλεόραση διαθέτει υποδοχή σύνδεσης ενισχυμένου ήχου για εύκολη εγκατάσταση εξωτερικών ηχείων (όπως για μπάνια) καταργώντας την ανάγκη δαπανών για εξωτερικό εξοπλισμό. Η πρόσθετη ενσωματωμένη τροφοδοσία ρεύματος καταργεί την ανάγκη ύπαρξης ξεχωριστής τροφοδοσίας ρεύματος για ενσωματωμένο σύστημα. Στην περίπτωση αυτόνομης χρήσης, η επιπλέον τροφοδοσία ρεύματος μπορεί να απενεργοποιηθεί για εξοικονόμηση ενέργειας.

## Κλειδί μενού εγκατάστασης

Αποτρέπει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις ρυθμίσεις εγκατάστασης και διαμόρφωσης, διασφαλίζοντας μέγιστη

άνεση για τους φιλοξενούμενους και αποτρέποντας περιττά έξοδα επαναπρογραμματισμού.

## Στήριγμα ανάρτησης στον τοίχο

Στήριγμα ανάρτησης στον τοίχο

## SmartPower



Το σύστημα μπορεί να ελέγξει και να προρυθμίσει την ένταση του οπίσθιου φωτισμού ώστε να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος έως και 50%, εξοικονομώντας σημαντικά στην κατανάλωση ενέργειας.

## Οικολογικός σχεδιασμός

Οι τηλεοράσεις της Philips κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αρχές EcoDesign οι οποίες στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των συνολικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, μέσω χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, απομάκρυνσης επικίνδυνων ουσιών, μικρότερου βάρους, πρακτικότερης συσκευασίας και μεγαλύτερης δυνατότητας ανακύκλωσης. Οι τηλεοράσεις της Philips διαθέτουν επίσης ειδικό περίβλημα με φλογεπιβραδυντικό υλικό. Ανεξάρτητοι έλεγχοι από πυροσβεστικές υπηρεσίες έδειξαν ότι οι τηλεοράσεις της Philips δεν συμβάλλουν στη φωτιά.

# Προδιαγραφές

## Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 16:9, Ευρεία οθόνη
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 42 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 107 εκ.
- Ανάλυση οθόνης: 1366 x 768p
- Φωτεινότητα: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 1000:1
- Βελτίωση εικόνας: Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D, 3/2-2/2 pull down, Active Control, Contrast Plus, Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης, Digital Noise Reduction, Jagged Line Suppression, Προοδευτική σάρωση, Βελτίωση μετάβασης χρωμάτων, Luminance Transient Improver, Pixel Plus HD
- Τύπος οθόνης: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 5000:1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 5 ms
- Γωνία προβολής (Οριζόντια): 178 μοίρες
- Γωνία προβολής (Κατακόρυφη): 178 μοίρες
- Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντιανακλαστική επικάλυψη

## Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Φορμά H/Y: 640 x 480, 60, 72, 75Hz, 800 x 600, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz
- Φορμά βίντεο: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720 p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 125
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
- Οθόνη δέκτη: PLL

## Άνεση

- Ευκολία εγκατάστασης: Προηγμένη ξενοδοχειακή λειτουργία, Μικροσυντονισμός, Ονομασία προγράμματος, Έξυπνη ασύρματη φόρτωση, Κλειδίωμα τηλεχειριστηρίου, Πρόσβαση σε μενού ασφαλείας
- Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), Smart Picture, Smart Sound
- Άνεση: Λειτουργίες "Hotel Guest", Χρονοδιακόπτης ύπνου, Switch on Channel, Περιορισμός έντασης ήχου, Μήνυμα υποδοχής
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: 4:3, 7 λειτουργίες ευρείας οθόνης
- Τηλεχειριστήριο: αντικλεπτική προστασία μπαταρίας, ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας
- Τύπος τηλεχειριστηρίου: RC2886
- Teletext: Hypertext 1000 σελίδων
- Άλλη ευκολία: Μετατροπή σε καταναλωτική τηλεόραση, Κλειδαριά Kensington
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Απομακρυσμένη αναβάθμιση του λογισμικού τηλεόρασης του ξενοδοχείου, Τοπική αναβάθμιση του λογισμικού τηλεόρασης του ξενοδοχείου
- Γλώσσες Teletext: Κυριλική, Ανατολικής Ευρώπης, Δυτικής Ευρώπης

## Ήχος

- Ισχύς (RMS): 2 x 10 W
- Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό Nicam, Στερεοφωνικός
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveler, Incredible Surround

## Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2

## Συνδεσιμότητα

- Βελτιώσεις συνδεσιμότητας: Υποδοχή σύνδεσης RJ12, Υποδοχή σύνδεσης RJ45, Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού ηχείου, HM-Link,

- Επιπλέον τροφοδοσία ρεύματος 12V/1W, SmartCard Xpress box ready, Fast Infrared loop through, Διασύνδεση Serial Xpress, Διασύνδεση SmartPlug, Λειτουργία μέσω scart, Υποδοχή επέκτασης SmartCard
- Αριθμός σκαρτ: 2
- Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS, RGB
- 2 εξωτερικά scart: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS, Είσοδος S-Video
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, Έξοδος ακουστικών, Είσοδος PC VGA
- 3 εξ.: Είσοδος ήχου L/R, Είσοδος CVBS, Είσοδος S-Video
- Ext 4: Είσοδος ήχου L/R, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

## Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100 - 240V, 50/60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C
- Κατανάλωση ρεύματος: 240 W
- Υψηλή λειτουργία SmartPower: 122 W
- Χαμηλή λειτουργία SmartPower: 220 W
- Ενεργή κατανάλωση κατά την αναμονή: 20 W
- Παθητική κατανάλωση κατά την αναμονή: 2 W
- Μεσαία λειτουργία SmartPower: 160 W

## Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος

- Ασφάλεια: Φλογεπιβραδυντικό περίβλημα

## Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Φυλλάδιο εγγύησης, Καλώδιο ρεύματος, Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Στήριγμα ανάρτησης στον τοίχο
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου RC2573GR, Ασύρματο SmartLoader 22AV1135, Περιστρεφόμενη βάση τραπέζιου

# Προδιαγραφές

## Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 1046 μμ
- Ύψος συσκευής: 686 μμ
- Βάθος συσκευής: 113 μμ
- Βάρος προϊόντος: 26 κ.
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 1046 μμ
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 749 μμ
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 265 μμ
- Πλάτος κιβωτίου: 1152 μμ
- Ύψος κιβωτίου: 788 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 313 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 31,4 κ.
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο: 600 x 400 χιλ.



Ημερομηνία έκδοσης  
2024-03-23

Έκδοση: 4.0.4

EAN: 87 12581 32865 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)