



Philips  
Flat TV profesional

15 pulg.  
LCD

15HF5234



## Flat TV para hostelería

con clonación inalámbrica para una instalación rápida

Compacto, delgado y elegante. Este televisor con pantalla LCD de 15 pulg. para hostelería ofrece todo lo que necesitas para que tus huéspedes se sientan como en casa, a la vez que se ahorra tiempo y costes de propiedad para el hostelero.

### El mejor coste para su inversión

- Smart Loader inalámbrico para una clonación rápida
- Bloqueo del menú de instalación
- Convertible en TV de consumidor
- Bloqueo controles frontales/laterales
- Radio FM incorporada

### Máxima comodidad para los huéspedes

- Límite del nivel de sonido
- Programación de canal de encendido

### Excelente visualización y comodidad para los huéspedes

- Crystal Clear III: imágenes naturales de mejor calidad
- El filtro de peine 2D hace más nítidas las imágenes para un mayor detalle
- Virtual Dolby Surround para una experiencia de audio cinematográfica

# PHILIPS

## Destacados

### Smart Loader inalámbrico

Ofrece la posibilidad de copiar de forma sencilla e inalámbrica toda la configuración de programación de un televisor a otros televisores en menos de un minuto. Esta función garantiza uniformidad entre televisores y reduce significativamente el tiempo y el coste de la instalación.

### Bloqueo controles frontales/laterales

Seleccionando en el menú de configuración la opción de bloquear o desbloquear el acceso a los controles frontales y laterales del televisor, se evita el acceso no autorizado al menú del mismo, con lo que el hostelero ahorra tiempo y esfuerzo en una reinstalación.

### Radio FM incorporada

La radio FM integrada aporta comodidad adicional a los usuarios sin la necesidad de realizar inversiones adicionales en receptores de radio.

### Convertible en TV de consumidor

Transforma fácilmente el televisor del funcionamiento comercial a la adaptación al consumidor para los servicios posventa.

### Bloqueo del menú de instalación

Impide el acceso no autorizado a los ajustes de configuración e instalación, lo que garantiza la máxima comodidad para el huésped y evita costes de reprogramación innecesarios.

### Límite del nivel de sonido

Esta característica permite predefinir el intervalo de nivel de volumen al que se puede escuchar el televisor, evitando así que se pueda subir excesivamente el volumen y molestar a los huéspedes vecinos.

### Programación de canal de encendido

Resulta perfecto para publicidad interna o canales de información, ya que permite mostrar un canal predefinido cuando el televisor se enciende.

### Crystal Clear III

Crystal Clear III combina una gama completa de mejoras que ofrecen una mejor imagen. Incluye filtro de peine 2D, contraste dinámico, mejora del azul y el verde, para conseguir siempre los colores más naturales.

### Filtro de peine 2D

El filtro de peine 2D separa la información relativa a la crominancia (color) de la relativa a la luminancia (brillo) de la señal de vídeo para procesarlas independientemente con el fin de mejorar la resolución de la imagen y minimizar las distorsiones.

### Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround es una tecnología de procesamiento para mejorar los efectos de sonido envolvente. Produce la sensación de Dolby Pro Logic sin la necesidad de utilizar altavoces posteriores. Te sumergirás totalmente en la experiencia televisiva.

# Especificaciones

## Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 4:3
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 15 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 38 cm
- Resolución de pantalla: 1024 x 768 p
- Brillo: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Relación de contraste (típica): 500:1
- Mejora de la imagen: Filtro de peine 2D, Active Control, Mejora del color, Crystal Clear III, Escaneado progresivo, Ajuste de la nitidez
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active Matrix XGA
- Tiempo de respuesta (típico): 16 ms
- Ángulo de visión (horizontal): 140 grado
- Ángulo de visión (vertical): 125 grado
- Realce de pantalla: Pantalla antirreflectante

## Resolución de pantalla compatible

- Formatos informáticos: 640 x 480 a 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600 a 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768 a 60, 70, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Formatos de vídeo: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF, FM
- Sistema de televisión: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Número de presintonías: 99
- Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Pantalla del sintonizador: PLL

## Cómodas funciones

- Instalación simplificada: Instalación automática de canales (ACI), Almacenamiento automático de canales, Sintonización fina, Sintonización digital PLL, Nombre del programa, Carga inteligente inalámbrica
- Fácil de usar: Radio FM, Control lateral, Smart Picture, Control inteligente del sonido
- Comfort: Funciones para huéspedes de hotel, Temporizador
- Ajustes del formato de pantalla: 16:9 comprimido, 4:3, 4:3 expandido
- Mando a distancia: TV
- Tipo de mando a distancia: RCFE05SMU00
- Idiomas OSD: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español

- Teletexto: Teletexto inteligente para 10 pág.
- Otra comodidad: Bloqueo Kensington
- Montaje VESA: 100 x 100 mm
- Mejoras en el teletexto: 4 páginas favoritas, teletexto rápido

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 2 W
- Sistema de sonido: Nicam estéreo, Virtual Dolby Surround
- Mejora del sonido: Nivelador automático de volumen

## Altavoces

- Altavoces integrados: 2

## Conectividad

- Número de euroconectores: 1
- Conexiones frontales / laterales: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS, Salida de auriculares, Entrada de S-vídeo
- Euroconector externo 1: Audio I/D, Entrada/salida de CVBS, RGB
- Otras conexiones: Antena IEC75, DVI-I, Entrada de audio para PC

## Potencia

- Red eléctrica: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
- Consumo de energía: 42W Normal operation W

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación, Mando a distancia, Soporte para la mesa, Manual del usuario
- Accesorios opcionales: SmartLoader 22AV1120 inalámbrico

## Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 375 mm
- Altura del dispositivo: 337 mm
- Profundidad del dispositivo: 62 mm
- Peso del producto: 4 kg
- Anchura de la caja: 454 mm
- Altura de la caja: 391 mm
- Profundidad de la caja: 215 mm
- Peso incluido embalaje: 5,8 kg
- Anchura (con base): 375 mm
- Altura (con base): 375 mm
- Profundidad (con base): 169 mm



Fecha de emisión  
2024-03-25

Versión: 5.0.6

EAN: 87 10895 97468 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)