

Philips
Televisor LCD LED
Professional

40", Signature
LED
DB-T/C MPEG 2/4

40HFL7382A



Mergulhe na acção!

com Ambilight num design ultra-fino

Como um quadro na parede, experimente o mais recente televisor ultra-fino da Philips. Com um desempenho poderoso de imagem de LED e a envolvimento do Ambilight, asseguramos-lhe que os seus clientes fazem sempre parte da acção.

Sustentável e seguro

- Baixo consumo de energia
- Design amigo do ambiente e revestimento com retardador de chamas

Diferenciar a experiência de clientes

- Limitação de volume
- Uma lista de canais combinada para canais analógicos e digitais
- Clear LCD de 100 Hz para extrema nitidez de movimentos (2 ms)
- A Ambilight Spectra 2 melhora a sua experiência de visualização

Funcionalidades avançadas para hotéis e preparadas para o futuro

- Imagens de LED brilhantes com baixo consumo
- Mensagem de boas-vindas no ecrã
- Canal apresentado ao ligar programável
- Painel de conectividade integrado
- Lista avançada do EPG e de canais
- Bloqueio do menu de instalação

PHILIPS

Destques

LED



A tecnologia de iluminação LED mais avançada deste televisor LED combina um design minimalista atractivo com uma qualidade de imagem deslumbrante e dispõe do menor consumo de energia da sua categoria. Além disso, a tecnologia de iluminação LED não inclui a utilização de materiais perigosos. Assim, com a retroiluminação LED pode desfrutar de um baixo consumo, alto brilho, contraste e nitidez inacreditáveis e cores vibrantes.

Ambilight Spectra 2



Adicione uma nova dimensão à sua experiência de visualização com Ambilight Spectra 2. Esta tecnologia patenteada da Philips aumenta o ecrã ao projectar brilho de luz, dos 2 lados do televisor, a partir da parte posterior do ecrã para a parede envolvente. O Ambilight ajusta automaticamente a cor e brilho da luz para combinar com a imagem, criando uma experiência de visualização envolvente. Com o Ambilight Spectra 2, os filmes ganham vida!

Painel de conectividade integrado

O painel de conectividade integrado permite que os seus clientes liguem facilmente os seus dispositivos pessoais ao seu televisor sem necessitar de um painel de conectividade externo.

Clear LCD de 100Hz (2 ms)



O Clear LCD de 100 Hz cria uma nitidez de movimentos extrema. A inserção da dupla taxa de fotogramas aumenta a nitidez da reprodução de movimentos para mais do dobro dos LCD convencionais, proporcionando um tempo de resposta de 2 milissegundos. Agora pode desfrutar de imagens nítidas, mesmo em caso de movimentos rápidos no ecrã.

Mensagem de boas-vindas

É apresentada uma mensagem de boas-vindas no ecrã sempre que o televisor é ligado.

Limitação de volume

Esta funcionalidade permite predefinir os limites de volume do televisor, evitando ajustes de volume excessivos e perturbação dos seus vizinhos.

Bloqueio do menu de instalação

Evita o acesso não autorizado a definições de instalação e configuração, para garantir o maior conforto aos utilizadores e evitar custos de reprogramação desnecessários.

Baixo consumo de energia

Os televisores Philips foram concebidos para minimizar o consumo de energia, reduzindo o impacto ambiental e os custos de funcionamento.

Design amigo do ambiente

A sustentabilidade é parte integrante da filosofia comercial da Philips. Os televisores são concebidos e produzidos de acordo com os princípios do EcoDesign com vista a minimizar o impacto ambiental através de um menor consumo de energia, não utilização de substâncias perigosas, menor peso, embalagens mais eficientes e melhor capacidade de reciclagem. Os televisores Philips integram ainda um revestimento com material retardador de chamas. Testes independentes realizados por serviços de emergência demonstraram que, por vezes, os televisores contribuem para a intensificação de incêndios provocados por fontes externas — ao passo que os televisores da Philips não contribuem para as chamas.

Canal apresentado ao ligar programável

Perfeito para publicidade interna ou canais de informação, uma vez que permite mostrar um canal predefinido quando o televisor está ligado.

Lista avançada do EPG e de canais

A lista atractiva do EPG e de canais inclui botões intuitivos com grafismos de orientação perceptíveis para encontrar facilmente os seus canais preferidos.

Uma lista de canais combinada

Uma lista de canais integrada para canais digitais e analógicos, que permite que o cliente comute continuamente entre canais analógicos e digitais.

Especificações

Ambilight

- Sistema de luz Ambilight: LED, cor ampla
- Função de esbatimento: Manual e através do Sensor da luz

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Rácio de visualização: Panorâmico
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 40 polegada
- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 102 cm
- Cor da caixa: Frente deco em prateado escovado com caixa preta
- Resolução do painel: 1920x1080p
- Brilho: 450 cd/m²
- Melhoramento de imagem: Controlo Activo + Sensor de luz, Redução de Ruído Digital, Melhoramento da Transição de Luminância, Melhoramento do contraste dinâmico, Clear LCD de 100 Hz, HD Natural Motion
- Contraste dinâmico do ecrã: 500.000:1
- Tempo de resposta (típico): 2 ms
- Ângulo de visualização: 176° (H) / 176° (V)
- Relação máxima da luminância: 65 %
- Melhoramento de ecrã: Ecrã revestido anti-reflexos
- Processamento de cor: 4 triliões de cores (14 bits, RGB)

Sintonizador/recepção/transmissão

- Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Bandas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: DVB COFDM 2K/8K
- Televisão Digital: DVB Terrestre *, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*
- Reprodução de vídeo: PAL, SECAM, NTSC

Funcionalidades

- Protecção infantil: Bloqueio de crianças+Controlo parental
- Facilidade de Instalação: Nome do Programa, Atribuição Automática dos Nomes dos Programas, Classificação
- Fácil de utilizar: Smart Picture, Som Inteligente
- Relógio: Temporizador
- Comfort: Funcionalidades para Quartos de Hotel, Mensagem de boas-vindas, Limitação de volume
- Ajustes de Formato do Ecrã: Expansão de filmes 16:9, Panorâmico, Super Zoom, sem formato

- (ponto por ponto de 1080p), Formatação Automática
- Multimédia: Entrada automática USB
- Guia de Programação Electrónico: Guia de programação eletrónico, 8 dias, Agora + Próximo EPG
- Teletexto: Hipertexto 1200 páginas
- Firmware atualizável: Assistente atual. automática firmware, Firmware atualizável através de USB

Som

- Potência de saída (RMS): 20 W (2x10 W)
- Sistema de som: Mono, Estéreo, Nicam Estéreo
- Melhoramento do som: Nivelador Automático do Volume, Dynamic Bass Enhancement, Incredible Surround, Controlos de Graves e Agudos

Conetividade

- Saída Áudio - Digital: Coaxial (cinch)
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um só toque, Standby do sistema, Passagem telecomando, Controlo do sistema de áudio
- Ligações frontais/laterais: USB
- Scart Ext 1: Áudio E/D, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Scart Ext 2: Áudio E/D, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Outras ligações: Saída de auscultador, Entrada Áudio de PC
- HDMI 3: HDMI v1.3
- Ext 3: Entrada áudio L/R, YPbPr

Potência

- Alimentação elétrica: 220 - 240 V, 50 / 60 Hz
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 40 °C
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,15 W
- Consumo de energia (típico): 84 W
- Consumo e energia quando desligado: < 0,01
- Consumo de energia anual: 122,64 kW h
- Presença de chumbo: Sim*

Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, Suporte de mesa com orientação, Manual de início rápido, Folheto de garantia
- Acessórios opcionais: Telecomando de configuração 22AV8573/00

Dimensões

- Largura do conjunto: 966 mm
- Altura do conjunto: 593 mm
- Profundidade do conjunto: 41,5 mm
- Peso do produto: 13 kg
- Largura do conjunto (com suporte): 966 mm
- Altura do conjunto (com suporte): 641 mm
- Profundidade do conjunto (com suporte): 242 mm
- Peso do produto (+suporte): 16 kg
- Largura da caixa: 1150 mm
- Altura da caixa: 682 mm
- Profundidade da caixa: 158 mm
- Peso incl. embalagem: 18,5 kg
- Compatível com suporte de parede: 200 x 200 mm

Rear connectors



Side



Rear bottom connectors



Data de publicação
2024-03-29

Versão: 3.0.2

EAN: 87 12581 55803 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Consumo de energia típico quando ligado, medido de acordo com o método de medição IEC62087 Edição 2.
* O consumo de energia anual é calculado com base num consumo de energia típico de 4 horas por dia, 365 dias por ano.
* Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da directiva RoHS.