

Philips
professionell platt TV

23"

LCD
HD Ready

23HF5473



Optional set-up
remote

Systemförberedd Platt TV

med Crystal Clear III

Platt LCD-TV med inbyggd väckarklocka och knivskarp bild med naturliga, levande färger. I kombination med SmartCard XPress-enheten (tillval) är den helt och hållet förberedd för interaktiva tjänster och inomhusunderhållning.

Häpnadsväckande och naturliga bilder

- HD Ready för visning av högkvalitativa HD-signaler
- Crystal Clear III ger naturliga bilder med högre kvalitet

Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner

- Programmering av startkanal
- Säkerhetsmeny
- Låsning av kontroller på framsidan
- Volymbegränsning
- Välkomstmeddelande på skärmen
- Inbyggd klocka med väckarklocka och meddelandesignal
- Inbyggd FM-radio
- Avkänning för svagt batteri i fjärrkontrollen
- Extern högtalaranslutning
- Wireless SmartLoader för snabbkloning

PHILIPS

Funktioner

Inbyggd klocka

Den inbyggda klockan, som dessutom är en väckarklocka, gör att du slipper lägga ned tid och pengar på en ytterligare klocka med kablar och anslutningar i rummet. Automatisk tidssynkronisering via text-TV och bibehållna alarminställningar vid kortare strömvavbrott gör att gästernas komfort ökar ytterligare

Wireless SmartLoader

Gör det möjligt att enkelt och trådlöst kopiera alla programmeringsinställningar från en TV till andra på mindre än en minut. Funktionen säkerställer enhetlighet mellan TV-apparater och minskar installationstiden och -kostnaderna betydligt.

Välkomstmeddelande

Ett välkomstmeddelande visas varje gång TV-apparaten slås på.

Volymbegränsning

Med den här funktionen kan du ställa in vilket volymintervall som ska tillåtas för TV:n. På så sätt förhindrar du överdrivna volymjusteringar och undviker att grannarna störs.

Låsning av kontroller på framsidan

Förhindrar obehörig åtkomst till TV-funktioner

Programmering av startkanal

Perfekt för reklam eller informationskanaler inom anläggningen eftersom den visar en förinställd kanal när TV:n slås på.

Säkerhetsmeny

Ger åtkomst till inställningar via en special- eller huvudfjärrkontroll

Inbyggd FM-radio

Med den inbyggda FM-radion får gäster extra bekvämlighet utan ytterligare investeringar i radiomottagare.

Avkänning för svagt batteri

Tack vare den här funktionen informeras du om att batterierna i fjärrkontrollen behöver bytas, vilket förhindrar olägenheter och onödiga batteribyten.

Extern högtalaranslutning

Anslutning för förstärkt ljud för enkel installation av externa högtalare (t.ex. i badrummet), så att du inte behöver investera i extern utrustning.

SmartCard Xpress-box

SmartCard Xpress-boxen (tillval) kan monteras på baksidan av TV:n och gör det möjligt att använda avkodare och programkort från tredje part tillsammans med TV:n och på så sätt lägga till funktioner i TV:n. TV kan också anslutas till externa avkodare och digitaldekodrar från alla större leverantörer av interaktiva system, via Serial Xpress-kontrollgränssnittet (med funktioner för UART- och RS232-protokoll) och SmartPlug-kontrollgränssnittet.

Extra inbyggd strömförsörjning

Med den extra inbyggda strömförsörjningen slipper du använda en separat strömkälla för ett interaktivt system. Om du använder enheten fristående kan du slå av den extra strömförsörjningen för att spara energi.

Uppgraderbar programvara

Den uppgraderbara programvaruarkitekturen garanterar att TV:n är framtidssäkrad och kompatibel med ny teknik och utveckling, vilket säkrar din investering.

Crystal Clear III

Crystal Clear III kombinerar en rad förbättringar som ger en bättre bild. Förbättringarna innefattar ett 2D-kamfilter, dynamisk kontrast, Blue stretch och grön färgförbättring, så att du får de mest verklighetstroga färgerna.

HD Ready



Upplev den fantastiska bildkvaliteten med HD-bilder, och förbered dig för HDTV-digitaldekoder eller Blu-ray-skivor. HD Ready är ett registrerat varumärke som ger ännu bättre bildkvalitet än den du får med Progressive Scan. HD uppfyller de stränga kraven i EICTA:s standarder, allt för att ge en HD-skärm med absolut bästa upplösning och bildkvalitet vid visning av HD-signaler. Det finns en universell kontakt för både analog YPbPr och okomprimerad, digital anslutning av DVI eller HDMI med stöd för HDCP. 720p- och 1080i-signaler visas i 50 och 60 Hz.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9, Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 23 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 58 cm
- Skärmapplösning: 1 366 x 768p
- Ljusstyrka: 500 cd/m²
- Kontrastförhållande (medel): 450:1
- Bildförbättring: Progressive Scan, 2D-kamfilter, Skärpeinställning, Active Control, Crystal Clear III, Färgförbättring
- Visa skärmtyp: LCD WXGA aktiv matris TFT
- Svarstid (medel): 16 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 140 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 125 grader
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 1 280 x 768, 60 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Videoformat: 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1 280 x 720p - 3 Fh, 1 920 x 1 080i - 2 Fh

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF, FM
- TV system (TV-system): PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, Secam, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L'
- Antal förinställda kanaler: 125
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- Mottagarpanel: PLL

Bekvämlighet

- Enkel installation: Fininställning, PLL digital kanalväljare, Programnamn, Wireless Smart-inläsning, Avancerat hotelläge
- Lättanvänd: Smart Picture, Smart Sound, FM-radio, Sidokontroll
- Klocka: Insomningsfunktion, Väckarklocka, Integrerad klocka på LCD-skärmen
- Klocka: Synkroniserad tid via PDC/TXT
- Comfort: Hotel Guest-funktioner
- Bildformatsjustering: Autoformat, 7 Widescreen-lägen
- Fjärrkontroll: TV
- Typ av fjärrkontroll: RC2886
- Text-TV: 10 sidor Smarttext
- OSD-språk (On-screen Display): Engelska,

Franska, Tyska

- VESA-montering: 100 x 100 mm
- Text-TV: Snabbtext

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 5 W
- Ljudsystem: Nicam-stereo, Virtual Dolby-surroundljud
- Ljutförbättring: Automatisk volymjustering

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

Anslutningar

- Förbättrade anslutningsfunktioner: RJ12-anlutning, RJ45-anlutning, Extern högtalaranslutning, HM-Link, Extra strömförsörjning 12 V/1 W, SmartCard Xpress-box-klar
- Antal SCART-kablar: 1
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: S-videoingång, Audio L+R-ingång, CVBS-ingång, Hörlur ut
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, DVI-I, Ingång för datorljud

Effekt

- Nätström: AC 90-240 V
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning: 92 W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Bordsställning, Nätkabel, Fjärrkontroll, Bruksanvisning
- Extra tillbehör: Wireless SmartLoader 22AV1120, Ställ in fjärrkontrollen RC2573GR

Mått

- Bredd: 716 mm
- Höjd: 375 mm
- Djup: 98 mm
- Lådbredd: 780 mm
- Lådhöjd: 551 mm
- Låddjup: 210 mm
- Vikt inkl. förpackning: 11,3 kg
- Bredd (med sockel): 716 mm
- Höjd (med sockel): 420 mm
- Djup (med sockel): 195 mm
- Vikt: 8,8 kg



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 5.0.6

EAN: 87 10895 89900 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com