

Philips
Flat TV profesional

32"
LCD
HD ready

32HF7444



Flat TV preparado para sistemas

Con lo último en pantallas LCD de alta definición

Televisor HD Ready específico para hostelería que ofrece una calidad de imagen y funcionalidad extraordinarias. Combinado con la unidad SmartCard Xpress opcional, está completamente preparado para servicios interactivos y entretenimiento de interior.

El mejor coste para su inversión

- Smart Loader inalámbrico para una clonación rápida
- Conector para altavoz externo
- Bloqueo controles frontales/laterales
- ESP™ (Programación de ahorro de energía)
- Detección de batería baja para el mando a distancia

Preparado para sistemas y para avances futuros

- La unidad SmartCard Xpress es compatible con sistemas interactivos
- Fuente de alimentación adicional integrada
- Interfaz de control Serial Xpress™

Máxima comodidad para los huéspedes

- Límite del nivel de sonido
- Mensaje de bienvenida en pantalla

Excelente visualización y comodidad para los huéspedes

- HD ready para ver señales HD de la más alta calidad

PHILIPS

Destacados

Smart Loader inalámbrico

Ofrece la posibilidad de copiar de forma sencilla e inalámbrica toda la configuración de programación de un televisor a otros televisores en menos de un minuto. Esta función garantiza uniformidad entre televisores y reduce significativamente el tiempo y el coste de la instalación.

Conector para altavoz externo

Conector de audio para instalar fácilmente altavoces externos (por ejemplo, en aseos), evitando así la necesidad de inversiones en equipos adicionales

Bloqueo controles frontales/laterales

Seleccionando en el menú de configuración la opción de bloquear o desbloquear el acceso a los controles frontales y laterales del televisor, se evita el acceso no autorizado al menú del mismo, con lo que el hostelero ahorra tiempo y esfuerzo en una reinstalación.

Detección de pila baja

Esta función informa de la necesidad de cambiar las pilas del mando a distancia, lo que evita llamadas molestas y cambios de pila innecesarios.

ESP™

Esta función se puede seleccionar en el menú de configuración. Se puede apagar el televisor automáticamente después de un periodo de uso especificado, con lo que se ahorra energía y se prolonga la vida útil del producto. El intervalo de selección es de 0 a 99 horas.

Unidad SmartCard Xpress

La unidad opcional SmartCard Xpress se puede montar en la parte posterior del televisor y permite que decodificadores y tarjetas de aplicaciones de otros proveedores interactúen con el televisor, añadiendo nuevas funciones a éste. El televisor también puede conectarse a decodificadores externos y a sintonizadores de los principales proveedores de sistemas interactivos, a través de la interfaz de control Serial Xpress (compatible con los protocolos UART y RS232) y de la interfaz de control SmartPlug.

Fuente de alimentación adic. integrada

La fuente de alimentación adicional integrada evita la necesidad de disponer de una fuente de alimentación separada para un sistema interactivo. Si se utiliza de forma independiente, se puede desactivar la fuente de alimentación adicional para ahorrar energía.

Control Serial Xpress™

La interfaz de control Serial Xpress™ es compatible con los principales servicios de entretenimiento. Los protocolos permiten la conexión del televisor con decodificadores externos, sintonizadores y soluciones basadas en ordenador. Compatible con los protocolos UART y RS232.

Mensaje de bienvenida

Se muestra un saludo de bienvenida en la pantalla cada vez que se enciende el televisor.

Límite del nivel de sonido

Esta característica permite predefinir el intervalo de nivel de volumen al que se puede escuchar el televisor, evitando así que se pueda subir excesivamente el volumen y molestar a los huéspedes vecinos.

HD ready



Con HD ready podrás disfrutar de la excepcional calidad de las imágenes en alta definición y estarás preparado para conectarte a fuentes de alta definición, como sintonizadores de HDTV o Blu-ray Disc. HD ready es una etiqueta protegida que ofrece una calidad de imagen superior a la del escaneado progresivo. Cumple los estrictos estándares de EICTA para ofrecer una pantalla de alta definición que muestra las ventajas de resolución y calidad de imagen de las señales de alta definición. Cuenta con conexión universal para señales YPbPr analógicas y digitales sin comprimir a través de DVI o HDMI, y es compatible con HDCP. Puede mostrar 720p, y señales de 1080i a 50 y 60 Hz.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 16:9, Pantalla panorámica
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 32 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 80 cm
- Resolución de pantalla: 1366 x 768 p
- Brillo: 500 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 1600:1 (dinámico)
- Mejora de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Filtro de peine 3D, Active Control, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Reducción digital de ruido, Supresión de línea dentada, Escaneado progresivo, Ajuste de la nitidez
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active Matrix WXGA
- Tiempo de respuesta (típico): 8 ms
- Ángulo de visión (horizontal): 178 grado
- Ángulo de visión (vertical): 178 grado
- Realce de pantalla: Pantalla antirreflectante

Resolución de pantalla compatible

- Formatos informáticos: 640 x 480 a 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600 a 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768 a 60, 70, 75 Hz
- Formatos de vídeo: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de televisión: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Número de presintonías: 125
- Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Pantalla del sintonizador: PLL

Cómodas funciones

- Instalación simplificada: Modo avanzado de hotel, Sintonización fina, Sintonización digital PLL, Nombre del programa, Carga inteligente inalámbrica
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), Control lateral, Smart Picture, Control inteligente del sonido
- Comfort: Funciones para huéspedes de hotel, Temporizador
- Ajustes del formato de pantalla: 7 modos de pantalla panorámica, Formato automático
- Mando a distancia: TV
- Tipo de mando a distancia: RC2886
- Idiomas OSD: Inglés, Francés, Alemán
- Teletexto: Teletexto inteligente para 10 pág.
- Otra comodidad: Bloqueo Kensington
- Montaje VESA: 200 x 100 mm

- Picture in Picture: Picture in graphics
- Mejoras en el teletexto: teletexto rápido

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 15 W
- Sistema de sonido: Nicam estéreo, Virtual Dolby Surround
- Mejora del sonido: Nivelador automático de volumen, mejora dinámica de graves

Altavoces

- Altavoces integrados: 2

Conectividad

- Mejoras de conectividad: Conector RJ12, Conector RJ45, Conector de altavoz externo, HM-Link, Fuente alimentación adicional 12 V/1 W, Preparado para unidad SmartCard Xpress
- Número de euroconectores: 2
- AV 3: YPbPr
- AV 4: HDMI
- Conexiones frontales / laterales: Entrada de audio, Entrada de S-vídeo
- Euroconector externo 1: Audio I/D, Entrada/salida de CVBS, RGB
- AV 5: HDMI
- Euroconector externo 2: Audio I/D, Entrada/salida de CVBS, Entrada de S-vídeo
- Otras conexiones: Antena IEC75

Potencia

- Red eléctrica: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
- Consumo de energía: 120W Normal operation W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Pilas para mando a distancia, Cable de alimentación, Mando a distancia, Soporte para la mesa, Manual del usuario
- Accesorios opcionales: Mando distancia de configuración RC2573GR, SmartLoader 22AV1120 inalámbrico

Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 924 mm
- Altura del dispositivo: 507 mm
- Profundidad del dispositivo: 119 mm
- Peso del producto: 18,9 kg
- Anchura de la caja: 1000 mm
- Altura de la caja: 690 mm
- Profundidad de la caja: 240 mm
- Peso incluido embalaje: 22 kg
- Anchura (con base): 924 mm
- Altura (con base): 550 mm
- Profundidad (con base): 222 mm



Fecha de emisión
2024-03-25

Versión: 5.0.6

EAN: 87 10895 92607 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com