

Philips
Ochelari 3D activi

pentru televizoare Philips

PTA519



Experiență cinematografică 3D acasă

Full HD 3D pentru vizionare cu adevărat copleșitoare

Experimentați filme, jocuri și sporturi 3D ca niciodată până acum cu ochelarii Active 3D. Philips utilizează cea mai recentă tehnologie Active 3D pentru a asigura o experiență de vizionare Full HD 3D cu adevărat copleșitoare. Bucurați-vă de rezoluția perfectă în 3D și participați la acțiune!

Experiența 3D cinematografică acasă supremă

- Tehnologie Active 3D Max pentru a oferi o experiență Full HD 3D
- Bucurați-vă de 3D pe televizoarele Philips compatibile Active 3D și Full HD 3D
- Mod unic de jocuri pentru ecranul complet pentru jocuri în doi 3D
- Ochelari 3D activi cu contrast ridicat, pentru o experiență 3D cu adevărat deosebită

Concepute pentru dumneavoastră

- Design flexibil și cu greutate redusă pentru confort maxim
- Husă de protecție pentru a vă depozita ochelarii în siguranță

PHILIPS

Specificații

Confort

- Ușurință în utilizare: indicator "baterie descărcată", oprire automată, comutator Pornit/Oprit, mod automat pentru player dual

Dimensiuni

- Greutate produs: 0,029 kg
- Dimensiuni produs (lxAxI): 151 x 160 x 42 mm
- Dimensiuni carcasă (L x I x A): 160 x 40 x 64 mm

Accesorii

- Accesorii incluse: 1 baterie CR2032, 1 pungă de cârpe de curățare, Manual de utilizare

Produse corelate

- Compatibil cu: toate televizoarele Philips Active 3D

Repere

Tehnologia Active 3D

Lăsați-vă vrăjit de filmele 3D în propria cameră de zi cu tehnologia Active 3D. Bucurați-vă de adâncime realistă și cu rezoluție Full HD uimitoare, grație combinației între un afișaj ultra rapid și ochelari cu obturator Active.

Televizor compatibil 3D și Full HD 3D

Acești ochelari 3D activi vă vor oferi experiența Full HD 3D pe toate televizoarele Active 3D, cât și pe televizoarele mai vechi, compatibile cu Full HD 3D.

Ecran complet pentru jocuri în doi 3D

Cu acești ochelari activi 3D, televizorul dvs. poate oferi o experiență absolută pentru ecranul complet pentru jocuri în doi. În jocurile în doi 2D, fiecare jucător își poate vedea, în mod normal, jocul pe jumătate de ecran. Utilizând tehnologia 3D, fiecare jucător poate acum să se bucure de experiența jocului pe ecranul complet în același timp, prin simpla atingere a unui buton de pe ochelari.

Flexibili și cu greutate redusă

Cu alegerea unui design cu materiale cu greutate redusă și flexibile, acești ochelari vor fi atât de confortabili, încât nici nu veți simți că-i purtați.

Husă de protecție

Se asigură o husă de protecție pentru depozitarea ușoară și comodă a ochelarilor atunci când nu sunt utilizați.

Lentile cu contrast ridicat

Ochelarii 3D activi obișnuiți, cu filtre de polarizare, au lentilele ușor mai închise la culoare, chiar și la trecerea luminii prin acestea. Cu ajutorul acestor lentile cu contrast ridicat, experiența dvs. 3D va fi îmbunătățită și mult mai plăcută.



Data apariției 2014-07-18

Versiune: 3.0.1

12 NC: 8670 001 17048
EAN: 87 12581 72567 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Avertisment pentru sănătate:

* Dacă dvs. sau membrii familiei dvs. prezintă antecedente de epilepsie sau de fotosensibilitate, consultați un cadru medical înainte de a vă expune la surse de lumină intermitentă, la secvențe de imagini rapide sau la vizionare 3D.

* Pentru a evita disconfortul precum amețeala, durerile de cap sau dezorientarea, vă recomandăm să nu vizionați programe 3D pe perioade îndelungate. Dacă resimțiți vreun disconfort, încetați vizionarea 3D și nu vă angajați imediat în nicio activitate potențial periculoasă până când simptomele nu dispar.

* Părinții trebuie să își monitorizeze copiii în timpul vizionărilor 3D și să se asigure că nu resimt niciun disconfort de tipul celor menționate mai sus. Vizionarea 3D nu este recomandată pentru copiii cu vârsta mai mică de 6 ani, deoarece sistemul lor vizual nu este încă dezvoltat complet.

* Nu utilizați ochelarii 3D pentru niciun alt scop decât pentru vizionare televizor 3D.

* PERICOL DE ASFIXIERE - Nu lăsați copiii cu vârsta mai mică de 3 ani să se joace cu ochelarii 3D, ar putea să înghită capacul bateriei sau bateria.