

Philips  
Flat TV profesional

26"  
LCD

26HF9472



## Flat TV cu sistem de integrare

Conceput special pentru industria hotelieră

Acest televizor cu ecran LCD și cu ceas (cu alarmă) integrat oferă o imagine de o claritate excepțională, culori vii și un unghi de vizionare extins. Combinat cu modulul opțional XPress SmartCard, permite integrarea facilă a serviciilor interactive, în special în hoteluri.

### Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare

- Programarea canalului de pornire
- Acces la meniul de securitate
- Blocarea comenzilor frontale
- Limitarea volumului
- Mesaj de întâmpinare pe ecran
- Afișaj pentru ceas integrat cu alarmă de trezire și mesaje
- Radio FM integrat
- Conector pentru boxe externe
- Wireless SmartLoader pentru clonare rapidă

### Imagini vii, naturale și clare

- Afișaj WXGA cu LCD de înaltă definiție, 1280 x 768 pixeli
- Digital Crystal Clear vă oferă imagini vii, de calitate cinematografică
- Active Control optimizează calitatea imaginii indiferent de sursă

# PHILIPS

# Repere

## Afișaj pentru ceas integrat

Afișajul pentru ceas integrat, care funcționează și ca alarmă de trezire, elimină necesitatea investiții într-un ceas suplimentar care să înmulțească numărul cablurilor din încăperea. Sincronizarea automată a orei prin teletext și păstrarea setărilor pentru alarmă în timpul căderilor scurte de tensiune măresc și mai mult confortul oaspeților

## Wireless SmartLoader

Asigură capacitatea de a copia ușor și fără cabluri toate setările programate de la un televizor la altele în mai puțin de un minut. Caracteristica asigură uniformitatea între televizoare și reduce semnificativ timpul și costurile de instalare.

## Mesaj de întâmpinare

Un mesaj de întâmpinare este afișat de fiecare dată când este pornit televizorul.

## Limitarea volumului

Această caracteristică predefinește intervalul de volum în care poate funcționa televizorul, prevenind reglajele excesive ale volumului și evitând astfel deranjarea vecinilor.

## Blocarea comenzilor frontale

Previne accesul neautorizat la funcțiile televizorului

## Programarea canalului de pornire

Perfect pentru difuzarea în interior a reclamelor sau a canalelor de informații, permițând afișarea unui canal predefinit la pornirea televizorului.

## Acces la meniul de securitate

Acces condiționat la setările de instalare și configurare printr-un cod special sau din telecomanda principală

## Radio FM integrat

Radioul FM integrat oferă oaspeților un plus de confort fără investiții suplimentare în receiver radio.

## Conector pentru boxe externe

Conector audio cu amplificator pentru instalarea ușoară a unor boxe externe (cum sunt cele pentru băi), eliminând necesitatea investițiilor în echipamente externe

## Modul SmartCard Xpress

Modulul SmartCard Xpress opțional poate fi montat în partea posterioară a televizorului și permite decodoarelor și cardurilor de aplicații ale terților să interacționeze cu televizorul adăugându-i acestuia funcții noi. Televizorul poate fi conectat și la decodoarele și set-top boxurile externe ale tuturor furnizorilor importanți de sisteme integrate, prin interfața de control serial Xpress (care acceptă protocoalele UART și RS232) și interfața de control SmartPlug.

## Alimentare suplimentară integrată

Alimentarea suplimentară integrată previne nevoia unei alimentări separate pentru un sistem interactiv. În cazul utilizării independente, sursa de alimentare suplimentară poate fi dezactivată pentru economisirea energiei.

## Serial Xpress™ Control

Interfața Serial Xpress™ Control este compatibilă cu toate standardele de divertisment principale. Protocoalele incluse asigură conectarea la decodoare externe, set-top box-uri și soluții PC, precum și compatibilitatea UART și RS232.

## Software upgradabil

Arhitectura cu software upgradabil asigură compatibilitatea televizorului cu noile tehnologii și sisteme.

## Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear este un pachet de inovații în redarea imaginilor care reglează și optimizează digital calitatea imaginilor pentru un contrast, culoare și claritate ideale. Este ca și cum ați urmări imagini cinematografice realiste.

## Ecran WXGA cu LCD, 1280 x 768p

Acest afișaj WXGA cu tehnologie LCD avansată oferă o rezoluție HD de 1280 x 768 pixeli. Imaginile excelente, lipsite de scintilații au o luminozitate optimă și culori superbe, oferindu-vă o experiență TV de neuitat.

## Control activ

Tehnologia Active Control asigură optimizarea continuă, de 60 de ori pe secundă, a setărilor pentru reducerea zgomotului și îmbunătățirea contrastului. Prin reglarea permanentă a setărilor imaginii, de peste 3.000 de ori pe minut, Active Control Plus asigură o calitate optimă.

# Specificații

## Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: Ecran lat
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 26 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 66 cm
- Rezoluție panou: 1280 x 768p
- Luminositate: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Raport de contrast (nominal): 400:1
- Îmbunătățiri ale imaginii: Digital Crystal Clear, Scanare progresivă, Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Caracteristici sup. tranziție culori, Digital Noise Reduction, Eliminarea liniei distorsionate, Luminance Transient Improver, Ajustare definiție, Filtru 2D de tip pieptene, Control activ
- Tip ecran: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Timp de răspuns (nominal): 25 ms
- Unghi de vizionare (orizontal): 176 grad
- Unghi de vizionare (vertical): 176 grad
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex

## Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: FM, Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Număr de canale presetate: 127
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Afișare tuner: PLL

## Confort

- Ușor de instalat: Reglare fină, Nume program, Reglaj digital PLL
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, Radio FM, Smart Picture, Smart Sound, On Screen Display
- Ceas: Temporizator de oprire, Ceas deșteptător
- Ajustări format ecran: 7 moduri panoramice, Format automat
- Telecomandă: Televizor
- Tip telecomandă: RC2886
- Teletext: Smart Text (10 pagini)

- Montare VESA: 100 x 100 mm
- Caracteristici superioare teletext: 4 pagini favorite

## Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 5 W
- Sistem audio: Nicam Stereo
- Îmbunătățirea sunetului: Smart Sound
- Putere muzicală: 20 W

## Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

## Conectivitate

- Caract. de conectivitate superioare: Conector RJ12, Conector RJ45
- Conexiuni frontale/laterale: Intrare audio
- Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, RGB
- Ext 2 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, Y/C
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, Antenă FM, Intrare PC VGA + Intrare audio S/D, Ieșire audio analogică S/D

## Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: CA 90V - 240V 50/60 Hz
- Temperatură ambient: 5° C - 40° C
- Consum de energie: 111 W
- Consum în standby: < 3 W

## Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare, Telecomandă, Manual de utilizare, Suport pentru masă

## Dimensiuni

- Greutate produs: 15 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 19 kg
- Culoare ramă: Argintiu Pearl White (față), alb High Gloss (spate)
- Dimensiunile produsului (l x A x H): 788 x 439 x 113
- Dimensiuni exterioare cutie (LxAxÎ): 863 x 587 x 285
- Înălțime (cu bază): 504 mm
- Adâncime (cu bază): 270 mm



Data apariției 2024-03-19

Versiune: 8.0.11

EAN: 87 10895 83854 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)