

Philips
profesyonel flat TV

37 inç
LCD HD Ready

37HF7444



HD
ready

WIRELESS SMART
LOADER

SmartCard-Xpress™

EXTRA LOUDSPEAKER
CONNECTION

WELCOME

VOLUME LIMITATION

SECURITY
LOCK

MENU LOCK

System Prepared Flat TV

en son yüksek çözünürlüğe sahip LCD ekran ile

Her otel odasını daha konforlu hale getiren TV seti. Otel uygulamaları için tam donanımlı. İsteğe bağlı SmartCard Xpress ünitesiyle birleştirildiğinde bu TV etkileşimli servisler ve ev içi eğlenceye tam anlamıyla hazır hale gelir.

En uygun maliyet

- Hızlı kopyalama için Kablosuz SmartLoader
- Harici hoparlör bağlantısı
- Ön/Yan kontrol kilidi
- Uzaktan Kumandada Düşük Pil Düzeyi Algılaması
- ESP™ (Energy Savings Programmability - Enerji Tasarrufu Programlanabilirliği)

Sistem için hazır ve gelecekteki gelişmelerle uyumlu

- Etkileşimli sistemler için SmartCard Xpress Kutusu
- Seri Xpress™ Kontrol arayüzü

Konuklarınız için maksimum konfor

- Ses kısıtlaması
- Ekranda karşılama mesajı

Mükemmel izleme deneyimi ve misafir konforu

- HDTV sinyallerinin yüksek kalitede görüntülenmesi için HD Ready

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- **Diagonal ekran boyutu:** 37 inç / 94 cm
- **En-boy oranı:** 16:9, Geniş Ekran
- **Panel tipi:** LCD WXGA Aktif Matris TFT
- **Panel çözünürlüğü:** 1366 x 768p
- **Parlaklık:** 500 cd/m²
- **Kontrast oranı (tipik):** 1200:1 (dinamik)
- **Tepki süresi (tipik):** 8 ms
- **Görüntü geliştirme:** 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol, Artı Kontrast, Digital Crystal Clear (Dijital Kristal Netlik), Dijital Parazit Azaltma, Titreşimli Satır Giderme, Progressive Scan, Keskinlik Ayarı
- **Ekran geliştirme:** Yansıma önleyici ekran
- **İzleme açısı (y / d):** 178 / 178 derece

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Video Formatları	Yenilemi hızı
Çözünürlük	2Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576p	3Fh
1280 x 720p	2Fh
1920 x 1080i	2Fh
Bilgisayar formatları	Yenilemi hızı
Çözünürlük	60, 67, 72, 75 Hz
640 x 480	56, 60, 72, 75 Hz
800 x 600	60, 70, 75Hz
1024 x 768	

Tuner/Alma/Verme

- **Anten Girişi:** 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- **Ayarlanmış Kanal Sayısı:** 125
- **Tuner bantları:** Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- **Tuner Ekranı:** PLL
- **TV sistemi:** PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L
- **Video Oynatma:** NTSC, PAL, SECAM

Ses

- **Çıkış gücü (RMS):** 2 x 15W
- **Ses Sistemi:** Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- **Ses Geliştirme:** Otomatik Ses Ayarı, Dinamik Bas Geliştirme

Hoparlörler

- **Dahili hoparlörler:** 2

Bağlanabilirlik

- **Bağlantı Geliştirmeleri:** RJ12 konektörü, RJ45

konektörü, Harici Hoparlör Bağlantısı, HM-Link, Ek Güç kaynağı 12V/1W, SmartCard Xpress kutusuna hazır

- **Skart Sayısı:** 2
- **Ext 1 Skart:** Ses Sağ/Sol, CVBS giriş/çıkış, RGB
- **Ext 2 Skart:** Ses Sağ/Sol, CVBS giriş/çıkış, S-video girişi
- **AV 3:** YPbPr
- **AV 4:** HDMI
- **AV 5:** HDMI
- **Ön / Yan bağlantılar:** Ses girişi, S-video girişi
- **Diğer bağlantılar:** IEC75 Anten

Kolaylıklar

- **Konfor:** Otel özellikleri, Kapanma zamanlayıcısı
- **Kurulum Kolaylığı:** Gelişmiş Otel Modu, İnce Ayar, PLL Dijital Ayar, Program Adı, Kablosuz Akıllı Yükleme
- **Kullanım kolaylığı:** Otomatik Ses Ayarı (AVL), Yandan Kontrol, Akıllı Görüntü Kumandası, Akıllı Ses Kumandası
- **Resim içinde Resim (PIP):** Görüntü içinde görüntü
- **Uzaktan Kumanda:** TV
- **Uzaktan kumanda tipi:** RC2886
- **Ekran Format Ayarları:** 7 Geniş Ekran Modu, Otomatik Format
- **Teletext:** 10 sayfa Akıllı Metin
- **Teletext geliştirmeleri:** Hızlı Metin
- **OSD Dilleri:** İngilizce, Fransızca, Almanca
- **VESA Montaj:** 800 x 400 mm
- **Diğer kolaylıklar:** Kensington kilidi

Güç

- **Şebeke elektriği:** 110 - 240 V, 50/60 Hz
- **Güç tüketimi:** 180W Normal çalışma W
- **Ortam sıcaklığı:** 5 °C - 40 °C

Boyutlar

- **Renkli kabin:** Çift Renkli - Siyah ve Buzlu Gümüş
- **Set boyutları (G x Y x D):** 1100 x 609 x 97 mm
- **Ürün ağırlığı:** 25,1 kg
- **Kutu boyutları (G x Y x D):** 1167 x 821 x 330 mm
- **Ambalajla birlikte Ağırlık:** 31,5 kg

Aksesuarlar

- **Birlikte Verilen Aksesuarlar:** Uzaktan kumanda pilleri, Güç kablosu, Uzaktan Kumanda, Kullanım Kılavuzu, Duvara montaj aparatı
- **İsteğe bağlı aksesuarlar:** Uzaktan Kurulum RC2573GR, Kablosuz SmartLoader 22AVI120

Ürün özellikleri

Kablosuz SmartLoader

Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablosuz olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.

Harici hoparlör bağlantısı

Harici hoparlörlerin (banyolar için olanlar gibi) kurulumunu kolaylaştıran güçlendirilmiş ses bağlantıları, harici ekipmanlar için yapılabilecek harcamaları ortadan kaldırır

Ön/Yan kontrol kilidi

Ayarlar menüsünden TV'nin ön veya yan kontrollerine erişimi kilitleme veya erişime izin verme seçeneği seçilerek, TV menüsüne izinsiz erişim engellenebilir, böylece otel yöneticisinin zamandan tasarruf etmesi sağlanır ve yeniden ayar yapmak için uğraşmak zorunda kalması gerekmez.

Zayıf Pil Düzeyi Algılaması

Bu özellik, uzaktan kumanda pillerinin değiştirilmesi gerektiğini haber vererek zorunlu aramaları ve pil değiştirmeleri önler.

ESP™

Bu özellik ayarlar menüsünden seçilebilir. Enerji tasarrufu sağlamak ve kullanım ömrünü uzatmak için, belirlenmiş bir sürenin sonunda TV otomatik olarak kapatılabilir. Bu süre 0 - 99 saat arasında değişebilir.

SmartCard Xpress Kutusu

İsteğe bağlı SmartCard Xpress Kutusu, TV setinin arka tarafına monte edilebilir ve üçüncü parti şifre çözümlerini ve uygulamaları kartlarının TV ile arayüz oluşturmasını sağlayarak yeni işlevler kazandırır. Televizyon, Seri Xpress Kontrol Arayüzü (UART ve RS232 protokollerini desteklemektedir) ve SmartPlug Kontrol arayüzü üzerinden, önde gelen tüm etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekodeerleri ve setüstü kutularına da bağlanabilir.

Seri Xpress™ Kontrolü

Seri Xpress™ Kontrol arayüzü, tüm büyük eğlence servisleri ile uyumludur. Protokoller harici dekodeerlerle, set üstü kutularla ve PC tabanlı çözümlerle TV bağlantısı sağlar. UART ve RS232 protokollerini desteği.

Ses kısıtlaması

Bu özellik, TV'nin çalışabileceği ses seviyesi aralığını önceden belirleyerek sesin çok fazla açılmasını ve komşuların yüksek sestten rahatsız olmasını engeller.

Karşılama mesajı

TV seti her açıldığında ekranda bir karşılama mesajı görüntülenir.

HD Ready

Yüksek çözünürlüğe sahip TV sinyalinin olağanüstü görüntü kalitesinin keyfini çıkarın ve HDTV yayını, Blue-ray DVD veya HD-DVD gibi HD (Yüksek Çözünürlük) kaynaklarına hazır olun. HD Ready, progressive scan özelliğinin ötesinde bir görüntü kalitesi sunan korumalı bir etikettir. Yüksek çözünürlüğe sahip TV sinyalinin çözünürlük ve görüntü kalitesiyle ilgili avantajlarını kullanabilen bir HD ekranı sunmak amacıyla EICTA tarafından konmuş katı standartlara uygundur. Hem analog YPbPr hem de DVI veya HDMI'nin sıkıştırılmamış Dijital bağlantısı için HDCP destekli evrensel bir bağlantısı vardır. 50 ve 60 Hz'de 720p ve 1080i sinyalleri görüntüleyebilir.



Yayın tarihi 2009-01-22

Sürüm: 5.0.6

12 NC: 8670 000 23517
EAN: 87 10895 92610 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com