



Philips  
Pixel Plus HD özelliğine  
sahip Profesyonel LCD TV

32 inç  
LCD  
HD Teknolojisine Hazır

32HF7875

## Etkileşimli Otel TV'de son nokta

### Philips LCD TV ve SmartCard Yuvası

Entegre SmartCard yuvası olan bu şık ve enerji verimliliği özelliğine sahip Otel TV, izinsiz müdahalelere karşı korumalı, en iyi etkileşimli çözümümüzdür. Konuklarınız, isteğe bağlı olarak, geliştirilmiş banyo müziği ve özel tasarlanmış karşılama mesajı ile mükemmel bir izleme deneyimi yaşayacaktır.

#### Entegre sistem çözümü ve geleceğe uyumlu

- Uzaktan yazılım yükseltme
- Etkileşimli sistemler için izinsiz müdahalelere karşı korumalı SmartCard yuvası

#### Konuklarınız için mükemmel bir izleme deneyimi ve rahatlık

- Daha çok detay, derinlik ve netlik için Pixel Plus HD
- Uyandırma ve mesaj alarmı özelliğine sahip entegre saat göstergesi
- Ekranda karşılama mesajı
- Hırsız korumalı dönebilen stand

#### En uygun maliyet

- Hızlı kopyalama için Wireless SmartLoader
- Harici hoparlör bağlantısı ve ek güç kaynağı
- Kurulum menüsü kilitleme

#### Sürdürülebilir ve güvenli

- Enerji tasarrufu için SmartPower
- Çevre dostu tasarım ve ateşe dayanıklı muhafaza

# PHILIPS

## Özellikler

### Uzaktan yazılım yükseltme

Otellere özgü özellikleri kontrol eden TV yazılımı, sertifikalı bir sistem sağlayıcısı üzerinden uzaktan yükseltilebilir.

### Entegre SmartCard Yuvası

Entegre SmartCard Yuvası, üçüncü partilerin, ek kutu ve harici bağlantıya gerek olmadan uygulama kartları yardımıyla televizyona yeni fonksiyonlar eklemesini sağlar. Televizyon ayrıca, SerialXpress Kontrol Arayüzü (UART ve RS232 protokollerini desteklemektedir) ve SmartPlug Kontrol arayüzü üzerinden, önde gelen tüm etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekodeerleri ve setüstü kutularına da bağlanabilir.

### Kablosuz SmartLoader

Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablosuz olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.

### Harici hoparlör ve güç kaynağı

TV'de, harici hoparlörlerin (örneğin banyolar için olanlar) kolayca takılabilmesi için güçlendirilmiş bir ses bağlantı yuvası vardır; bu, harici donanım için harcama yapma gereğini ortadan kaldırır. Entegre ek güç kaynağı, etkileşimli bir sistem için gereken ayrı güç

kaynağı gereksinimini ortadan kaldırır. Bağımsız kullanım durumunda ek güç kaynağı, enerji tasarrufu yapmak için kapatılabilir.

### Kurulum menüsü kilitleme

Konuklarınızın rahat etmesini sağlamak ve yeniden programlama maliyetlerini önlemek için, kurulum ve yapılandırma ayarlarına izinsiz erişimi engeller.

### Pixel Plus HD

Pixel Plus HD, izleyicilerin canlı, doğal ve gerçek içerik izlemesini sağlayan bir görüntü işleme teknolojisidir. Sonuç, her türlü HD kaynağından inanılmaz ayrıntılı ve derinlikli mükemmel netlikte bir görüntüdür.

### Entegre saat göstergesi

Aynı zamanda bir uyandırma alarmı da olan entegre saat, kabloları ve bağlantılarıyla birlikte odada başka bir saat bulunması gereksinimini ortadan kaldırır. Teletext üzerinden otomatik eşzamanlama ve kısa süreli elektrik kesintilerinde alarm ayarlarının korunması konuklarınızın rahatını artırır

### Dönebilen stand

Bu LCD TV'de, konuklarınızın ayarlayarak odanın her yerinden TV izlemelerini sağlayan bir dönebilen stand bulunmaktadır. Stand,

hırsızlığa karşı güvenlik sağlamak amacıyla bir masaya veya mobilyaya sabitlenebilir.

### SmartPower

Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

### Çevre dostu tasarım

Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünlüğüdür. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.

# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- Diagonal ekran boyutu: 32 inç / 81 cm
- En-boy oranı: 16:9, Geniş Ekran
- Ekran tipi: LCD WXGA Aktif Matris TFT
- Panel çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Parlaklık: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrast oranı (tipik): 1500:1
- Dinamik ekran kontrastı: 7500:1
- İzleme açısı (y / d): 178 / 178 derece
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- Görüntü geliştirme: 3D Combfilter (tarama filtresi), 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, Aktif Kontrol, Artı Kontrast, Dinamik kontrast geliştirme, Dijital Parazit Azaltma, Titreşimli Satır Giderme, Aşamalı Tarama, Renk Geçişi İyileştirme, Işık Geçiş İyileştiricisi, Pixel Plus HD
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

### Video Formatları

Çözünürlük	Yenileme hızı
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

### Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenileme hızı
640 x 480	60, 72, 75 Hz
800 x 600	60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75Hz
1280 x 768	60Hz
1366 x 768	60Hz

## Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Ayarlanmış Kanal Sayısı: 125
- Tuner bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- Tuner Ekranı: PLL
- TV sistemi: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM

## Ses

- Ses Sistemi: Nicam Stereo, Stereo
- Çıkış gücü (RMS): 2 x 10 W
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Incredible Surround

## Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

## Bağlanılabilirlik

- Scart sayısı: 2
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB
- Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, S-video girişi
- Ext 3: Sol/Sağ Ses girişi, CVBS girişi, S-video girişi
- Ext 4: Sol/Sağ Ses girişi, YPbPr
- Ext 5: HDMI

- Ext 6: HDMI
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, Kulaklık çıkışı, VGA PC Girişi
- Bağlantı Geliştirmeleri: RJ12 konektörü, RJ45 konektörü, Harici Hoparlör bağlantısı, HM-Link, Ek Güç kaynağı 12V/1W, SmartCard Xpress kutusuna hazır, Hızlı Kızılötesi loop through, Seri Xpress arayüzü, SmartPlug Xpress Arayüzü, Güç açık skart girişi, SmartCard Genişletme Yuvası

## Kullanılabilirlik

- Konfor: Otel özellikleri, Kanal açma, Ses kısıtlaması, Karşılama mesajı, Mesaj göstergesi
- Kurulum Kolaylığı: Gelişmiş Otel Modu, İnce Ayar, Program Adı, Kablosuz Akıllı Yükleme, Klavye kilitleme, Güvenlik menüsü erişimi
- Kullanım kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Akıllı Görüntü, Akıllı Ses
- Ekran Format Ayarları: 4:3, 7 Geniş Ekran Modu
- Teletext: 1000 sayfa Hypertext
- Teletext dilleri: Kiril, Doğu Avrupa, Batı Avrupa
- Saat: Kapanma Zamanlayıcısı, Açma Saati, Entegre LCD Saat Göstergesi
- Saat Geliştirmeleri: PDC/TXT üzerinden Eşzamanlı Kayıt
- Yükseltilebilir belleğim: Uzaktan yükseltilebilir otel TV yazılımı, Yerel olarak yükseltilebilir tam TV yazılımı
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi, Tüketici TV'sine dönüştürülebilir

## Güç

- Şebeke elektriği: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Güç tüketimi: 150 W
- Aktif bekleme tüketimi: 19 W
- Pasif bekleme tüketimi: 2 W
- SmartPower yüksek mod: 70 W
- SmartPower orta mod: 90 W
- SmartPower düşük mod: 118 W
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C

## Boyutlar

- Renkli kabin: Siyah
- Set boyutları (G x Y x D): 805 x 546 x 112 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 805 x 610 x 210 mm
- Kutu boyutları (G x Y x D): 877 x 641 x 267 mm
- Ürün ağırlığı: 14,91 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 17,78 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 21 kg
- VESA duvara monte edilmeye uygun: 200 x 100 mm

## Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: Garanti Belgesi, Güç kablosu, Hırsız korumalı dönebilen stand
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Kablosuz SmartLoader 22AV1135, Uzaktan Kurulum RC2573GR, RC2886 (uzaktan kumanda)

## Çevre Dostu Teknik Özellikler

- Güvenlik: Ateşe dayanıklı muhafaza



Yayın tarihi 2020-10-05

Sürüm: 5.0.5

12 NC: 8670 000 28846  
EAN: 87 12581 32864 1

© 2020 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com