



Philips
geniş ekran flat TV ve
Crystal Clear (Kristal
Netlik) III

23 inç
LCD
HD Ready

23PFL5322



Görüntü deneyiminizi geliştirin

Sadece üstün görüntü ve ses değil ayrıca modern bir tarz ve kaliteli tasarım sunan mükemmel bir TV. Doğal, canlı görüntüler ve mükemmel ses kalitesi sağlayan Kristal Netlik III özelliklerine sahiptir.

Canlı, doğal ve jilet keskinliğinde görüntüler

- 1366 x 768p çözünürlüklü HD LCD WXGA ekran
- HD sinyallerinin yüksek kalitede görüntülenmesi için HD Ready
- Crystal Clear (Kristal Netlik) III gelişmiş kalitede doğal görüntüler verir

İç mekanınızı tamamlayan ince, şık tasarım

- Her ortama uygun kompakt ve şık tasarım

Kullanım kolaylığı için tasarlandı

- PC girişi televizyonunuzu bir PC monitörü olarak da kullanmanızı sağlar

PHILIPS

geniş ekran flat TV
23 inç LCD, HD Ready

23PFL5322/58

Özellikler

LCD WXGA ekran, 1366 x 768p

En son LCD teknolojisine sahip bu WXGA ekran, 1366 x 768p piksel değerinde son derece gelişmiş bir geniş ekran HD çözünürlüğüne sahiptir. En iyi parlaklık ve üstün renk kalitesi ile birlikte, progresif tarama özelliği sayesinde tamamen titreşimsiz görüntüler üretir. Bu canlı ve net görüntü, size inanılmaz bir izleme deneyimi yaşatacak.

HD Ready

Yüksek çözünürlükte TV sinyalinin olağanüstü görüntü kalitesinin keyfini çıkarın ve HDTV

setüstü kutusu veya Blue-ray disk gibi HD (Yüksek Çözünürlük) kaynaklarına hazır olun. HD Ready, progresif tarama özelliğinin ötesinde bir görüntü kalitesi sunan korumalı bir etikettir. Yüksek çözünürlüğe sahip TV sinyalinin çözünürlük ve görüntü kalitesiyle ilgili avantajlarını kullanabilen bir HD ekranı sunmak amacıyla EICTA tarafından konmuş katı standartlara uygundur. Hem analog YPbPr hem de DVI veya HDMI'nın sıkıştırılmamış Dijital bağlantısı için HDCP destekli evrensel bir bağlantısı vardır. 50 ve 60 Hz'de 720p ve 1080i sinyalleri görüntüleyebilir.

Kompakt ve şık tasarım

Bu tasarım stili, her yere sığan ince ve kompakt bir görünümü vurgular.

PC girişi

PC girişi ile televizyonunuzu bir bilgisayara bağlayabilir ve bir PC monitörü olarak kullanabilirsiniz.



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: Geniş Ekran, 16:9
- Parlaklık: 500 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 700:1
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- İzleme açısı (y / d): 160 / 160 derece
- Diagonal ekran boyutu: 23 inç / 58 cm
- Ekran tipi: LCD WXGA Aktif Matris TFT
- Panel çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Görüntü geliştirme: Crystal Clear (Kristal Netlik) III, Artı Kontrast, Aktif Kontrol, Renk Sıcaklığı Ayarı, Keskinlik Ayarı
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenileme hızı
640 x 480	60, 75Hz
800 x 600	60, 75Hz
1024 x 768	60, 75Hz
1280 x 768	60Hz

Video Formatları

Çözünürlük	Yenileme hızı
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh

Ses

- Ekolayzır: 5 kanal
- Çıkış gücü (RMS): 2 x 5W
- Ses Geliştirme: Dinamik Bas Geliştirme
- Ses Sistemi: Nicam Stereo, Stereo

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

Kullanılabilirlik

- Saat: Kapanma Zamanlayıcısı
- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik İstasyon Bulma (ATS), Otomatik Hafızaya Alma, İnce Ayar, Tak ve Çalıştır, Program Adı, Sıralama
- Kullanım kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL),

- FM Radyo, Menü Kontrolü, Ekran Bilgi Görüntüleme, Program Listesi, Akıllı Görüntü, Akıllı Ses, Üst Kontroller
- Uzaktan Kumanda: TV
- Uzaktan kumanda tipi: Racer
- Ekran Format Ayarları: 4:3, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Altyazı Büyütme, Süper Büyütme, Geniş Ekran
- Teletext: 10 sayfa Akıllı Metin
- Teletext geliştirmeleri: En beğenilen 4 sayfa, Program bilgisi satırı

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- TV sistemi: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Video Oynatma: NTSC, SECAM, PAL
- Tuner bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF, FM
- Ayarlanmış Kanal Sayısı: 100
- Tuner Ekranı: PLL

Bağlanılabilirlik

- Ext 1 Skart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB
- Ön / Yan bağlantılar: Ses girişi, CVBS girişi, Kulaklık çıkışı, S-video girişi
- Diğer bağlantılar: PC Ses girişi

Güç

- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Şebeke elektriği: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Güç tüketimi: 77 W
- Bekleme durumunda güç tüketimi: < 2 W

Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: Masa üstü standı, FM anteni, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Kayıt kartı, Garanti belgesi, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri

Boyutlar

- Renkli kabin: Parlak Siyah
- Set boyutları (G x Y x D): 590 x 420 x 106 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 590 x 467 x 193 mm

stereo system					transmission system						
2CS	NICAM	2CS	NICAM	NICAM	PAL	PAL	PAL	SECAM	SECAM	SECAM	
DK	DK	BG	I	LL'	BG	DK	I	BG	DK	LL'	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	



Yayın tarihi 2022-04-26

Sürüm: 10.0.10

12 NC: 8670 000 30538
EAN: 87 12581 33911 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com