

Philips
profesionální Flat TV

26"
LCD

26HF9472



TV s plochou obrazovkou a připraveným systémem

Určen speciálně pro zábavu v interiéru

Tento LCD televizor s integrovaným budíkem a hodinami nabízí obraz ostrý jako břitva s jasnými barvami a širokým úhlem sledování. V kombinaci s volitelnou jednotkou SmartCard XPress je plně připraven pro interaktivní služby a zábavu v interiéru.

Pokročilé hotelové funkce a budoucí vylepšení

- Programování kanálů pro zapnutí
- Zabezpečení přístupu do nabídky
- Uzamčení předních ovládacích prvků
- Omezení hlasitosti
- Uvítací zpráva na displeji
- Zobrazení integrovaných hodin s buzením a zprávou
- Zabudované FM rádio
- Konektor externího reproduktoru
- Funkce Wireless SmartLoader pro rychlé klonování

Živý, přirozený a ostrý obraz

- LCD displej WXGA s vysokým rozlišením 1280 x 768p
- Technologie Digital Crystal Clear pro živější obraz jako v kině
- Systém Active Control optimalizuje kvalitu obrazu ze všech zdrojů

PHILIPS

Přednosti

Zobrazení integrovaných hodin

Zabudované zobrazení hodin s funkcí buzení budíkem odstraňuje potřebu investice do dalších hodin, kabelů a propojení v místnosti. Automatická synchronizace pomocí teletextu a uchování nastavení budíku během krátkodobých výpadků proudu dále zvyšují pohodlí hostů

Funkce Wireless SmartLoader

Nabízí možnost snadného bezdrátového zkopírování všech naprogramovaných nastavení z jednoho televizoru do dalších za méně než minutu. Tato funkce zajišťuje jednotné nastavení televizorů a významně zkracuje dobu a náklady na instalaci.

Uvítací zpráva

Při každém zapnutí se na obrazovce televizoru objeví uvítací pozdrav.

Omezení hlasitosti

Tato funkce předem určí rozsah hlasitosti, ve kterém může televizor fungovat. Tím se zabrání příliš vysokému nastavení hlasitosti a vyloučí se rušení sousedů.

Uzamčení předních ovládacích prvků

Chrání před neoprávněným přístupem k funkcím televizoru

Programování kanálů pro zapnutí

Dokonalý pro oznámení v rámci podniku a informační kanály, neboť umožňuje po zapnutí televizoru zobrazit předdefinovaný kanál.

Zabezpečení přístupu do nabídky

Poskytuje podmíněný přístup k nastavením instalace a konfigurace pomocí speciálního kódu nebo hlavního dálkového ovládání.

Zabudované FM rádio

Zabudované FM rádio nabízí hostům dodatečné pohodlí bez dalších investic do rádiových přijímačů.

Konektor externího reproduktoru

Zesílený audio konektor pro snadnou instalaci externích reproduktorů, (například v koupelně), vylučující nutnost investice do externího zařízení

SmartCard balení Xpress

Volitelnou jednotku SmartCard Xpress Box lze umístit na zadní stranu televizoru. Jednotka umožňuje připojení dekodérů a aplikačních karet jiných výrobců k televizoru, a tím rozšíření jeho funkcí. Pomocí ovládacích rozhraní Serial Xpress (podporuje protokoly UART a RS232) a SmartPlug lze televizor též připojit k externím dekodérům a set-top boxům všech hlavních výrobců interaktivních systémů.

Dodat. integrované napájení

Dodatečně integrované napájení odstraňuje potřebu odděleného napájení pro interaktivní systém. V případě samostatného použití může být napájení vypnuto, čímž budete šetřit energii.

Ovládání Serial Xpress™

Ovládací rozhraní Serial Xpress™ Control je kompatibilní se všemi hlavními kvalitními

službami zábavy. Protokoly umožňují propojení televizoru s externími dekodéry, set-top boxy a počítačovými řešeními. Podpora protokolů UART a RS232.

Software s možností aktualizace

Softwarová architektura umožňující aktualizaci umožňuje budoucí vylepšení televizoru a kompatibilitu s novými technologiemi i vývojem a zabezpečuje vaše investice.

Technologie Digital Crystal Clear

Technologie Digital Crystal Clear je tvořena souborem nových funkcí, které digitálně upravují a optimalizují úroveň kontrastu, barev a ostrosti obrazu. Je to jako sledování živých snímků v kině.

LCD displej WXGA, 1280 x 768p

Tento displej WXGA disponující nejmodernější technologií LCD obrazovek je vybaven vysokým rozlišením 1280 x 768p pixelů. Poskytuje skvělý obraz bez blikání díky technologii Progressive Scan, s optimálním jasem a vynikajícími barvami. Tento živoucí a ostrý obraz vám nabídne vylepšený zážitek ze sledování.

Active Control

Systém Active Control zajišťuje, že se nastavení šumu a ostrosti průběžně optimalizuje 60krát za sekundu. Průběžnými úpravami nastavení obrazu více než 3 000krát za minutu zajišťuje systém Active Control Plus optimalizovaný zážitek ze sledování obrazu.

Specifikace

Obraz/displej

- Poměr stran: Širokoúhlá obrazovka
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 26 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 66 cm
- Rozlišení panelu: 1280 x 768p
- Jas: 450 cd/m²
- Kontrastní poměr (typický): 400:1
- Vylepšení obrazu: Technologie Digital Crystal Clear, Progressive scan, Technologie 3:2/2:2 motion pull down, Zdokonalení barevných přechodů, Digital Noise Reduction, Potlačení zubatých hran, zdokonalení přechodů jasu, Nastavení ostrosti, Hřebový filtr 2D, Active Control
- Typ obrazovky: Aktivní TFT LCD displej WIDE XGA
- Reakční doba (typická): 25 ms
- Úhel sledování (horizontální): 176 stupěň
- Úhel sledování (vertikální): 176 stupěň
- Vylepšení obrazovky: Obrazovka s antireflexní vrstvou

Podporovaná rozlišení

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz

Tuner/přijem/vysílání

- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- Pásmo tuneru: FM, pásmo Hyperband, kanál S, UHF, VHF
- systém TV příjmu: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Počet kanálů předvoleb: 127
- Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM
- Displej tuneru: PLL

Pohodlí

- Snadná instalace: Jemné ladění, Název programu, Digitální ladění PLL
- Snadné použití: Autom. vyrovnávání hlasitosti (AVL), Rádio VKV, Smart Picture, Funkce Smart Sound, Nastavení na obrazovce
- Hodiny: Časovač, Budík
- Nastavení formátu obrazovky: 7 režimů širokoúhlé obrazovky, Automatický formát
- Dálkový ovladač: Televize

- Typ dálkového ovladače: RC2886
- Teletext: Teletext Smart Text pro 10 stránek
- Držák (standard VESA): 100 x 100 mm
- Vylepšení teletextu: 4 oblíbené stránky

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 x 5 W
- Zvukový systém: Stereo NICAM
- Vylepšení zvuku: Funkce Smart Sound
- Hudební výkon: 20 W

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2

Možnosti připojení

- Vylepšené možnosti připojení: Konektor RJ12, Konektor RJ45
- Čelní / boční přípojky: Vstup audio
- Konektor Ext 1 Scart: Audio levý/pravý kanál, Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, RGB
- Konektor Ext 2 Scart: Audio levý/pravý kanál, Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, Y/C
- Další připojení: Anténa IEC75, Anténa VKV, VGA vstup pro PC + audio levý/pravý, Analogový audio výstup levý/pravý

Napájení

- Napájení ze sítě: AC 90 - 240 V, 50/60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotřeba elektrické energie: 111 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 3 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Dálkový ovladač, Uživatelská příručka, Stojan na nábytek

Rozměry

- Hmotnost výrobku: 15 kg
- Hmotnost včetně balení: 19 kg
- Barva základny: Perleťově stříbrná (přední strana)
- Lesklá bílá (zadní strana)
- Rozměry výrobku (Š x H x V): 788 x 439 x 113
- Vnější rozměry krabice (ŠxHxV): 863 x 587 x 285
- Výška (se základnou): 504 mm
- Hloubka (se základnou): 270 mm



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 8.0.11

EAN: 87 10895 83854 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com