

Philips  
LCD-TV för proffsbruk

32 tum  
LCD  
HD Ready

32HF5445



Den mångsidiga och interaktiva TV-apparaten för hotellmiljöer

## Philips HD Ready LCD-TV

Den här snygga och energieffektiva TV-apparaten för hotellmiljöer är fullt förberedd för interaktivitet. Dina gäster får en fantastisk bildupplevelse med möjlighet till musik i badrummet och ett skräddarsytt välkomstmeddelande.

### Lägsta totala ägandekostnad

- Wireless SmartLoader för snabbkloning
- Låsning av installationsmenyn
- Extern högtalaranslutning och extra strömförsörjning

### Systemförberedd och framtidssäkrad

- SmartCard Xpress-boxkompatibel för interaktiva system
- Fjärruppgradering av programvara

### Tålig och säker

- SmartPower för energieffektivitet
- Miljövänlig design och flamsäkert hölje

### Fantastisk tittarupplevelse och trivsel för gäster

- Välkomstmeddelande på skärmen
- Stölskyddat vridbart bordsstativ
- Pixel Plus HD för ökad detaljrikedom, djup och klarhet

# PHILIPS

## Funktioner

### Fjärruppradering av programvara

TV-apparatens programvara som styr hotellspecifika funktioner kan fjärruppraderas via en certifierad systemleverantör.

### SmartCard Xpress-box

SmartCard Xpress-boxen (tillval) kan monteras på baksidan av TV:n och gör det möjligt att använda avkodare och programkort från tredje part tillsammans med TV:n och på så sätt lägga till funktioner i TV:n. TV kan också anslutas till externa avkodare och digitaldekodrar från alla större leverantörer av interaktiva system, via Serial Xpress-kontrollgränssnittet (med funktioner för UART- och RS232-protokoll) och SmartPlug-kontrollgränssnittet.

### Pixel Plus HD



Pixel Plus HD är en bildbearbetningsteknik som gör att du kan titta på innehåll som är levande, naturligt och äkta. Resultatet blir en suverän naturtrogen bild med otrolig detaljrikedom och djup från alla HD-källor.

### Välkomstmeddelande

Ett välkomstmeddelande visas varje gång TV-apparaten slås på.

### Vridbart bordsstativ

LCD-TV som har ett vridbart bordsstativ som låter gästerna justera TV-apparaten så att de kan titta på TV från valfri plats i rummet. Stativet kan även fästas på bord eller möbler som extra stödsydd.

### Wireless SmartLoader

Gör det möjligt att enkelt och trådlöst kopiera alla programmeringsinställningar från en TV till andra på mindre än en minut. Funktionen säkerställer enhetlighet mellan TV-apparater och minskar installationstiden och -kostnaderna betydligt.

### Externa högtalare och strömförsörjning

TV-apparaten har en förstärkt ljudanslutning som gör det enkelt att installera externa högtalare (exempelvis för badrum) så att du inte behöver investera i extern utrustning. Den extra inbyggda strömförsörjningen gör att du slipper separat strömförsörjning för interaktiva system. När du använder systemet fristående kan den extra strömkontakten stängas av för att spara energi.

### Låsning av installationsmenyn

Förhindrar obehörig åtkomst till installations- och konfigurationsinställningar, för att ge

maximal bekvämlighet till gäster och förhindra onödiga kostnader för omprogrammering.

### SmartPower



Bakgrundsbelysningens intensitet kan styras och förinställas av systemet så att strömförbrukningen kan minskas med upp till 50 %, vilket avsevärt sänker energikostnaderna.

### Miljövänlig design

Tålighet är sammanvävt med det sätt som Philips gör affärer på. Philips TV-apparater är designade och tillverkade enligt våra EcoDesign-principer som har som mål att minska den totala miljöpåverkan, med hjälp av lägre strömförbrukning, borttagning av farliga ämnen, lägre vikt, effektivare förpackning och bättre återvinningsegenskaper. Philips TV-apparater är även inneslutna i flamsäkert material. Oberoende tester som gjorts av brandkårsväsendet har visat att även om TV-apparater ibland kan intensifiera bränder som orsakats av yttre källor bidrar inte Philips TV-apparater till att öka branden.

# Specifikationer

## Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9, Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 32 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 81 cm
- Skärmupplösning: 1 366 x 768p
- Ljusstyrka: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Bildförbättring: 3D-kamfilter, 3:2-2:2 bilddetektering, Active Control, Contrast Plus, Dynamisk kontrastförbättring, Digital brusreducering, Undertryckning av ojämna linjer, Progressive Scan, CTI (Color Transient Improvement), LTI (Luminance Transient Improver), Pixel Plus HD
- Kontrastförhållande (medel): 1500:1
- Visa skärmtyp: LCD WXGA aktiv matris TFT
- Dynamisk skärmkontrast: 7500:1
- Svarstid (medel): 8 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 178 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 178 grader
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

## Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz
- Videoformat: 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1 280 x 720p - 3 Fh, 1 920 x 1 080i - 2 Fh

## Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL I, PAL B/G, PAL D/K, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L'
- Antal förinställda kanaler: 125
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- Mottagarpanel: PLL

## Bekvämlighet

- Enkel installation: Avancerat hotelläge, Fininställning, Programnamn, Wireless Smart-inläsning, Läsning av knappats, Säkerhetsmeny
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), Smart Picture, Smart Sound
- Komfort: Hotel Guest-funktioner, Insomningsfunktion, Startkanal, Volymbegränsning, Välkomstmeddelande
- Bildformatsjustering: 4:3, 7 Widescreen-lägen
- Fjärrkontroll: batteristödskydd, avkänning för svagt batteri
- Typ av fjärrkontroll: RC2886
- Text-TV: 1000 sidor hypertext
- Annan bekvämlighet: Omställbar till konsument-TV, Kensington-läs
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Fjärrupgradera prog.vara för hotell-TV, Lokal upgrad. av hela TV-programvaran
- Text-TV-språk: Kyrillisk, Östeuropeisk, Västeuropeisk

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 10 W

- Ljudsystem: Nicam-stereo, Stereo
- Ljudförbättring: Automatisk volymjustering, Incredible Surround

## Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

## Anslutningar

- Förbättrade anslutningsfunktioner: RJ12-anslutning, RJ45-anslutning, Extern högtalaranslutning, HM-Link, Extra strömförsörjning 12 V/1 W, SmartCard Xpress-box-klar, Snabb IR-genomkoppling, Serielt Xpress-gränssnitt, SmartPlug Xpress-gränssnitt, Start via scart
- Antal SCART-kablar: 2
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
- Ext 2 SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, S-videoingång
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, Hörlur ut, PC-ingång VGA
- Ext 3: Audio L+R-ingång, CVBS-ingång, S-videoingång
- Ext 4: Audio L+R-ingång, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

## Effekt

- Nätström: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning: 150 W
- SmartPower – hög: 70 W
- SmartPower – låg: 118 W
- Aktiv förbrukning i vänteläge: 19 W
- Passiv förbrukning i vänteläge: 2 W
- SmartPower – medel: 90 W

## Miljöpolicy

- Säkerhet: Flamsäkert hölje

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Garantibevis, Nätkabel, Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Stölskyddat vridbart bordsstativ
- Extra tillbehör: Wireless SmartLoader 22AV1135, Ställ in fjärrkontrollen RC2573GR

## Mått

- Bredd: 805 mm
- Höjd: 546 mm
- Djup: 112 mm
- Produktvikt: 14,6 kg
- Bredd (med stativ): 805 mm
- Höjd (med stativ): 610 mm
- Djup (med stativ): 210 mm
- Produktvikt (+stativ): 17,47 kg
- Lådbredd: 877 mm
- Lådhöjd: 641 mm
- Låddjup: 267 mm
- Vikt inkl. förpackning: 20,7 kg
- Kompatibel med väggfäste: 200 x 100 mm



Publiceringsdatum  
2024-03-30

Version: 5.0.6

EAN: 87 12581 32863 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)