



Philips
profesyonel flat TV

23 inç
LCD

23HF5474



Otel Flat TV

dahili saat ve FM radyo ile

Dahili saati (alarmlı) olan bu geniş ekran LCD TV, konuklarınızın rahatını artıran ve toplam maliyeti azaltan birçok özelliğe sahiptir. İsterseniz kullanabileceğiniz SmartCard XPress birimi, bu TV'nin sistem için tamamen hazır olmasını sağlar.

En uygun maliyet

- Hızlı kopyalama için Wireless SmartLoader
- Harici hoparlör konektörü
- VESA montaj uyumlu
- Ön/Yan kontrol kilidi
- Uyandırma ve mesaj alarmı özelliğine sahip entegre saat göstergesi
- Dahili FM radyo

Sistem için hazır ve gelecek için uyumlu

- Etkileşimli sistemler için SmartCard Xpress Kutusu
- Entegre ek güç kaynağı

Konuklarınız için maksimum konfor

- Ses kısıtlaması
- Ekranda karşılama mesajı

Konuklarınız için mükemmel bir izleme deneyimi ve rahatlık

- HD sinyallerinin yüksek kalitede görüntülenmesi için HD Teknolojisine Hazır

PHILIPS

Özellikler

Wireless SmartLoader

Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablolu olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.

Entegre saat göstergesi

Aynı zamanda bir uyandırma alarmı da olan entegre saat, kabloları ve bağlantılarıyla birlikte odada başka bir saat bulunması gereksinimini ortadan kaldırır. Teletext üzerinden otomatik eşzamanlama ve kısa süreli elektrik kesintilerinde alarm ayarlarının korunması konuklarınızın rahatını artırır

Dahili FM radyo

Entegre FM tuner, radyo alıcılarına fazladan bir yatırım yapmadan konuklarınıza daha büyük bir rahatlık sağlar.

Harici hoparlör konektörü

Harici hoparlörlerin (banyolar için olanlar gibi) kurulumunu kolaylaştıran güçlendirilmiş ses konektörleri, harici ekipmanlar için yapılabilecek harcamaları ortadan kaldırır

Ön/Yan kontrol kilidi

Ayarlar menüsünden TV'nin ön veya yan kontrollerine erişimi kilitleme veya erişime izin verme seçeneği seçilerek, TV menüsüne izinsiz erişim engellenebilir, böylece otel yöneticisinin zamandan tasarruf etmesi sağlanır ve yeniden

ayar yapmak için uğraşmak zorunda kalması gerekmez.

VESA montaj

Duvar/tavan montajı için Video Electronics Standards Association tarafından bir birleşik endüstri standardı belirlenmiştir. Bu da montaj olanaklarında büyük bir esneklik, çok çeşitli montaj destekleri arasından seçim yapabilme olanağı sağlar.

SmartCard Xpress Kutusu

İsteğe bağlı SmartCard Xpress Kutusu, TV setinin arka tarafına monte edilebilir ve üçüncü parti şifre çözümlerini ve uygulama kartlarının TV ile arayüz oluşturmalarını sağlayarak yeni işlevler kazandırır. Televizyon, Seri Xpress Kontrol Arayüzü (UART ve RS232 protokollerini desteklemektedir) ve SmartPlug Kontrol arayüzü üzerinden, önde gelen tüm etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekodeerleri ve setüstü kutularına da bağlanabilir.

Entegre ek güç kaynağı

Entegre ek güç kaynağı, etkileşimli bir sistem için gereken ayrı güç kaynağı gereksinimini ortadan kaldırır. Bağımsız kullanım durumunda ise enerji tasarrufu yapmak için kapatılabilir.

Ses kısıtlaması

Bu özellik, TV'nin çalışabileceği ses seviyesi aralığını önceden belirleyerek sesin çok fazla

açılmasını ve komşuların yüksek sesten rahatsız olmasını engeller.

Karşılama mesajı

TV seti her açıldığında ekranda bir karşılama mesajı görüntülenir.

HD Teknolojisine Hazır



Yüksek Çözünürlüklü TV sinyalinin olağanüstü görüntü kalitesinin keyfini çıkarın ve HDTV setüstü kutusu veya Blue-ray disk gibi HD (Yüksek Çözünürlüklü) kaynaklarına hazır olun. HD Teknolojisine Hazır, aşamalı tarama özelliğinin ötesinde bir görüntü kalitesi sunan korumalı bir etikettir. Yüksek çözünürlükle TV sinyalinin çözünürlük ve görüntü kalitesiyle ilgili avantajlarını kullanabilen bir HD ekranı sunmak amacıyla EICTA tarafından konmuş katı standartlara uygundur. Hem analog YPbPr hem de DVI veya HDMI'nin sıkıştırılmamış Dijital bağlantısı için HDCP destekli evrensel bir bağlantısı vardır. 50 ve 60 Hz'de 720p ve 1080i sinyalleri görüntüleyebilir.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9, Geniş Ekran
- Çapraz ekran boyutu (inç): 23 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 58 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Parlaklık: 500 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 450:1
- Görüntü geliştirme: 2D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol, Renk Geliştirme, Crystal Clear III, Aşamalı Tarama, Keskinlik Ayarı
- Ekran tipi: LCD WXGA Aktif Matris TFT
- Tepki süresi (tipik): 16 ms
- İzleme açısı (yatay): 140 derece
- İzleme açısı (dikey): 125 derece
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Video Formatları: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radio bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF, FM
- TV sistemi: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Kanal Hafıza Sayısı: 125
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- Radio Ekranı: PLL

Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Gelişmiş Otel Modu, İnce Ayar, PLL Dijital Ayar, Program Adı, Kablosuz Akıllı Yükleme
- Kullanım Kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), FM Radyo, Yandan Kontrol, Akıllı Görüntü, Akıllı Ses
- Saat: Uyku Zamanlayıcısı, Uyandırma Saati, Entegre LCD Saat Göstergesi
- Saat Geliştirmeleri: PDC/TXT üzerinden Eşzamanlı Kayıt
- Comfort: Otel özellikleri
- Ekran Format Ayarları: 7 Geniş Ekran Modu, Otomatik Format
- Uzaktan Kumanda: TV
- Uzaktan kumanda tipi: RC2886
- OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca

- Teletext: 10 sayfa Akıllı Metin
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi
- VESA Montaj: 100 x 100 mm
- Teletext geliştirmeleri: Hızlı metin

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 5W
- Ses Sistemi: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Dinamik Bas Geliştirme

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

Bağlantı

- Bağlantı Geliştirmeleri: RJ12 konektörü, RJ45 konektörü, Harici Hoparlör konektörü, HM-Link, Ek Güç kaynağı 12V/1W, SmartCard Xpress kutusuna hazır
- Scart sayısı: 1
- Ön / Yan bağlantılar: Sol/Sağ Ses girişi, CVBS girişi, Kulaklık Çıkışı, S-video girişi
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, DVI-I, PC Ses girişi

Güç

- Şebeke elektrliği: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Güç tüketimi: 75W Normal operation W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, Uzaktan Kumanda, Masa üstü stand, Kullanım Kılavuzu
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Uzaktan Kurulum RC2573GR, Kablosuz SmartLoader 22AV1120

Boyutlar

- Set Genişliği: 615 mm
- Set Yüksekliği: 431 mm
- Set Derinliği: 99 mm
- Ürün ağırlığı: 8,9 kg
- Kutu genişliği: 793 mm
- Kutu yüksekliği: 485 mm
- Kutu derinliği: 218 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 12 kg
- Genişlik (tabanla birlikte): 615 mm
- Yükseklik (tabanla birlikte): 477 mm
- Derinlik (tabanla birlikte): 248 mm



Yayın tarihi 2024-04-05

Sürüm: 3.0.6

EAN: 87 10895 92604 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com