

Philips
Profesjonalny płaski
telewizor

32 cale
LCD
HD Ready

32HF7444



Gotowy do działania płaski telewizor

z wyświetlaczem LCD o wysokiej rozdzielczości

Ten hotelowy telewizor LCD wyróżnia się bardzo dobrą jakością obrazem oraz funkcjonalnością. W połączeniu z opcjonalną przystawką SmartCard XPress telewizor ten jest gotowy do współpracy z usługami interaktywnymi i hotelowymi systemami rozrywkowymi.

Korzystne koszty eksploatacji

- Wireless SmartLoader do szybkiego klonowania ustawień
- Złącze głośników zewnętrznych
- Blokada panelu przedniego i bocznego
- ESP™ — programowanie ustawień energooszczędnych
- Wykrywanie niskiego poziomu naładowania baterii w pilocie

Przystosowany do obsługi różnych systemów i przyszłych rozwiązań

- Przystawka SmartCard Xpress zgodna z systemami interaktywnymi
- Dodatkowy wbudowany zasilacz
- Interfejs sterowania Serial Xpress™

Maksymalna wygoda dla gości

- Ograniczenie głośności
- Komunikat powitalny na ekranie

Wspaniałe wrażenia podczas oglądania i wygoda dla gości

- Zgodność z technologią HD zapewnia najwyższej jakości obraz z sygnału High Definition

PHILIPS

Zalety

Wireless SmartLoader

Umożliwia proste i bezprzewodowe kopiowanie wszystkich zaprogramowanych ustawień z jednego telewizora do innych w czasie krótszym niż 1 minuta. Funkcja ta gwarantuje jednakowe ustawienia na różnych telewizorach oraz znacznie skraca czas i koszty instalacji.

Złącze głośników zewnętrznych

Złącze wzmocnionego sygnału audio ułatwia instalację zewnętrznych głośników, np. w łazience, eliminując konieczność ponoszenia kosztów zakupu urządzeń zewnętrznych.

Blokada panelu przedniego i bocznego

Wybierając w menu opcję odblokowania lub zablokowania dostępu do przedniego i bocznego panelu sterowania telewizora, można uniemożliwić niepowołanym osobom dostęp do menu telewizora, co pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na ponowną instalację.

Wykrywanie niskiego poziomu naładowania

Ta funkcja informuje o potrzebie wymiany baterii w pilocie, zapobiegając przykrym skargom i niepotrzebnej wymianie baterii.

Tryb ESP™

Tę funkcję można wybrać w menu konfiguracji. Umożliwia ona wyłączenie telewizora po wyznaczonym czasie używania, aby oszczędzać energię i zapewnić dłuższy czas eksploatacji

produktu. Czas ten może wynosić od 0 do 99 godzin.

Przystawka SmartCard Xpress

Montowana z tyłu telewizora opcjonalna przystawka SmartCard Xpress umożliwia współpracę dekodерów i kart aplikacji różnych producentów z odbiornikiem telewizyjnym, udostępniając nowe funkcje w telewizorze. Telewizor można także podłączyć do zewnętrznych dekodерów i przystawek wszystkich większych dostawców systemów interaktywnych za pomocą interfejsu sterowania Serial Xpress (z obsługą protokołów UART i RS232) lub SmartPlug.

Dodatkowy wbudowany zasilacz

Dzięki dodatkowemu wbudowanemu zasilaczowi nie ma potrzeby stosowania osobnego zasilania dla systemu interaktywnego. W przypadku pracy w trybie samodzielnym dodatkowy zasilacz można wyłączyć, co pozwala oszczędzać energię.

Sterowanie Serial Xpress™

Interfejs sterowania Serial Xpress™ jest zgodny ze wszystkimi najważniejszymi płatnymi usługami rozrywkowymi. Protokoły umożliwiają podłączenie do telewizora zewnętrznych dekodерów, przystawek i rozwiązań wykorzystujących komputery. Interfejs obsługuje protokoły UART i RS232.

Komunikat powitalny

Zawsze po włączeniu telewizora wyświetlany jest komunikat powitalny.

Ograniczenie głośności

Funkcja ta określa zakres głośności, w jakim może działać telewizor, uniemożliwiając tym samym nadmierne zwiększenie głośności, które mogłyby przeszkadzać osobom znajdującym się w sąsiadujących pomieszczeniach.

HD Ready



Ciesz się wyjątkową jakością sygnału telewizyjnego High Definition i przygotuj się na możliwość obsługi źródeł HD, takich jak transmisje HDTV, dekodery lub odtwarzacze Blu-ray. HD Ready to chroniony znak technologii, która zapewnia jakość obrazu przewyższającą technologię przeplotu Progressive Scan. Spełnia ona ostre normy wyznaczone przez EICTA, dzięki czemu na ekranie HD można wyświetlić obraz o rozdzielczości i jakości oferowanej przez sygnał High Definition. Uniwersalne złącze umożliwia wyświetlanie sygnałów analogowych YPbPr i nieskompresowanych sygnałów cyfrowych DVI lub HDMI, a także obsługę standardu HDCP. Obsługiwane są sygnały 720p oraz 1080i przy 50 i 60 Hz.

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 16:9, Panoramiczny
- Przekątna ekranu (cale): 32 cali
- Przekątna ekranu (cm): 80 cm
- Rozdzielczość panelu: 1366 x 768p
- Jasność: 500 cd/m²
- Funkcje poprawy obrazu: Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down, Filtr grzebieniowy 3D, Funkcja Active Control, Funkcja Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Cyfrowa redukcja szumów (DNR), Eliminacja poszarpanych linii, Skanowanie progresywne, Regulacja ostrości
- Współczynnik kontrastu (typowy): 1600:1 (dynamiczny)
- Typ ekranu: LCD WXGA z aktywną matrycą TFT
- Czas reakcji (standardowy): 8 ms
- Kąt widzenia (poziomy): 178 stopni
- Kąt widzenia (pionowy): 178 stopni
- Funkcje poprawy ekranu: Ekran z powłoką przeciwoodblaskową

Obsługiwana rozdzielczość ekranu

- Formaty komputerowe: 640 x 480, 60 Hz, 67 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 800 x 600, 56 Hz, 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formaty wideo: 640 x 480p – 2 Fh, 720 x 576p – 2 Fh, 1280 x 720p – 3 Fh, 1920 x 1080i – 2 Fh

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Wejście antenowe: 75 ohm, koncentryczne (IEC75)
- Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- System TV: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 125
- Odtwarzanie video: NTSC, PAL, SECAM
- Wyświetlacz tunera: PLL

Udogodnienia

- Łatwa instalacja: Zaawansowany tryb hotelowy, Dostrajanie, Cyfrowa pętla strojenia PLL, Nazwa programu, Bezprzewodowe inteligentne ładowanie
- Łatwa obsługa: Domyślne ustawienie głośności (AVL), Przyciski sterujące umieszczone z boku, Smart Picture, Smart Sound
- Wygoda użytkowania: Funkcje hotelowe, Wyłącznik czasowy
- Ustawienia formatu ekranu: 7 trybów panoramicznych, Automatyczne wybieranie formatu
- Pilot: Telewizor
- Typ pilota zdalnego sterowania: RC2886
- Języki menu ekranowego: angielski, francuski, niemiecki
- Telegazeta: Telegazeta Smart Text (10 stron)
- Pozostałe wygody: Blokada Kensington
- Mocowanie zgodne ze standardem VESA: 200 x

- 100 mm
- Podgląd PiP (obraz w obrazie): System skalowania obrazu (Picture in graphics)
- Funkcje dotyczące telegazety: Fast text

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 15 W
- System dźwięku: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Funkcje poprawy dźwięku: Domyślne ustawienie głośności, Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich

Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2

Możliwości połączeń

- Funkcje dotyczące połączeń: Złącze RJ12, Złącze RJ45, Złącze głośników zewnętrznych, Łącze HM, Dodatkowy zasilacz 12 V/1 W, Możliwość instalacji SmartCard Xpress
- Liczba złącz Scart: 2
- AV 3: YPbPr
- AV 4: HDMI
- Złącza z przodu/z boku: Wejście audio, Wejście S-video
- Złącze Ext 1 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i wyjście CVBS, RGB
- AV 5: HDMI
- Złącze Ext 2 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i wyjście CVBS, Wejście S-video
- Inne połączenia: Antena IEC75

Moc

- Zasilanie sieciowe: 110–240 V, 50/60 Hz
- Temperatura otoczenia: 5°C–40°C
- Zużycie energii: 120W Normal operation W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Baterie do pilota, Przewód zasilający, Pilot, Podstawa na biurko, Instrukcja obsługi
- Akcesoria opcjonalne: Konfigurowalny pilot RC2573GR, Wireless SmartLoader 22AV1120

Wymiary

- Szerokość urządzenia: 924 mm
- Wysokość urządzenia: 507 mm
- Głębokość urządzenia: 119 mm
- Waga produktu: 18,9 kg
- Szerokość pudełka: 1000 mm
- Wysokość pudełka: 690 mm
- Głębokość pudełka: 240 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 22 kg
- Szerokość (z podstawą): 924 mm
- Wysokość (z podstawą): 550 mm
- Głębokość (z podstawą): 222 mm



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 5.0.6

EAN: 87 10895 92607 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com