

Philips
Επαγγελματική Flat TV

15"
LCD

15HF5234



Hospitality Flat TV

με Wireless Cloning για γρήγορη εγκατάσταση

Αυτή η LCD TV 15 ιντσών ειδικών προδιαγραφών προσφέρει άνεση και πολυτέλεια στους επισκέπτες σας ενώ παράλληλα εξοικονομεί χρόνο και διατηρεί το κόστος χαμηλό για τον ξενοδόχο.

Το καλύτερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας

- Wireless SmartLoader για fast cloning
- Κλείδωμα μενού εγκατάστασης
- Μετατρέψιμη σε Consumer TV
- Κλείδωμα κουμπιών πρόσοψης/πλαϊνών
- Ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM

Μέγιστη άνεση για τους επισκέπτες

- Περιορισμός έντασης ήχου
- Προγραμματισμός Switch On Channel

Εξαιρετική εμπειρία προβολής και άνεση για τους φιλοξενούμενους

- Crystal Clear III για φυσικές, εξαιρετικής ποιότητας εικόνες
- Δυσδιάστατο κτενοειδές φίλτρο ευκρινέστερης εικόνας για μεγαλύτερη ακρίβεια
- Virtual Dolby Surround για ηχητική εμπειρία κινηματογραφικής ποιότητας

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Wireless SmartLoader

Σας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράφετε εύκολα και ασύρματα όλες τις ρυθμίσεις προγραμμάτων από μία τηλεόραση σε άλλες τηλεοράσεις μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Η λειτουργία διασφαλίζει την ομοιογένεια μεταξύ των τηλεοράσεων και μειώνει αισθητά το χρόνο και το κόστος εγκατάστασης.

Κλειδώμα κουμπιών πρόσοψης/πλαινών

Μέσω της επιλογής από το μενού κλειδώματος ή ξεκλειδώματος της πρόσβασης στα κουμπιά πρόσοψης και πλαινής πλευράς της τηλεόρασης, αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο μενού της τηλεόρασης για εξοικονόμηση του χρόνου του ξενοδόχου αλλά και των δοκιμών επανεγκατάστασης.

Ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM

Το ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM εξασφαλίζει περισσότερη άνεση χωρίς να απαιτείται επιπλέον δαπάνη για αγορά ραδιοφωνικών δεκτών.

Μετατρέψιμη σε Consumer TV

Μετατρέπει εύκολα την τηλεόραση από λειτουργία Commercial σε ρυθμίσεις Consumer, για πωλήσεις μετά την αγορά.

Κλειδώμα μενού εγκατάστασης

Αποτρέπει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις ρυθμίσεις εγκατάστασης και διαμόρφωσης, διασφαλίζοντας μέγιστη άνεση για τους φιλοξενούμενους και αποτρέποντας περιττά έξοδα επαναπρογραμματισμού.

Περιορισμός έντασης ήχου

Η λειτουργία αυτή προκαθορίζει το εύρος της έντασης ήχου που θα έχει η τηλεόραση, αποτρέποντας την υπερβολική αύξηση του ήχου ώστε να μην ενοχλείτε τους γείτονες.

Προγραμματισμός Switch On Channel

Ενδεικνύεται για διαφήμιση ή για ενημερωτικά κανάλια επιτρέποντας την εμφάνιση ενός προκαθορισμένου καναλιού όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.

Crystal Clear III

Το Crystal Clear III συνδυάζει Κτενοειδές Φίλτρο 2D, Δυναμική Αντίθεση, Blue stretch και Βελτίωση πράσινου ώστε να έχετε πάντα χρώματα που φαίνονται πέρα για πέρα φυσικά.

Διυδατάτο κτενοειδές φίλτρο

Το Διυδατάτο κτενοειδές φίλτρο διαχωρίζει σε ένα σήμα βίντεο τα χαρακτηριστικά κορεσμού των χρωμάτων από τα χαρακτηριστικά φωτεινότητας (λαμπρότητας) και τα επεξεργάζεται μεμονωμένα προκειμένου να βελτιωθεί η ανάλυση της εικόνας και να ελαχιστοποιηθεί η παραμόρφωση.

Virtual Dolby Surround

Το Virtual Dolby Surround είναι μια τεχνολογία επεξεργασίας για την ενίσχυση του surround ήχου. Δημιουργεί την αίσθηση του Dolby Pro Logic χωρίς την ανάγκη επιπλέον πίσω ηχείων. Βυθίζεστε ολοκληρωτικά στην τηλεοπτική σας εμπειρία.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 4:3
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 15 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 38 εκ.
- Ανάλυση οθόνης: 1024 x 768p
- Φωτεινότητα: 450 cd/m²
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 500:1
- Βελτίωση εικόνας: Δισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο, Active Control, Βελτίωση χρωμάτων, Crystal Clear III, Προοδευτική σάρωση, Ρύθμιση ευκρίνειας
- Τύπος οθόνης: Οθόνη LCD XGA Active Matrix TFT
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 16 ms
- Γωνία προβολής (Οριζόντια): 140 μοίρες
- Γωνία προβολής (Κατακόρυφη): 125 μοίρες
- Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντιανακλαστική επικάλυψη

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Φορμά Η/Υ: 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 720 x 400, 70Hz, 832 x 624, 75Hz, 1280 x 768, 60Hz
- Φορμά βίντεο: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720 p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF, FM
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 99
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
- Οθόνη δέκτη: PLL

Άνεση

- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματη ρύθμιση καναλιών, Autostore, Μικροσυντονισμός, Ψηφιακός συντονισμός PLL, Ονομασία προγράμματος, Έξυπνη ασύρματη φόρτωση
- Ευκολία στη χρήση: Ραδιόφωνο FM, Πλαϊνό χειριστήριο, Smart Picture, Smart Sound
- Άνεση: Λειτουργίες "Hotel Guest", Χρονοδιακόπτης ύπνου
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Συμπύεση 16:9, 4:3, Επέκταση 4:3
- Τηλεχειριστήριο: Τηλεόραση
- Τύπος τηλεχειριστηρίου: RCFE05SMU00
- Γλώσσες εμφάνισης στην οθόνη: Αγγλικά,

- Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά
- Teletext: Smart Text 10 σελίδων
- Άλλη ευκολία: Κλειδαριά Kensington
- Στήριγμα VESA: 100 x 100 χιλ.
- Βελτιώσεις Teletext: 4 αγαπημένες σελίδες, Γρήγορο κείμενο

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 2 x 2W
- Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό Nicam, Virtual Dolby Surround
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveler

Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2

Συνδεσιμότητα

- Αριθμός σκαρτ: 1
- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: Είσοδος ήχου L/R, Είσοδος CVBS, Έξοδος ακουστικών, Είσοδος S-Video
- Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS, RGB
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, DVI-I, Είσοδος ήχου PC

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 110 - 240V, 50/60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C
- Κατανάλωση ρεύματος: 42W Normal operation W

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος, Τηλεχειριστήριο, Βάση τραπέζιου, Εγχειρίδιο χρήσης
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Ασύρματο SmartLoader 22AV1120

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 375 μμ
- Ύψος συσκευής: 337 μμ
- Βάθος συσκευής: 62 μμ
- Βάρος προϊόντος: 4 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 454 μμ
- Ύψος κιβωτίου: 391 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 215 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 5,8 κ.
- Πλάτος (με βάση): 375 μμ
- Ύψος (με βάση): 375 μμ
- Βάθος (με βάση): 169 μμ



Ημερομηνία έκδοσης
2024-03-31

Έκδοση: 5.0.6

EAN: 87 10895 97468 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com