



Philips
professionell platt TV

23"
LCD

23HF5474



TV för hotellmiljöer

med inbyggd klocka och FM-radio

LCD-TV med inbyggd (väckar)klocka samt en mängd funktioner som utökar gästernas bekvämlighet och håller de totala ägandekostnaderna nere. SmartCard XPress-enheten (tillval) gör TV:n fullständigt systemförberedd.

Lägsta totala ägandekostnad

- Wireless SmartLoader för snabbkloning
- Extern högtalaranslutning
- VESA-kompatibel
- Låsning av kontroller på framsida/sidan
- Inbyggd klocka med väckarklocka och meddelandesignal
- Inbyggd FM-radio

Systemförberedd och framtidssäkrad

- SmartCard Xpress-boxkompatibel för interaktiva system
- Extra inbyggd strömförsörjning

Maximal trivsel för gäster

- Volymbegränsning
- Välkomstmeddelande på skärmen

Fantastisk tittarupplevelse och trivsel för gäster

- HD Ready för visning av högkvalitativa HD-signaler

PHILIPS

Funktioner

Wireless SmartLoader

Gör det möjligt att enkelt och trådlöst kopiera alla programmeringsinställningar från en TV till andra på mindre än en minut. Funktionen säkerställer enhetlighet mellan TV-apparater och minskar installationstiden och -kostnaderna betydligt.

Inbyggd klocka

Den inbyggda klockan, som dessutom är en väckarklocka, gör att du slipper lägga ned tid och pengar på en ytterligare klocka med kablar och anslutningar i rummet. Automatisk tidssynkronisering via text-TV och bibehållna alarminställningar vid kortare strömavbrott gör att gästernas komfort ökar ytterligare

Inbyggd FM-radio

Med den inbyggda FM-radion får gäster extra bekvämlighet utan ytterligare investeringar i radiomottagare.

Extern högtalaranslutning

Anslutning för förstärkt ljud för enkel installation av externa högtalare (t.ex. i badrummet), så att du inte behöver investera i extern utrustning.

Låsning av kontroller på framsida/sidan

Genom att i inställningsmenyn välja alternativet för att låsa eller låsa upp åtkomst till kontrollerna på TV:ns framsida och sida kan du

förhindra obehörig åtkomst till TV-menyn så att hotellpersonalen slipper installera om den.

VESA-montering

En enhetlig branschstandard för vägg-/takmonteringsutrustning från Video Electronics Standards Association. Det ger många olika monteringsalternativ och ett stort urval av monteringsfästen.

SmartCard Xpress-box

SmartCard Xpress-boxen (tillval) kan monteras på baksidan av TV:n och gör det möjligt att använda avkodare och programkort från tredje part tillsammans med TV:n och på så sätt lägga till funktioner i TV:n. TV kan också anslutas till externa avkodare och digitaldekodrar från alla större leverantörer av interaktiva system, via Serial Xpress-kontrollgränssnittet (med funktioner för UART- och RS232-protokoll) och SmartPlug-kontrollgränssnittet.

Extra inbyggd strömförsörjning

Med den extra inbyggda strömförsörjningen slipper du använda en separat strömkälla för ett interaktivt system. Om du använder enheten fristående kan du slå av den extra strömförsörjningen för att spara energi.

Volymbegränsning

Med den här funktionen kan du ställa in vilket volymintervall som ska tillåtas för TV:n. På så sätt förhindrar du överdrivna volymjusteringar och undviker att grannarna störs.

Välkomstmeddelande

Ett välkomstmeddelande visas varje gång TV-apparaten slås på.

HD Ready



Upplev den fantastiska bildkvaliteten med HD-bilder, och förbered dig för HDTV-digitaldekodare eller Blu-ray-skivor. HD Ready är ett registrerat varumärke som ger ännu bättre bildkvalitet än den du får med Progressive Scan. HD uppfyller de stränga kraven i EICTA:s standarder, allt för att ge en HD-skärm med absolut bästa upplösning och bildkvalitet vid visning av HD-signaler. Det finns en universell kontakt för både analog YPbPr och okomprimerad, digital anslutning av DVI eller HDMI med stöd för HDCP. 720p- och 1080i-signaler visas i 50 och 60 Hz.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9, Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 23 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 58 cm
- Skärmapplösning: 1 366 x 768p
- Ljusstyrka: 500 cd/m²
- Bildförbättring: 2D-kamfilter, Active Control, Färgförbättring, Crystal Clear III, Progressive Scan, Skärpeinställning
- Kontrastförhållande (medel): 450:1
- Visa skärmtyp: LCD WXGA aktiv matris TFT
- Svarstid (medel): 16 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 140 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 125 grader
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Videoformat: 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1 280 x 720p - 3 Fh, 1 920 x 1 080i - 2 Fh

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF, FM
- TV system (TV-system): PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, Secam, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L'
- Antal förinställda kanaler: 125
- Videoupptagning: NTSC, PAL, Secam
- Mottagarpanel: PLL

Bekvämlighet

- Enkel installation: Avancerat hotelläge, Fininställning, PLL digital kanalväljare, Programnamn, Wireless Smart-inläsning
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), FM-radio, Sidokontroll, Smart Picture, Smart Sound
- Klocka: Insomningsfunktion, Väckarklocka, Integrerad klocka på LCD-skärmen
- Klocka: Synkroniserad tid via PDC/TXT
- Komfort: Hotel Guest-funktioner
- Bildformatsjustering: 7 Widescreen-lägen, Autoformat
- Fjärrkontroll: TV
- Typ av fjärrkontroll: RC2886
- OSD-språk: Engelska, Franska, Tyska
- Text-TV: 10 sidor Smarttext
- Annan bekvämlighet: Kensington-lås

- VESA-montering: 100 x 100 mm
- Text-TV: Snabbtext

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 5 W
- Ljudsystem: Nicam-stereo, Virtual Dolby-surroundljud
- Ljudförbättring: Automatisk volymjustering, Dynamisk basförbättring

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

Anslutningar

- Förbättrade anslutningsfunktioner: RJ12-anlutning, RJ45-anlutning, Extern högtalaranslutning, HM-Link, Extra strömförsörjning 12 V/1 W, SmartCard Xpress-box-klar
- Antal SCART-kablar: 1
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Audio L+R-ingång, CVBS-ingång, Hörlur ut, S-videoingång
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, DVI-I, Ingång för datorljud

Effekt

- Nätström: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning: 75W Normal operation W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Fjärrkontroll, Bordsställning, Bruksanvisning
- Extra tillbehör: Ställ in fjärrkontrollen RC2573GR, Wireless SmartLoader 22AV1120

Mått

- Bredd: 615 mm
- Höjd: 431 mm
- Djup: 99 mm
- Produktvikt: 8,9 kg
- Lådbredd: 793 mm
- Lådhöjd: 485 mm
- Låddjup: 218 mm
- Vikt inkl. förpackning: 12 kg
- Bredd (med sockel): 615 mm
- Höjd (med sockel): 477 mm
- Djup (med sockel): 248 mm



Publiceringsdatum
2024-04-05

Version: 3.0.6

EAN: 87 10895 92604 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com