



Philips  
professzionális LCD TV

**26"-es**

LCD integrált digitális



**26HFL5850D**

## Az elégedett vendégekért

### Philips Digital Hospitality TV SmartCard nyílással

A beépített SmartCard nyílással rendelkező Hospitality TV cégünk legjobb rongálásbiztos, interaktív megoldása a vendégek tájékoztatására, szórakoztatására. Vendégei élvezhetik a digitális televíziózás előnyeit, csatlakoztathatják készülékeiket, és zenét hallgathatnak akár a fürdőszobában is.

#### **Beépített, jövőbe mutató rendszer megoldás**

- Biztonsági záras SmartCard nyílás
- Távoli szoftverfrissítés
- HD Ready készülék integrált DVB-T tunerrel

#### **Differenciált élmény a vendégeknek**

- Beépített órajelző ébresztővel és üzenetkijelzővel
- USB-csatlakozó az egyszerű, azonnali multimédia-lejátszáshoz
- A PC bemenet segítségével TV készülékét PC monitorként is használhatja.
- Kompatibilis a Philips csatlakoztatási panellel, hogy a vendégek használhassák készülékeiket

#### **Legalacsonyabb üzemeltetési költség**

- USB beállításmásolás a gyors telepítés érdekében
- Külső hangszóró-csatlakozó és extra tápellátás

#### **Fenntartható és biztonságos**

- Smart Power az energiamegtakarítás érdekében
- Környezetbarát kialakítás és lángálló ház

**PHILIPS**

sense and simplicity

## Fénypontok

### Beépített SmartCard foglalat

A beépített SmartCard foglalat révén a televízió külső alkalmazáskártyák segítségével új funkciókkal egészíthető ki, anélkül hogy ehhez külön beltéri egységre és további külső csatlakozókra lenne szükség. A TV (az UART és RS232 protokollokat támogató) Serial Xpress™ vezérlőn és a SmartPlug Control csatlakozón keresztül külső dekóderekhez, és minden nagyobb interaktív szolgáltató beltéri egységeihez csatlakoztatható.

### USB-másolás

Ezzel a funkcióval az összes beprogramozott és csatornabeállítás egyszerűen másolható másik TV-re kevesebb mint egy perc alatt. Így a TV-k egyformán lesznek beállítva, és jelentősen csökken a telepítési idő és költség.

### Távoli szoftverfrissítés

A hotelspecifikus TV-szoftvereket távolról is frissítheti a jogosult szolgáltató.

### Beépített órakijelző

A beépített órakijelző, amely egyben ébresztőóra is, feleslegessé teszi más órák használatát a helyiségben kábelekkal és csatlakozókkal. A pontos idő szinkronizálása automatikusan, a teletexten keresztül történik, a kijelzés fényereje és az ébresztés hangereje beállítható, a vendégek kényelmét szolgálva.

### USB multimédia-lejátszás

Ez a Philips TV lehetővé teszi az Ön számára, hogy vendégei egy USB-egység csatlakoztatásával pillanatok alatt és egyszerűen multimédiás tartalmakat oszthassanak meg Önnel. A lejátszási formátumok a következők: MP3, diafájlok (.alb) és JPEG-állóképek.

### PC bemenet

A PC bemenet segítségével TV készülékét számítógépéhez csatlakoztatva PC monitorként is használhatja.

### Külső hangszóró és tápellátás

A TV-készülék erősítéssel ellátott audiocsatlakozója lehetővé teszi a külső hangszóró egyszerű felszerelését (például fürdőszobába); nincs szükség külön befektetésre. Az extra beépített tápegység jóvoltából nincs szükség külön tápellátásra az interaktív rendszer ellátásához. Önálló használat esetén a külön tápegység ki is kapcsolható – ez energiatakarékos megoldás.

### Kompatibilis a csatlakoztatási paneellel

Ez a TV-készülék zökkenőmentesen együttműködik a Philips csatlakoztatási panelekkel. A vendégek egyszerűen csatlakoztathatják készülékeiket, és élvezhetik a számítógépen, MP3- vagy DVD-lejátszón,

videokamerán, illetve egyéb eszközökön tárolt médiafájlokat. Az automatikus felismerési funkció révén a csatlakoztatási panel és a TV-készülék automatikusan megjeleníti a csatlakoztatott készüléken található tartalmakat.

### SmartPower

A háttérvilágítás fényereje vezérelhető és előre beállítható a rendszerrel, ez akár 50%-kal is csökkentheti az energianyújtást, ami jelentős költségmegtakarítást eredményezhet.

### Környezetbarát kialakítás

A fenntarthatóság a Philips üzletvitelének központi eleme. A Philips TV-készülékek tervezése az EcoDesign elvek mentén történik: ezek célja a környezetre gyakorolt káros hatás csökkentése a kisebb áramfogyasztás eszközökkel, a felhasznált káros anyagok mértékének csökkentése, a kisebb súly, a hatékonyabb csomagolás, illetve a nagyobb mértékű újrafelhasználhatóság. A Philips TV-k háza lángálló anyagból készül. Független tűzvédelmi cégek vizsgálatai azt mutatják, hogy míg a TV-készülékek lángokkal érintkezve általában növelik a háztartásban kialakuló tűz intenzitását, a Philips TV-készülékek nem növelik azt.



# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret: 26 hüvelyk / 66 cm
- Képpoldalarány: 16:9, Széles képernyő
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Panel felbontás: 1366 x 768p
- Fényesség: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrasztarány (tipikus): 2500:1
- Dinamikus képernyőkonzaszt: 30000:1
- Válaszidő (tipikus): 6 ms
- Látószög (v / f): 176 / 176 fok
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő
- Kép javítása: 3/2 - 2/2 mozgáslebontás, 3D színélesítés, Active Control, Black stretch, Blue stretch, Színkiemelés, Színátmenet-javítás, Digitális zajcsökkentés, Luminanciaátmenet-javító, Mozgásadaptív sorváltás-kiküszöbölés, Progresszív pásztázás, Automatikus bőrszínkorrekció, Dinamikus kontrasztjavítás, White stretch, Green Stretch, Pixel Plus HD

## Támogatott képernyőfelbontás

### • Videóformátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
1080i	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz

### • Számítógépes formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1366 x 768	60 Hz

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Programozható csatornák száma: 250
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- Hangolás megjelenítése: PLL
- TV rendszer: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Videolejátszás: PAL, SECAM, NTSC
- DVB: Földfelszíni DVB \*

## Hang

- Kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 5 W
- Hangrendszer: Mono, Sztereó, Nicam Stereo, BBE, Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital
- Hangkiemelés: Automatikus hangerőszint-beállítás, Incredible Surround, Smart Sound
- Hangszínszabályzó: 5 sáv

## Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

## Csatlakoztathatóság

- Scart csatlakozók száma: 2
- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB

- Ext 2 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki
- Ext 3: Audió B/J bemenet, YPbPr
- Ext 4: HDMI 1.3
- Ext 5: HDMI 1.3
- Ext 6: HDMI 1.3
- Elülső/oldalsó csatlakozók: Audió B/J bemenet, CVBS be, Fejhallgató kimenet, S-video be, USB 2.0, HDMI 1.3
- Egyéb csatlakozások: Analóg bal/jobbi audiókimenet, S/PDIF kimenet (koaxiális), Fejhallgató kimenet, VGA PC-bemenet, Általános interfész
- Csatlakoztathatóság javítása: Soros Xpress interfész, SmartPlug Xpress interfész, RJ12 csatlakozó, RJ45 csatlakozó, SmartCard bővítmény, Gyors infravörös áthidalás, HM-csatlakozás, Külső hangszóró csatlakozó, Kiegészítő tápegység (12 V / 1 W), Bekapcsoláskor aktív scart, USB2.0

## Kényelem

- Könnyen telepíthető: Fejlett hotel üzemmód, Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Programnév, TV-beállítások másolása USB-n keresztül, Csatornabeállító menü zárolása, Biztonságos menü-hozzáférés, Billentyűzár feloldása
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), 1 csatornalista (analóg, digitális), Smart Picture, Smart Sound
- Kényelem: Szállodavendég funkciók, Automatikus bekapcsolás, Üdvözlő üzenet, Üzenetjelző, Kezdő csatorna, Hangerő-korlátozás
- Interaktív szállodai funkciók: Kompatibilis a csatlakoztatási panellel
- Intézmény mód: Teletext és MHEG letiltása
- Óra: Beépített LCD órakijelző, Elalváskapcsoló, Ébresztőóra
- Fejlesztett órafunkciók: Szinkron idő TXT/DVB útján
- Teletext: 1000 oldalas Smart Text
- Teletext nyelvek: Nyugat-európai, Kelet-európai, Cirill betűs
- Elektronikus programfüzet: Mostani + következő EPG
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, Teljes képernyő, Filmnagyítás 14:9, Filmnagyítás 16:9, Széles képernyő, Felirat nagyítása, Super Zoom képnagyítás, automatikus formátum
- Frissíthető firmware: Teljes TV-szoftver helyi frissítése, Teljes TV-szoftver távoli frissítése, USB-n keresztül frissíthető firmware
- Egyéb kényelmi felszerelések: Kensington zár

## Egészségügy

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő
- Kényelem: Fejhallgató kimenet, Független fő hangszóró némítása
- Biztonság: Dupla szigetelés - II. osztály

## Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB
- Lejátszási formátumok: MP3, JPEG állóképek, Diafájlok (.alb)

## Környezetvédelmi adatok

- Biztonság: Lángálló ház
- SmartPower: Van

## Tápkapcsoló

- Tápellátás: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Áramfogyasztás: 120 W
- készenléti üzemmód energiafelhasználása: < 2 W (órával)
- Passzív készenléti fogyasztás: 1,2 W
- Aktív készenléti fogyasztás: 20 W
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig

## Méretek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 686 x 452 x 103 mm
- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 686 x 510 x 220 mm
- Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 764 x 522 x 259 mm
- Termék tömege: 10 kg
- Termék tömege (+állvány): 13 kg
- Tömeg csomagolással együtt: 16 kg
- Készülékház színe: Fekete
- A VESA szabvánnyal kompatibilis: 200 x 100 mm

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati kábel, Elforgatható asztali állvány, Garancialevél
- Opcionális tartozékok: Az RC2573GR távvezérlő beállítása, Távvezérlő a vendégek számára (22AV1105), Fali rögzítőelem (dönthető) (22AV3200/10)



Kiadás dátuma  
2011-05-05

Verzió: 2.2.7

12 NC: 8670 000 40818  
EAN: 87 12581 43155 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A DVB-T szabványt alkalmazó országokkal kapcsolatos információért forduljon a Philips vevőszolgálathoz.