



Philips
Професионален LCD
телевизор

22" система

LCD интегриран цифров

22HFL5550D

За доволни гости

Цифров LCD интерактивен телевизор за хотели Philips

Този модерен и енергийно ефективен телевизор за хотели е напълно готов за интерактивност. Вашите гости могат да свързват собствените си устройства, да слушат музика в банята и да си получат специално съобщение за поздрав.

Пълна готовност и пригодност за бъдещи приложения

- Устройство SmartCard Xpress, съвместимо с интерактивни системи
- Дистанционно надстройване на софтуера
- Готов за HD с вграден DVB-T тунер

Разнообразяване на развлеченията за гостите

- Интегриран дисплей-часовник със сигнал за събуждане и съобщения
- USB съединител за лесно моментално възпроизвеждане на мултимедия
- PC входът ви позволява да използвате телевизора и като компютърен монитор
- Съвместим със свързващ панел Philips за използване на устройства на гостите

Най-добро решение по отношение на обща цена на притежаване

- Клониране на всички настройки през USB за бързо инсталиране
- Съединител за външни тонколони

Устойчиво и безопасно

- Захранване SmartPower за пестене на енергия
- Екологичен дизайн и корпус със забавители на пламък

PHILIPS
sense and simplicity

Акценти

Устройство SmartCard Xpress

Допълнителното устройство SmartCard Xpress (по желание) може да се монтира отзад на телевизора, като дава възможност декодерите и картите приложения на други производители да се свързват към телевизора, увеличавайки функционалността му. Телевизорът може да се свързва и към външни декодери и приставки set-top box на всички основни оператори на интерактивни системи през интерфейсите за управление Serial Xpress (поддържащ протоколи UART и RS232) и SmartPlug.

Клониране през USB

Дава възможност да се копират лесно и безжично всички програмирани настройки и канали от един телевизор на други телевизори за по-малко от минута. Функцията гарантира съгласуваността на телевизорите и значително намалява времето и разходите за инсталиране.

Интегриран дисплей-часовник

Вграденият дисплей-часовник, който е също и будилник, премахва нуждата от инвестиране в допълнителен часовник с кабели и свързвания в стаята. Автоматичната синхронизация за точно време чрез телетекст и запазването на настройките на будилника при отпадане на електрозахранването допълнително повишават комфорта за гостите

Изпълнение на мултимедия през USB

Този телевизор Philips позволява на госта да свърже USB устройство за лесно и незабавно изпълнение на мултимедийно съдържание. Поддържаните формати на възпроизвеждане са MP3, слайдшоу файлове (.alb) и JPEG снимки.

PC вход

С PC вход можете да свържете телевизора към персонален компютър и да го използвате като компютърен монитор.

Съединител за външни тонколони

Звуков съединител с усилване за лесно инсталиране на външни високоговорители (например в банята), което премахва необходимостта от инвестиране в допълнително оборудване

Съвместим със свързващ панел

Този телевизор работи безпроблемно със свързващи панели на Philips. Гостът може лесно да свързва и показва мултимедия от компютър, MP3 плейър, DVD плейър, видеокамера и разни други устройства. При автоматичното намиране на свързващия панел и телевизора става автоматично превключване към съдържанието от свързаното устройство на потребителя.

Захранване SmartPower

Силата на фоновото осветление може да бъде регулирана и предварително настроена системно с цел снижаване на мощността на потребление с до 50%, което значително намалява разходите.

Екологичен дизайн

Устойчивостта е неделима част от начина, по който работи Philips. Телевизорите Philips са проектирани и произведени съобразно нашите принципи за екодизайн, насочени към минимизиране на вредното въздействие върху околната среда чрез пониско потребление на енергия, премахване на опасните вещества, снижаване на теглото, по-ефективни опаковки и по-добра пригодност за рециклиране. Телевизорите Philips са със специален корпус със забавители на пламък. Независимите изпитания, проведени от противопожарните служби, показват, че докато обикновено телевизорите могат и да усилят един домашен пожар, причинен от външен източник, телевизорите Philips не разгарят пожара.



Спецификации

Картина/дисплей

- Размер на екрана по диагонал: 22 инч / 56 см
- Съотношение на размерите на картината: Широко екран
- Тип на екрана на дисплея: LCD WXGA активна матрица TFT
- Разделителна способност на екрана: 1680 x 1050p
- Яркост: 300 cd/m²
- Съотношение на контраста (типично): 1000:1
- Динамичен контраст на екрана: 30000:1
- Време на отговор (типично): 5 мс
- Зрителен ъгъл (п / п): 170 / 160 градус
- Подобрение на екрана: Екран с противоотразяващо покритие
- Подобрение на картината: Забавяне на движението 3/2-2/2, 3D гребенчат филтър, Активен контрол, Разпъване на черното, Разпъване на синьото, Подобряване на цветовете, Подобрение на цветните преходи, Цифрово шумопотискане, Подобрител на преходите в яркостта, Адаптивно плавно движение, Прогресивно сканиране, Автоматична корекция за цвят на човешка кожа, Динамично подобрение на контраста, Стреч на белия цвят, Разтягане на зеления цвят, Pixel Plus HD

Поддържана разделителна способност на дисплея

Видеоформати

Разделителна способност	Скорост на обновяване
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50Hz
576p	50 Hz
1080i	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz

Компютърни формати

Разделителна способност	Скорост на обновяване
640 x 480	60Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz

Тунер/приемане/предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Брой настроени канали: 250
- Обхвати на тунера: хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Дисплей на тунера: PLL
- телевизионна система: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Възпроизвеждане на видео: PAL, SECAM, NTSC
- DVB: DVB наземна*

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 5 W
- Звукова система: Моно, Стерео, Nicas Stereo, BBE, Dolby Digital (AC-3), Виртуален Dolby Digital
- Подобрение на звука: Автоматично

- изравняване звук, Incredible Surround™, Интелигентен звук
- Еквалайзер: 5-лентов

Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2

Възможности за свързване

- Брой на SCART гнездата: 2
- Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, RGB
- Извод Ext 2 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS
- Извод Ext 3: Аудио вход L/A, YPbPr
- Извод Ext 4: HDMI v1.3
- Извод Ext 5: HDMI v1.3
- Извод Ext 6: HDMI v1.3
- Предни/странични букси за свързване: Аудио вход L/A, Вход за CVBS, Вход S-video, USB 2.0, HDMI v1.3
- Други връзки: Аналогов изход за звук ляв/десен, Изход S/PDIF (коаксиален), Изход за слушалки, VGA вход за компютър, Общ интерфейс
- Повече възможности за свързване: Интерфейс Serial Xpress, Интерфейс SmartPlug Xpress, Съединител тип RJ12, Съединител тип RJ45, готов за кутия SmartCard Xpress, ИЧ верига Fast Infrared, HM-Link, Съединител за външни високоговорители, Захранване през SCART, USB 2.0

Удобство

- Лесно инсталиране: Разширен хотелски режим, Фина настройка, PLL цифрова настройка, Име на програмата, Клонирване на настройките на телевизора през USB, Заклучване на менюто за инсталиране, Защитен достъп до менюто, Заклучване на клавиатурата
- Лесна употреба: Автомат. изравн. на звука (AVL), 1 списък с канали, аналогови/цифрови, Smart Picture, Интелигентен звук
- Комфорт: Функция Гост на хотел, Автоматично включване, Приветствие, Индикатор за съобщение, Канал за включване, Ограничаване на силата на звука, Бързо стартиране
- Интерактивни характеристики за хотели: Съвместим със свързващ панел
- Режим "затвор": Забрана на телетекст и MHEG
- Часовник: Вграден часовник с LCD дисплей, Таймер за заспиване, Будилник
- Подобрения за часовник: Синхронизиране на часа чрез TXT/DVB
- Телетекст: 1000 страници интелигентен текст
- Езици на телетекста: Западна Европа, Източна Европа, Кирилица
- Електронен наръчник на програми: Now + Next EPG
- Настройки на формата на екрана: 4:3, Цял екран, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегляне на екрана за филми 16:9, Широко екран, Увеличение на субтитрите, Суперувеличение, автоматичен формат
- Фърмуерът може да се надстройва: Локално надстройване на целия софтуер на телевизора,

- Дистанционно надстройване на хотелския софтуер на телевизора, Фърмуер, надстройван през USB
- Други удобства: заключване "Кенсингтън"

Здравни заведения

- Управление: Многоцелево дистанционно управление
- Удобство: Изход за слушалки, Независимо спиране на основния високоговорител
- Безопасност: Двойна изолация клас II

Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: USB
- Формати на възпроизвеждане: MP3, Стоп-кадри във формат JPEG, Файлове за слайдшоу (.alb)

Екологични спецификации

- Безопасност: Корпус със забавители на пламък
- Захранване SmartPower

Мощност

- Мрежово захранване: 220-240 V, 50/60 Hz
- Мощност на потребление: 55 W
- Пасивна консумирана мощност в готовност: 1,2 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: < 2 W (с часовника)
- Активна консумирана мощност в готовност: 20 W
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C

Размери

- Габарити на апарата (Ш x В x Д): 534 x 397 x 92 мм
- Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д): 534 x 442 x 181 мм
- Габарити на кутията (Ш x В x Д): 580 x 510 x 137 мм
- Тегло на изделието: 6 кг
- Тегло на изделието (със стойката): 6,5 кг
- Тегло вкл. опаковката: 7,77 кг
- Цвят на кутията: Черен
- Съвместим с VESA монтиране на стена: 100 x 100 мм

Акcesoари

- Акcesoари в комплекцията: Захранващ кабел, Шарнирна стойка за маса, Гаранционна карта
- Допълнителни акcesoари: Дистанционно за настройка RC2573GR, Дистанционно управление за гости 22AV1105, Монтиране на стена (с накланяне) 22AV3100/10, XP Вох със смарт карта - SBB103U/10, XP Вох захранване SBP103A



Дата на издаване
2009-03-24

Версия: 3.2.12

12 NC: 8670 000 41577
EAN: 87 12581 43716 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* За информация относно страните-членки в DVB-T се обърнете към вашето лице за контакти с Philips.