

Philips  
Płaskie telewizory

15 cali  
LCD

15PF5121



## Uprzyjemnij sobie oglądanie filmów

z technologią Crystal Clear III

Oto wspaniały nowy telewizor oferujący nie tylko świetny obraz i dźwięk, ale również nowoczesną stylistykę i wykończenie najwyższej jakości. Technologia Crystal Clear III zapewnia naturalne, żywe obrazy, a system Virtual Dolby Surround rewelacyjny dźwięk.

### **Żywe, naturalne i bardzo ostre obrazy**

- Wyświetlacz LCD XGA o wysokiej rozdzielczości 1024 x 768
- System Crystal Clear III to naturalne obrazy lepszej jakości
- Active Control optymalizuje jakość obrazu niezależnie od źródła

### **Doskonałe odtwarzanie dźwięku**

- Virtual Dolby Surround zapewnia dźwięk o kinowej jakości

### **Smukła, stylowa konstrukcja doskonale uzupełni każde wnętrze**

- Zwarta konstrukcja, elegancki wygląd — mieści się w każdym pokoju

### **Zaprojektowany dla wygody użytkownika**

- Smart Picture i Smart Sound pozwalające dostosować ustawienia oglądania
- Wbudowane radio FM umożliwia słuchanie ulubionych stacji.
- Użyj wejścia PC, aby telewizor pracował jako monitor PC

### **Zapewnia doskonały dźwięk**

- DVI-I zapewnia najlepszy obraz i elastyczny sposób podłączenia

# PHILIPS

## Zalety

### Wyświetlacz LCD XGA, 1024 x 768p

Nowoczesna technologia wykonania ekranu LCD XGA oferuje panoramiczną rozdzielczość HD 1024 x 768 pikseli. Umożliwia ona osiągnięcie czystego obrazu bez migotania, optymalnej jasności i rewelacyjnych kolorów. Żywy i ostry obraz zwiększa wrażenia w czasie oglądania.

### Crystal Clear III

System Crystal Clear III to połączenie całej gamy ulepszeń zapewniających lepszy obraz. Należą do nich: filtr grzebieniowy 2D, dynamiczny kontrast, przesunięcie balansu bieli do niebieskiego odcienia czy optymalizacja poziomu zieleni, dzięki którym można uzyskać realistyczne kolory.

### Funkcja Active Control

Funkcja Active Control ogranicza zakłócenia i optymalnie reguluje ostrość 60 razy na sekundę. Dzięki ciągłej regulacji ustawień obrazu, ponad 3000 razy na minutę, funkcja Active Control Plus zapewnia zawsze optymalną jakość obrazu.

### Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround to technologia umożliwiająca uzyskanie zoptymalizowanego efektu dźwięku przestrzennego, dającego wrażenie korzystania z systemu Dolby Pro Logic bez konieczności instalowania dodatkowych głośników tylnych. Dzięki temu słuchacze mogą całkowicie zanurzyć się w program telewizyjny.

### Zwarta konstrukcja

Stylistyka podkreślająca smukły wygląd i niewielkie rozmiary, pasujące wszędzie i pozwalające zaoszczędzić miejsce.

### Radio FM

Wbudowane radio FM z pamięcią na 40 stacji. Nazwy wyświetlane na ekranie ułatwiają nawigację po stacjach, a podczas ich słuchania można włączyć wygodny w użyciu wygaszacz ekranu z zegarem (również w zestawie).

### Wejście PC

Dzięki wejściu PC możesz podłączyć telewizor do komputera i używać go jako monitora.

### Funkcje Smart Picture i Smart Sound

Zaprogramowane przez firmę Philips tryby dla funkcji Smart Picture i Smart Sound to możliwość bezpośredniego dostępu do ustawień za jednym naciśnięciem przycisku na pilocie. Dostępna jest cała gama trybów, dzięki którym można uzyskać optymalny obraz i dźwięk.

### Wejście DVI-I

Wejście DVI-I umożliwia wyświetlanie nieskompresowanego, szerokopasmowego sygnału cyfrowego w formacie RGB. Eliminując konwersję sygnału cyfrowego na analogowy, zapewnia nieskazitelny obraz pozbawiony zakłóceń i migotania. Wejście DVI obsługuje funkcję HDCP, umożliwiając oglądanie programów zabezpieczonych przed kopiowaniem z odtwarzaczy DVD, nagrywarek HD i innych urządzeń cyfrowych. Złącze DVI-I umożliwia łączenie z wszystkimi urządzeniami HDMI (wymagany jest odpowiednia przejściówka). Wejście DVI-I obsługuje również analogowe sygnały komputerowe w standardzie VGA.

## Dane techniczne

### Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 4:3
- Przekątna ekranu (cale): 15 cali
- Przekątna ekranu (cm): 38 cm
- Rozdzielczość panelu: 1024 x 768
- Jasność: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Funkcje poprawy obrazu: Filtr grzebieniowy 2D, Funkcja Active Control, Regulacja temperatury kolorów, Funkcja Contrast Plus, Crystal Clear III, Skanowanie progresywne, Regulacja ostrości
- Współczynnik kontrastu (typowy): 500:1
- Typ ekranu: LCD XGA z aktywną matrycą TFT
- Czas reakcji (standardowy): 16 ms
- Kąt widzenia (poziomy): 140 stopni
- Kąt widzenia (pionowy): 125 stopni
- Funkcje poprawy ekranu: Ekran z powłoką przeciwodblaskową

### Obsługiwana rozdzielczość ekranu

- Formaty komputerowe: 640 x 480, 60 Hz, 67 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56 Hz, 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formaty wideo: 640 x 480i – 1 Fh, 640 x 480p – 2 Fh, 720 x 576i – 1 Fh, 720 x 576p – 2 Fh, 1280 x 720p – 3 Fh, 1920 x 1080i – 2 Fh

### Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Wejście antenowe: 75 ohm, koncentryczne (IEC75)
- Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF, FM
- System TV: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 100
- Odtwarzanie video: NTSC, PAL, SECAM
- Wyświetlacz tunera: PLL

### Udogodnienia

- Łatwa instalacja: Automatyczne nadawanie nazw, Auto instalacja kanałów (ACI), Auto system strojenia (ATS), Automatyczne programowanie Autostore, Dostrajanie, Cyfrowa pętla strojenia PLL, Nazwa programu, Sortowanie
- Łatwa obsługa: Domyślne ustawienie głośności (AVL), Radio FM, Sterowanie menu, Wyświetlanie na ekranie, Lista programów, Smart Picture, Smart Sound
- Zegar: Wyłącznik czasowy

- Ustawienia formatu ekranu: Kompresja 16:9, 4:3, 4:3 expand
- Pilot: Telewizor
- Typ pilota zdalnego sterowania: RCFE05SMU00
- Telegazeta: Telegazeta Smart Text (10 stron)
- Funkcje dotyczące telegazety: 4 ulubione strony, Linia z informacjami o programie

- Waga urządzenia: 4 kg

### Dźwięk

- Korektor: 5-pasmowy
- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 2 W
- System dźwięku: Mono, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich

### Możliwości połączeń

- Liczba złączy Scart: 1
- Złącza z przodu/z boku: Wejście audio, Wejście CVBS, Wyjście słuchawek, Wejście S-video
- Złącze Ext 1 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i wyjście CVBS, RGB
- Inne połączenia: Antena IEC75, DVI-I, Antena FM, Wejście audio PC

### Moc

- Źródło zasilania: Prąd zmienny 90-240
- Temperatura otoczenia: 5°C–40°C
- Zużycie energii: 42 W
- Pobór mocy w trybie gotowości: 1,5 W

### Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja obsługi, Karta rejestracyjna, Pilot, Podstawa na biurko, Instrukcja obsługi, Przewód zasilający
- Antena FM: Antena zakresu UKF

### Wymiary

- Szerokość urządzenia: 375 mm
- Wysokość urządzenia: 337 mm
- Głębokość urządzenia: 62 mm
- Waga produktu: 4 kg
- Szerokość pudełka: 454 mm
- Wysokość pudełka: 391 mm
- Głębokość pudełka: 215 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 5,8 kg
- Szerokość (z podstawą): 375 mm
- Wysokość (z podstawą): 375 mm
- Głębokość (z podstawą): 169 mm



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 3.0.9

EAN: 87 10895 94334 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)