



Philips 5000-serien
LCD-TV med Digital
Crystal Clear

26"
DVB-T

26PFL5403D



Flott design, kraftig ytelse

Stil og ytelse møtes i én komplett opplevelse. Denne flat-TVen sørger for flott design og kraftig ytelse i flere år fremover med HD-skjerm, Digital Crystal Clear og fantastisk usynlig lyd.

Levende og knivskarpe bilder

- Digital Crystal Clear for detaljdybde og skarphet
- HD LCD-skjerm med en oppløsning på 1366 x 768p
- HD-klar for visning av HD-signaler av beste kvalitet

Ekte og kraftig lyd

- Super lydopplevelse fra unike usynlige høyttalere
- Incredible Surround for bedre lydopplevelse

Koble til, installer og gled deg

- 2 HDMI-innganger for heldigital HD-tilkobling i én kabel
- EasyLink: enkel kontroll av TVen og tilkoblede enheter via HDMI CEC
- Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm
- Smart modus velger en perfekt modus for det du ser på

Klar for digital

- Integrert digital tuner for DVB-T-mottak

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

Digital Crystal Clear



Digital Crystal Clear er en pakke med nyskapende bildefunksjoner som justerer og optimerer bildekvaliteten digitalt for optimal kontrast, farge og skarphet. Digital Crystal Clear gir like klare bilder som på kino.

LCD-skjerm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en widescreen HD-oppløsning på 1366 x 768p. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring med optimal lystyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en større seeropplevelse.

HD-klar



Se den ypperlige bildekvaliteten på HD-bilder, og se HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray-plate. HD Ready (HD-klar) er et beskyttet merke som gir bedre bildekvalitet

enn Progressive Scan. Det er i overensstemmelse med strenge standarder som er vedtatt av EICTA for å gi en HD-skjerm som viser fordelene ved oppløsning og bildekvalitet til et HD-signal. Det har en universell tilkobling til både analog YPbPr og ukomprimert digital DVI- eller HDMI-tilkobling som støtter HDCP. Det kan vise 720p- og 1080i-signaler ved 50 og 60 Hz.

Integrert digital DVB-T-tuner

Med den integrerte digitale DVB-T-tuneren kan du motta digitalt kabel-TV og bakke-TV uten en ekstra set-top-boks. Gled deg over kvalitets-TV uten kabelrot.

Incredible Surround

Incredible Surround er en lydteknologi fra Philips som forstørrer lydfeltet dramatisk, slik at du blir omgitt av lyden fra alle kanter. Med den nyeste teknologien for elektronisk faseforskyvning blander Incredible Surround lyder fra venstre og høyre på en slik måte at den utvider den virtuelle avstanden mellom de to høyttalerne. Denne avstanden forbedrer stereoeffekten dramatisk og gir en mer naturlig lyddimensjon. Med Incredible Surround kan du nyte fullstendig surround-lyd med større dybde og bredde, uten bruk av ekstra høyttalere.

2 HDMI-innganger

HDMI oppretter en ukomprimert digital RGB-tilkobling fra kilden til skjermen. Ved å fjerne konvertering til et analogt signal, gir det et plettfritt bilde. Signalet som opprettholdes, reduserer flimring og gir et renere bilde. HDMI kommuniserer intelligent den høyeste utgangsopløsningen med kildeenheten.

HDMI-inngangen er fullstendig bakoverkompatibel med DVI-kilder, men omfatter digitallyd. HDMI bruker HDCP-kopibeskyttelse. Med 2 HDMI-innganger kan du koble til flere HD-kilder, for eksempel en HD-set-top-boks, og en Blu-ray-spiller. TVen er forberedt på HD-fremtiden.

EasyLink

EasyLink bruker HDMI CEC-bransjestandardprotokollen til å dele funksjonalitet mellom tilkoblede enheter og TVen. Med EasyLink trenger du bare én fjernkontroll for å styre hovedfunksjonene på TVen og tilkoblede enheter. EasyLink bruker en standard HDMI-kabel til å overføre systemkommandoer. Det virker mellom alle elektroniske enheter utstyrt med HDMI CEC.

PC-inngang (VGA)

Med PC-inngangen kan du koble TVen til en datamaskin med en VGA-kabel og bruke TVen som en PC-skjerm.

Smart modus

Optimal lyd- og bildegjengivelse avhenger av forskjellige aspekter som videokilde, innholdstype, omgivelsene i rommet, typen visningsenhet osv. Smart modus har forhåndsdefinerte bilde- og lydinnstillinger som er praktisk forhåndsinnstilt gjennom måten du bruker TVen på. Med de personlige innstillingene kan du definere bildeinnstillingene slik du foretrekker dem, lagre dem og få enkel tilgang for fremtidig bruk. Alle disse er praktisk integrert i TVen for optimale innstillinger.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: Widescreen
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 800:1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Visningsvinkel: 160° (H) / 160° (V)
- Diagonal skjermstørrelse: 26 tomme / 66 cm
- Skjermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, White stretch, Digital Crystal Clear, Progressive Scan, Smart Picture
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermopløsning

Datamaskinformatere

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz

Videoformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p 24	50, 60 Hz

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 5 W
- Lydforbedringer: Automatisk volumutjevning, Incredible Surround, Smart Sound
- Lydsystem: Mono, Stereo

Anvendelighet

- Klokke: Sleep Timer, Start timer, Stopp timer
- Tilkoblingsforbedring: Easy link
- Enkel installering: Automatisk programnavgiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, PLL-digital innstilling, Plug-and-Play
- Enkel bruk: Automatisk volumutjevning, Visning på skjermen, Programliste, Sidekontroll
- elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8-dagers elektronisk programguide
- Bilde i bilde: Dobbel tekstskjerm

- Fjernkontroll: TV
- Fjernkontrolltype: RCPF05E08B
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom, Widescreen
- Tekst-tv: 100 siders Smart Text
- Smart modus: Film, Personlig, Strømsparing, Standard, Levende

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL
- DVB: DVB-bakkesignal *
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF

Tilkoblingsmuligheter

- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Ext 2: S-video inn, CVBS inn, Audio v/h inn
- Ext 3: YPbPr, Audio v/h inn
- HDMI 1: HDMI v 1.3
- HDMI 2: HDMI v 1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks spill, System-standby
- Andre tilkoblinger: Hodetelefonutgang, PC-lyd inn, PC inn VGA, S/PDIF ut (koaksial), Felles grensesnitt

Strøm


- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 35 °C
- Lysnett: 100-240 V, 50/60 Hz
- Effektforbruk: 120 W
- Effektforbruk i standby: < 0,3 W

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 667 x 425 x 95 mm
- Mål for apparat med stativ (B x H x D): 667 x 487 x 219 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 13,0 kg
- Produktvekt: 8,5 kg
- Produktvekt (+stativ): 9,9 kg
- Eskemål (B x H x D): 764 x 522 x 259 mm
- VESA-veggfeste kompatibel: 200 x 100 mm

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Bordstativ, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Bruksanvisning, Garantisertifikat, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll



Utgivelsesdato
2009-08-27

Versjon: 4.0.11

12 NC: 8670 000 35183
EAN: 87 12581 37680 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com