



Philips
Professionelt LCD-TV

26"
LCD
integreret digitalt

26HF5335D



Avanceret design med enestående værdi

Philips digitale LCD-TV til hotelbranchen

Med dette moderne og energibesparende HD Ready TV til hotelbranchen kan du nyde fordelene ved digitalt TV og være helt klar til fremtiden. Dine gæster vil få en varm velkomst og en fantastisk billedoplevelse.

Mest rentabel

- Smartloader™ til hurtig kopiering
- Låsning af installationsmenu
- Kompatibel med VESA-beslag

Bæredygtig og sikker

- Grønt logo for lavt strømforbrug
- Miljøvenligt design og brandhæmmende kabinet

Avancerede hotelfunktioner og fremtidssikret

- Velkomstmeddelelse på skærmen
- Integreret DVB-T-tuner til digitalt TV og radio

Fantastisk videooplevelse og giver gæsterne komfort

- Digital Crystal Clear giver levende, biografagtige billeder.
- Drejefod med tyverisikring

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Velkomstmeddelelse

En velkomstmeddelelse vises på skærmen, hver gang der tændes for TV'et.

Integreret DVB-T-tuner

Den integrerede DVB-T-tuner giver dig mulighed for at modtage digitale, jordbaserede TV-kanaler, ud over de eksisterende analoge kanaler. Den giver også dine gæster mulighed for at lytte til digitale radiostationer med lyd af høj kvalitet uden ekstra investeringer i radiomodtagere.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en signalbehandlingsteknologi, der digitalt justerer og forbedrer billedkvaliteten ved at optimere kontrast-, farve- og skarphedsniveauer, så du kan nyde levende, biografagtige billeder.

Drejefod

Dette LCD-TV har en drejefod, som giver dine gæster mulighed for at justere TV'et, så de kan se TV fra ethvert sted i rummet. Drejefoden kan fastgøres til et bord eller et andet møbel for at sikre TV'et yderligere mod tyveri.

SmartLoader™

Med denne funktion kan du på mindre end ét minut kopiere TV-indstillinger og programmering af analoge kanaler fra et TV-apparat til et andet. Funktionen sikrer ensartethed på dine TV-apparater og reducerer installationstiden og omkostningerne væsentligt.

Låsning af installationsmenu

Forhindrer uautoriseret adgang til installations- og konfigurationsindstillinger, og sikrer dermed størst mulig komfort for gæsterne. Desuden undgås unødvendige omkostninger til omprogrammering.

VESA-beslag

En ensartet branchestandard for væg/loftsmontage angivet af Video Electronics Standards Association. Det giver stor fleksibilitet i forhold til monteringen og stor valgfrihed i forbindelse med monteringsbeslag

Grønt logo

Philips giver det grønne logo til vores mest miljøvenlige og sikre produkter, så du kan være tryk ved, at du foretager det rigtige valg også

for miljøet. Hardwaren på dette TV til bl.a. hotelbranchen er baseret på en forbruger-TV-model, som er certificeret af eksterne auditører til at være (mere end) mindst 10 % mere energibesparende end andre produkter på markedet i samme produktkategori. Bedre energibesparelse reducerer ikke bare indvirkningen på miljøet, men mindsker også driftsomkostningerne (se www.philips.com/sustainability)

Miljøvenligt design

Bæredygtighed er en væsentlig del af Philips' måde at gøre forretning på. Philips-TV er designet og fremstillet i overensstemmelse med vores EcoDesign-principper, som har til formål at minimere den samlede indvirkning på miljøet gennem et lavt strømforbrug, fjernelse af skadelige stoffer, lavere vægt, mere effektiv emballage og større genanvendelighed. Philips-TV har også et specielt kabinet fremstillet af brandhæmmende materiale. Uafhængige test udført af brandfolk har vist, at mens TV nogle gange kan gøre brande, der er opstået som følge af ydre årsager, mere voldsomme, vil Philips-TV ikke forværre branden.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 16:9, Widescreen
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 26 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 66 cm
- Panelopløsning: 1366 × 768p
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 700:1
- Billedforbedring: 3D-kamfilter, 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, Aktiv kontrol, Contrast Plus, Dynamisk kontrastforbedring, Digital støjreduktion, Undertrykkelse af takket linje, Progressiv scanning, Digital Crystal Clear
- Skærmtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamisk skærmkontrast: 3500:1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Betragtningvinkel (vandret): 178 °
- Betragtningvinkel (lodret): 178 °
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 × 768 pixel ved 60, 70, 75, 85 Hz
- Videoformater: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital TV: DVB-T *
- Faste kanaler: 100
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM
- Tunerskærm: PLL

Komfort

- Nem installation: Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Finindstilling, Programnavn, Sortering, Kopiering af TV-indstillinger, Tastaturlås, Adgang til menuen Sikkerhed
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Sidestyling, Nem digital/analog omskiftning
- Komfort: Hotelgæst-funktioner, Startkanal, Begrænsning af lydstyrke, Velkomstmeddelelse
- Skærmformat-justeringer: 4:3, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, Super Zoom, Widescreen
- Fjernbetjening: batterityverisikring, registrering af lavt batteriniveau
- Fjernbetjeningstype: RC19335038/01 (RC2890)
- Tekst-TV: 1000 siders hypertext
- Andet udstyr: Kensington-lås, Kan konverteres til forbruger-TV

- Tekst-TV-funktioner: Linje med programoplysninger, 4 favoritsider
- Tekst-TV-sprog: Kyrillisk, Østeuropæisk, Vesteuropæisk

Lyd

- Equalizer: 7-bånds
- Udgangseffekt (RMS): 2 × 10 W
- Lydsystem: NICAM stereo, Stereo
- Lydforbedring: Dynamisk basforbedring, Automatisk lydniveau, Incredible Surround

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2

Tilslutningsmuligheder

- Antal Scart: 2
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, S-Video-indgang
- Andre tilslutninger: Common Interface, Hovedtelefonudgang
- Ext 3: Audio L/R ind, CVBS-indgang, S-Video-indgang
- Ext 4: Audio L/R ind, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Strøm

- Lysnet: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Strømforbrug: 120 W
- Standby-strømforbrug: <1 W

Miljøspecifikationer

- Sikkerhed: Brandhæmmende kabinet

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Garantibevis, Netledning, Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening, Drejefod
- Ekstra tilbehør: SmartLoader 22AV1135

Mål

- Bredde: 682 mm
- Højde: 472 mm
- Dybde: 114 mm
- Produktvægt: 12 kg
- Bredde (med stand): 682 mm
- Højde (med stand): 537 mm
- Dybde (med stand): 200 mm
- Produktvægt (+ stand): 15 kg
- Bredde (emballage): 836 mm
- Højde (emballage): 212 mm
- Dybde (emballage): 592 mm
- Vægt inkl. emballage: 18 kg
- Kan monteres på en væg: 200 × 100 mm



Udgivelsesdato
2024-03-31

Version: 6.0.9

EAN: 87 12581 32866 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com