

Philips
Mirror-TV mit Miravision
und Digital Crystal Clear

30"

LCD

30HM9202



Mirror-TV-Multimedia-Display

Mit hochauflösendem LCD-Display

Ein eleganter TV-Bildschirm für die Wandmontage. Ausgeschaltet dient er als Spiegel, eingeschaltet liefert er konkurrenzlose Bildqualität für Ihr Home Entertainment- oder Hotel-System.

Elegantes Design, passt perfekt zu Ihrer Inneneinrichtung

- Einzigartige Miravision-Technologie
- Kompaktes, schlankes Design passend für jedes Zimmer

Atemberaubend natürliche Bilder

- High Definition LCD-Display, WXGA-Auflösung 1280 x 768p
- Digital Crystal Clear liefert lebensechte Bilder wie im Kino
- Digital Natural Motion für fließende Bildübergänge

Hervorragende Soundwiedergabe

- Virtual Dolby Surround liefert ein Audioerlebnis wie im Kino
- Einzigartige neue Flachlautsprecher für mehr Stereo-Leistung

PHILIPS
sense and simplicity

Technische Daten

Bild/Anzeige

- **Bildformat:** 15:9
- **Helligkeit:** 450 cd/m²
- **Kontrastverhältnis (normal):** 350:1
- **Bildschirmgröße diagonal:** 30 Zoll / 76 cm
- **Bildschirmtyp:** LCD WXGA Active Matrix TFT
- **Bild-Verbesserung:** Digital Crystal Clear, Progressive Scan, Digitaler Kammfilter, Active Control + Lichtsensor, 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown, Widescreen Plus
- **Bildschirmoptimierung:** Anti-Ageing-Elektronik, Nicht reflektierender Bildschirm
- **Betrachtungswinkel (horizontal):** 176 Grad
- **Auflösung des Displays:** 1280 x 768 Pixel
- **Reaktionszeit (normal):** 12 ms

Unterstützte Display-Auflösung

• Computerformate

Auflösung	Aktualisierungsrate
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz

• Videoformate

Auflösung	Aktualisierungsrate
640 x 480p	2 Fh

Sound

- **Verbesserung der Soundqualität:** Smart Sound
- **Soundsystem:** Virtual Dolby Surround
- **Sinus-Ausgangsleistung (RMS):** 2 x 15 W

Lautsprecher

- **Integrierte Lautsprecher:** 2

Komfort

- **Einfache Installation:** Automatische Lautstärkebegrenzung, Autostore, Digitales PLL-

Tuning, Plug & Play

- **Bedienungsfreundlichkeit:** Bildschirmanzeige, Smart Picture Control
- **Fernbedienungstyp:** SIN-Typennummer noch offen
- **Videotext:** 10 Seiten Smart-Text
- **Picture in Picture:** Twin Page Text
- **Fernbedienung:** Multifunktional
- **Bildschirmformat-Anpassung:** 6 Breitbild-Modi, Auto Format, Untertitel-/Überschrift-Verschiebung

Tuner/Empfang/Übertragung

- **Frequenz-Bänder:** Hyperband, S-Kanal, UHF, VHF
- **TV-System:** PAL, Secam
- **Videowiedergabe:** NTSC, PAL, Secam
- **Antenneneingang:** 75 Ohm koaxial (IEC75)

Anschlussmöglichkeiten

- **Ext 1 Scart:** FBAS-Ein-/Ausgang, RGB
- **Ext 2 Scart:** FBAS-Ein-/Ausgang, Y/C
- **Weitere Anschlüsse:** Analoges L/R Audio-Ausgang, Antenne IEC75, PC-VGA-Eingang und L/R Audio-Eingang

Stromversorgung

- **Stromverbrauch:** 185 W
- **Standby-Stromverbrauch:** <3 W
- **Netzspannung:** 220 bis 240 V AC +/-10 %
- **Umgebungstemperatur:** 5 °C bis 40 °C

Abmessungen

- **Gerätegewicht:** 25 kg
- **Gewicht (inkl. Verpackung):** 30 kg

Zubehör

- **Mitgeliefertes Zubehör:** Wandhalterung

Wichtige Produktinfos

Miravision

Durch die Verwendung einer proprietären Polarisatorabdeckung wird aus dem dekorativen Spiegel beim Einschalten ein Flat-TV mit vollem Funktionsumfang. Einzigartig und elegant.

Kompaktes, schlankes Design

Das kompakte und schlanke Design spart Platz und fügt sich überall ein.

LCD-Display, WXGA, 1280 x 768p

Dieses WXGA-Display mit modernster LCD-Bildschirmtechnologie bietet eine HD-Auflösung von 1280 x 768 Pixel und absolut flimmerfreie Bilder in Progressive Scan-Qualität mit optimaler Helligkeit und erstklassigen Farben. Dieses lebendige und gestochen scharfe Bild sorgt für das ultimative Fernseherlebnis.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear ist ein Paket von Bildinnovationen, das die Qualität digital anpasst und automatisch optimierte Kontrast-, Farb- und Schärfereinstellungen wählt. Die Bilder erscheinen so lebensecht wie im Kino.

Digital Natural Motion

Philips hat Digital Natural Motion entwickelt, um ruckartige Bildbewegungen zu unterbinden. Digital Natural Motion taxiert Bewegungen im Bild und korrigiert ruckartige Bewegungen sowohl bei Fernsehübertragungen als auch bei Filmmaterial (z. B. DVD). Genießen Sie eine höhere Form des Fernsehens dank fließender Bewegungen und ausgezeichneter Bildschärfe.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround ist eine Technologie zur Verbesserung der Surround Sound-Effekte. Es wird das Gefühl von Dolby Pro Logic erzeugt, ohne zusätzliche Rear-Lautsprecher zu benötigen. Sie tauchen ganz und gar in das Fernseherlebnis ein.

Einzigartige neue Flachlautsprecher

Genießen Sie einen verbesserten ausgewogenen Klang und eine noch nie erreichte Stereoleistung. Die Flachlautsprecher nutzen eine patentierte Technologie mit einem HiFi-ähnlichen Magnetsystem und einzigartigen Lautsprecherkegeln.



Ausstellungsdatum
2007-11-09

Version: 1.0

12 NC: 8670 000 22044
EAN: 87 10895 86930 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com