



Philips
profesionální Flat TV

26"
LCD

26HF5444

TV s plochou obrazovkou a připraveným systémem

s největším LCD displejem s vysokým rozlišením

Připraven pro budoucnost. Tento moderní televizor s HD ready nabízí skvělou kvalitu obrazu spolu se sadou vyhrazených hotelových funkcí. V kombinaci s možností jednotky SmartCard Xpress je tento přístroj plně připraven pro systém.

Nejlepší celkové provozní náklady

- Funkce Wireless SmartLoader pro rychlé klonování
- Konektor externího reproduktoru
- Uzamčení předních/bočních ovlád. prvků
- Funkce ESP™ (Energy Savings Programmability)
- Detekce slabé baterie u dálkového ovládání

Příprava pro systém a možnost budoucích vylepšení

- SmartCard balení Xpress kompatibilní pro interaktivní systémy
- Dodatečné integrované napájení
- Ovládací rozhraní Serial Xpress™

Maximální pohodlí hosta

- Omezení hlasitosti
- Uvítací zpráva na displeji

Skvělý zážitek ze sledování a pohodlí hosta

- HD Ready pro nejvyšší kvalitu zobrazení signálu s vysokým rozlišením

PHILIPS

Přednosti

Funkce Wireless SmartLoader

Nabízí možnost snadného bezdrátového zkopírování všech naprogramovaných nastavení z jednoho televizoru do dalších za méně než minutu. Tato funkce zajišťuje jednotné nastavení televizorů a významně zkracuje dobu a náklady na instalaci.

Konektor externího reproduktoru

Zesílený audio konektor pro snadnou instalaci externích reproduktorů, (například v koupelně), vylučující nutnost investice do externího zařízení

Uzamčení předních/bočních ovládacích prvků

Výběrem volby uzamčení nebo odemčení v nabídce nastavení získáte přístup k ovládání na přední a boční straně televizoru. Neoprávněný přístup k nabídce televizoru je chráněn, což šetří čas zaměstnanců hotelu a práci s reinstalací.

Detekce slabé baterie

Tato funkce upozorňuje na nutnost výměny baterií dálkového ovládání. Zabraňuje tím zbytečným výměnám baterií.

SmartCard balení Xpress

Volitelnou jednotku SmartCard Xpress Box lze umístit na zadní stranu televizoru. Jednotka umožňuje připojení dekodérů a aplikačních karet jiných výrobců k televizoru, a tím rozšíření jeho funkcí. Pomocí ovládacích rozhraní Serial Xpress (podporuje protokoly

UART a RS232) a SmartPlug lze televizor též připojit k externím dekodérům a set-top boxům všech hlavních výrobců interaktivních systémů.

Dodat. integrované napájení

Dodatečně integrované napájení odstraňuje potřebu odděleného napájení pro interaktivní systém. V případě samostatného použití může být napájení vypnuto, čímž budete šetřit energii.

Omezení hlasitosti

Tato funkce předem určí rozsah hlasitosti, ve kterém může televizor fungovat. Tím se zabrání příliš vysokému nastavení hlasitosti a vyloučí se rušení sousedů.

Uvítací zpráva

Při každém zapnutí se na obrazovce televizoru objeví uvítací pozdrav.

HD Ready



Vychutnejte si výjimečnou kvalitu obrazu s vysokým rozlišením a plně se připravte na zdroje vysokého rozlišení jako set top box

HDTV nebo disk Blu-Ray. HD ready je ochranná známka zařízení, které nabízí vyšší kvalitu obrazu než technologie progressive scan. Zařízení vyhovuje přísným normám asociace EICTA a nabízí obrazovku, která zobrazuje signál s vysokým rozlišením. Umožňuje univerzální analogové připojení YPbPr i nekomprimované digitální připojení DVI nebo HDMI, s podporou HDCP. Zobrazuje signál s rozlišením 720p a 1080i při frekvenci 50 Hz a 60 Hz.

Funkce ESP™

Funkci je možné zvolit v nabídce nastavení. Televizor lze automaticky vypnout po uplynutí zadané doby, šetřit tak energii a zajistit delší životnost produktu. Volitelný rozsah je 0 až 99 hodin.

Ovládání Serial Xpress™

Ovládací rozhraní Serial Xpress™ Control je kompatibilní se všemi hlavními kvalitními službami zábavy. Protokoly umožňují propojení televizoru s externími dekodéry, set-top boxy a počítačovými řešeními. Podpora protokolů UART a RS232.

Specifikace

Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9, Širokoúhlá obrazovka
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 26 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 66 cm
- Rozlišení panelu: 1366 x 768p
- Jas: 500 cd/m²
- Kontrastní poměr (typický): 1200:1 (dynamické)
- Vylepšení obrazu: Technologie 3:2/2:2 motion pull down, Hřebenový filtr 3D, Active Control, Contrast Plus, Technologie Digital Crystal Clear, Digital Noise Reduction, Potlačení zubatých hran, Progressive scan, Nastavení ostrosti
- Typ obrazovky: Aktivní TFT LCD displej WIDE XGA
- Reakční doba (typická): 8 ms
- Úhel sledování (horizontální): 178 stupěň
- Úhel sledování (vertikální): 178 stupěň
- Vylepšení obrazovky: Obrazovka s antireflexní vrstvou

Podporovaná rozlišení

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formáty videa: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/přijem/vysílání

- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- Pásmo tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF, VHF
- systém TV příjmu: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Počet kanálů předvoleb: 125
- Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM
- Displej tuneru: PLL

Pohodlí

- Snadná instalace: Zdokonalený hotelový režim, Jemné ladění, Digitální ladění PLL, Název programu, Funkce Wireless Smart Loading
- Snadné použití: Autom. vyrovnávání hlasitosti (AVL), Ovládání na boku přístroje, Smart Picture, Funkce Smart Sound
- Komfortní provedení: Funkce hotelový host, Časovač
- Nastavení formátu obrazovky: 7 režimů širokoúhlé obrazovky, Automatický formát
- Dálkový ovladač: Televize
- Typ dálkového ovladače: RC2886
- Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Čeština, Francouzština, Němčina
- Teletext: Teletext Smart Text pro 10 stránek
- Další výhody: Zámek Kensington
- Držák (standard VESA): 200 x 100 mm
- Funkce obraz v obraze (PIP): funkce Picture in

- Graphics
- Vylepšení teletextu: Český teletext

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2x 5 W
- Zvukový systém: Stereo NICAM, Virtual Dolby Surround
- Vylepšení zvuku: Automatické vyrovnávání hlasitosti, Dynamické zvýraznění basů

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2

Možnosti připojení

- Vylepšené možnosti připojení: Konektor RJ12, Konektor RJ45, Konektor externího reproduktoru, Propojení HM-Link, Dodatečné napájení 12 V/1 W, Připraveno pro jednotku SmartCard Xpress
- Počet konektorů Scart: 2
- Vstup AV 3: YPbPr
- Vstup AV 4: Rozhraní HDMI
- Čelní / boční přípojky: Vstup audio, Vstup S-video
- Konektor Ext 1 Scart: Audio levý/pravý kanál, Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, RGB
- Vstup AV 5: Rozhraní HDMI
- Konektor Ext 2 Scart: Audio levý/pravý kanál, Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, Vstup S-video
- Další připojení: Anténa IEC75

Napájení

- Napájení ze sítě: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotřeba elektrické energie: 100W Normal operation W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Baterie pro dálkový ovladač, Napájecí kabel, Dálkový ovladač, Stojan na nábytek, Uživatelská příručka
- Volitelné příslušenství: Nastavení dálkového ovládání RC2573GR, Funkce Wireless SmartLoader 22AV1120

Rozměry

- Šířka přístroje: 698 mm
- Výška přístroje: 495 mm
- Hloubka přístroje: 102 mm
- Hmotnost výrobku: 13 kg
- Šířka balení: 880 mm
- Výška balení: 560 mm
- Hloubka balení: 214 mm
- Hmotnost včetně balení: 17 kg
- Šířka (se základnou): 698 mm
- Výška (se základnou): 541 mm
- Hloubka (se základnou): 247 mm



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 7.0.7

EAN: 87 10895 92605 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com