

Zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na stránkách
www.philips.com/welcome

PTA 01

Bezdrátový USB adaptér pro
televizory



PHILIPS



Instalace bezdrátového zařízení

- 1 Připojte bezdrátový adaptér USB do zásuvky USB na boku TV a ponechte jej tam. Pokud není adaptér možné připojit do USB zásuvky, použijte USB kabel z příslušenství.
- 2 Po připojení adaptéru se spustí instalace bezdrátové sítě v TV. Postupujte podle instrukcí na obrazovce. Pokud router používá Wi-Fi Protected Setup (WPS), můžete jej použít ke spojení s TV. Pokud router nepoužívá WPS, bude nutné zadat WPA heslo nebo bezpečnostní klíč WEP routeru do TV. Po přijetí zabezpečení WPS, WPA nebo WEP se TV připojí k bezdrátové síti.

Pokud potřebujete pomoci s instalací sítě v TV, prostudujte si kapitolu Network v Help v TV. Home > Help.

Bezpečnost

- Malé části tohoto výrobku mohou být polknuty nebo vdechnuty malými dětmi. Udržujte je mimo dosah dětí.
- Nedopusťte kontakt výrobku s kapalinami. Může dojít k poškození výrobku.
- Výrobek vždy chraňte před přímým sluncem, otevřeným ohněm a teplem.

Wi-Fi MediaConnect

Při stažení tohoto free software postupujte takto.

- 1 Vložte Wi-Fi MediaConnect disk do PC.
- 2 PC otevře internetový prohlížeč a stránku stažení Wi-Fi MediaConnect.
- 3 Zadejte kód, který naleznete na štítku na obalu disku. Příklad: AB34-12CD-EF34
- 4 Pokud byl kód přijat, klepnutím na „Download now“ stáhněte free Wi-Fi Media Connect software.
- 5 Po stažení poklepejte na ikonu „Program“ a nainstalujte Wi-Fi MediaConnect do PC. Ikonu naleznete ve složce stažených programů v prohlížeči.

Po instalaci se Wi-Fi MediaConnect zobrazí jako ikona v liště ve spodní části obrazovky PC.

Poklepáním na ikonu spustíte Wi-Fi MediaConnect. Klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonu Wi-Fi MediaConnect otevřete nabídku. TV zobrazuje soubory z PC s nepatrným zpožděním. Ochranné prvky obsahu běžných filmových disků DVD a Blu-ray neumožňují sledování filmu na TV při přehrávání disku v PC.

Windows XP, Windows Vista nebo Windows 7 jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami Microsoft Corporation ve Spojených státech a/ nebo dalších zemích. Intel a Intel Pentium jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami Intel Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.

Bezdrátový USB adaptér

Kompatibilní s TV Philips ...

Evropa	__PFL7695	Asie/Čína
Střední Východ	__PFL7685	Latinská Amerika
Afrika	__PFL7675	__PFL9705
__PFL8685	__PFL7665	__PFL9605
__PFL8665	__PFL7655	__PFL8605
__PFL8605	__PFL7605	

Požadavky na systém

Domácí síť s bezdrátovým routerem

- Kompatibilní s IEEE 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Certified
- Wi-Fi Protected Setup
- USB 2.0



Kontaktní informace

België / Belgique	078 250 145 (€ 0,06/min)
Danmark	3525 8759 (lokalt opkald)
Deutschland	0800 000 7520 (kostenlos)
France	0805 025 510 (gratuit)
Ελλάδα	0 0800 3122 1280
	Κλήση χωρίς χρέωση
España	900 800 655 (gratuito)
Italia	800 088 774 (gratuito)
Ireland	0160 11 161 (free)
Northern Ireland	0800 055 6882
Luxembourg / Luxemburg	40 6661 5644 (Ortsgespräch / Appel local)
Nederland	0800 023 0076 (gratis)
Norge	2270 8111 (lokalsamtale)
Österreich	0810 000 205 (€0,07/min)
Portugal	800 780 903 (grátis)
Suisse / Schweiz / Svizzera	0844 800 544 (Ortsgespräch / Appel local / Chiamata locale)
Sverige	08 5792 9100 (lokalsamtal)
Suomi	09 23113415 (paikallispuhelu)



Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Vlastníkem ochranných známek je Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušní vlastníci. 2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Všechna práva vyhrazena.

www.philips.com

Software Wi-Fi MediaConnect

Windows XP

Minimální požadavky na PC
Intel Core 2 Duo 1,8 GHz
512Mb RAM
200 MB místa na pevném disku
Wi-Fi 802.11g
Internetové připojení

Windows Vista / Windows 7

Doporučené požadavky PC
Intel Pentium Core 2 Duo 2,1 GHz
1 Gb RAM
200 MB místa na pevném disku
Wi-Fi 802.11n
Internetové připojení



United Kingdom	0800 331 6015 (toll free)
Estonia	6008600 (local)
Lithuania	67228896 (local)
Latvia	527 37691 (local)
Казакстан	007 727 250 66 17 (lokal)
България	+3592 489 99 96 (Местен разговор)
Hrvatska	01 6403 776 (Lokalni poziv)
Česká republika	800 142840 (Bezplatný hovor)
Polska	022 3491504 (połączenie lokalne)
Magyarország	06 80018 189 (Ingyenes hívás)
Română	0800 894910 (gratis)
Россия	- Москва (495) 961-1111 - Местный звонок - 8-800-200-0880 - Местный звонок
Србија	+381 114 440 841 (Lokalni poziv)
Slovakia	0800 004537 (Bezplatný hovor)
Slovenija	00386 1 280 95 00 (Lokalni klic)
Türkiye	0800 261 3302 (Şehirici arama)

