

Philips  
professionell platt TV

26"  
LCD  
HD Ready

26HF5473



## Systemförberedd Platt TV

med Digital Crystal Clear

Platt LCD-TV med inbyggd (väckar)klocka och knivskarp bild med levande färger och bred synfältsvinkel. I kombination med SmartCard XPress-enheten (tillval) är den helt och hållet förberedd för interaktiva tjänster och inomhusunderhållning.

### Levande, naturliga och knivskarpa bilder

- HD Ready för visning av högkvalitativa HD-signaler
- Digital Crystal Clear ger livfulla bilder i biokvalitet

### Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner

- Programmering av startkanal
- Säkerhetsmeny
- Låsning av kontroller på framsidan
- Volymbegränsning
- Välkomstmeddelande på skärmen
- Inbyggd klocka med väckarklocka och meddelandesignal
- Avkänning för svagt batteri i fjärrkontrollen
- Extern högtalaranslutning
- Wireless SmartLoader för snabbkloning

### Förberedd för interaktivt system, framtidssäkrad

- Extra inbyggd strömförsörjning

# PHILIPS

## Funktioner

### Inbyggd klocka

Den inbyggda klockan, som dessutom är en väckarklocka, gör att du slipper lägga ned tid och pengar på en ytterligare klocka med kablar och anslutningar i rummet. Automatisk tidssynkronisering via text-TV och bibehållna alarminställningar vid kortare strömavbrott gör att gästernas komfort ökar ytterligare

### Wireless SmartLoader

Gör det möjligt att enkelt och trådlöst kopiera alla programmeringsinställningar från en TV till andra på mindre än en minut. Funktionen säkerställer enhetlighet mellan TV-apparater och minskar installationstiden och -kostnaderna betydligt.

### Välkomstmeddelande

Ett välkomstmeddelande visas varje gång TV-apparaten slås på.

### Volymbegränsning

Med den här funktionen kan du ställa in vilket volymintervall som ska tillåtas för TV:n. På så sätt förhindrar du överdrivna volymjusteringar och undviker att grannarna störs.

### Låsning av kontroller på framsidan

Förhindrar obehörig åtkomst till TV-funktioner

### Programmering av startkanal

Perfekt för reklam eller informationskanaler inom anläggningen eftersom den visar en förinställd kanal när TV:n slås på.

### Säkerhetsmeny

Ger åtkomst till inställningar via en special- eller huvudfjärrkontroll

### Avkänning för svagt batteri

Tack vare den här funktionen informeras du om att batterierna i fjärrkontrollen behöver bytas, vilket förhindrar olägenheter och onödiga batteribyten.

### Extern högtalaranslutning

Anslutning för förstärkt ljud för enkel installation av externa högtalare (t.ex. i badrummet), så att du inte behöver investera i extern utrustning.

### SmartCard Xpress-box

SmartCard Xpress-boxen (tillval) kan monteras på baksidan av TV:n och gör det möjligt att använda avkodare och programkort från tredje part tillsammans med TV:n och på så sätt lägga till funktioner i TV:n. TV kan också anslutas till externa avkodare och digitaldekodrar från alla större leverantörer av interaktiva system, via Serial Xpress-kontrollgränssnittet (med funktioner för UART- och RS232-protokoll) och SmartPlug-kontrollgränssnittet.

### Extra inbyggd strömförsörjning

Med den extra inbyggda strömförsörjningen slipper du använda en separat strömkälla för ett interaktivt system. Om du använder enheten fristående kan du slå av den extra strömförsörjningen för att spara energi.

### Uppgraderbar programvara

Den uppgraderbara programvaruarkitekturen garanterar att TV:n är framtidssäkrad och kompatibel med ny teknik och utveckling, vilket säkrar din investering.

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear innehåller ett antal innovationer för bildbehandling. Bilderna behandlas digitalt och bildkvaliteten optimeras för att ge bästa tänkbara kontrast, färg och skärpa. Det är som att titta på levande bilder i biokvalitet.

### HD Ready



Upplev den fantastiska bildkvaliteten med HD-bilder, och förbered dig för HDTV-digitaldekodrar eller Blu-ray-skivor. HD Ready är ett registrerat varumärke som ger ännu bättre bildkvalitet än den du får med Progressive Scan. HD uppfyller de stränga kraven i EICTA:s standarder, allt för att ge en HD-skärm med absolut bästa upplösning och bildkvalitet vid visning av HD-signaler. Det finns en universell kontakt för både analog YPbPr och okomprimerad, digital anslutning av DVI eller HDMI med stöd för HDCP. 720p- och 1080i-signaler visas i 50 och 60 Hz.

# Specifikationer

## Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9, Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 26 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 66 cm
- Skärmapplösning: 1 366 x 768p
- Ljusstyrka: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastförhållande (medel): 600:1
- Bildförbättring: Progressive Scan, Active Control, 3D-kamfilter, Digital Crystal Clear, Digital brusreducering, Undertryckning av ojämna linjer, Contrast Plus, CTI (Color Transient Improvement), 3:2-2:2 filmdetektering, LTI (Luminance Transient Improver), Skärpeinställning, Färgförbättring
- Visa skärmtyp: LCD WXGA aktiv matris TFT
- Svarstid (medel): 16 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 176 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 176 grader
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

## Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz
- Videoformat: 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1 280 x 720p - 3 Fh, 1 920 x 1 080i - 2 Fh

## Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, Secam, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L'
- Antal förinställda kanaler: 125
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- Mottagarpanel: PLL

## Bekvämlighet

- Enkel installation: Fininställning, PLL digital kanalväljare, Wireless Smart-inläsning, Programnamn, Avancerat hotelläge
- Lättanvänd: Smart Picture, Smart Sound, Sidokontroll
- Klocka: Insomningsfunktion, Väckarklocka, Integrerad klocka på LCD-skärmen
- Klocka: Synkroniserad tid via PDC/TXT
- Komfort: Hotel Guest-funktioner
- Bildformatsjustering: Autoformat, 7 Widescreen-lägen
- Fjärrkontroll: TV
- Typ av fjärrkontroll: RC2886
- Text-TV: 10 sidor Smarttext

- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Franska, Tyska
- VESA-montering: 200 x 100 mm
- Text-TV: Snabbtext

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 5 W
- Ljudsystem: Nicam-stereo, Virtual Dolby-surroundljud
- Ljudförbättring: Automatisk volymjustering

## Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

## Anslutningar

- Förbättrade anslutningsfunktioner: RJ12-anslutning, RJ45-anslutning, HM-Link, Extra strömförsörjning 12 V/1 W, SmartCard Xpress-box-klar, Extern högtalaranslutning
- Antal SCART-kablar: 2
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: S-videoingång, Audio L+R-ingång, CVBS-ingång
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
- Ext 2 SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, S-videoingång
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, DVI-I, Ingång för datorljud

## Effekt

- Nätström: AC 100-250 V +/-10 %
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning: 110 W

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Bordsställning, Nätkabel, Bruksanvisning, Fjärrkontroll, koaxialkabel för antenn
- Extra tillbehör: Ställ in fjärrkontrollen RC2573GR, Wireless SmartLoader 22AV1120

## Mått

- Bredd: 804,5 mm
- Höjd: 436 mm
- Djup: 114 mm
- Lådbredd: 876 mm
- Lådhöjd: 209 mm
- Låddjup: 601 mm
- Vikt inkl. förpackning: 18,8 kg
- Bredd (med sockel): 804,5 mm
- Höjd (med sockel): 477 mm
- Djup (med sockel): 222 mm
- Vikt: 16 kg



Publiceringsdatum  
2024-04-05

Version: 4.0.5

EAN: 87 10895 89901 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)