



Philips
Επαγγελματική Flat TV

20"
LCD

20HF5474



Hospitality Flat TV

με ενσωματωμένο ρολόι και ραδιοφωνικό δέκτη FM.

Η τηλεόραση Hospitality LCD με ενσωματωμένο (ξυπνητήρι) ρολόι προσφέρει μια πληθώρα αποκλειστικών χαρακτηριστικών που βελτιώνουν την άνεση των επισκεπτών και διατηρούν το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας σε χαμηλό επίπεδο. Η προαιρετική μονάδα SmartCard XPress συμπληρώνει πλήρως αυτό το σύστημα τηλεόρασης.



Το καλύτερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας

- Wireless SmartLoader για fast cloning
- Ενσωματωμένη προβολή ρολογιού με αφύπνιση και ειδοποίηση μηνύματος
- Ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM
- Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού ηχείου
- Κλειδωμά κουμπιών πρόσοψης/πλαισίων
- Με δυνατότητα ανάρτησης VESA

Ετοιμότητα για σύνδεση και διαχρονικότητα

- Συμβατή με SmartCard Xpress Box για αμφίδρομο συστήματα
- Πρόσθετη ενσωματ. τροφοδοσία ρεύματος

Μέγιστη άνεση για τους επισκέπτες

- Περιορισμός έντασης ήχου
- Μήνυμα υποδοχής στην οθόνη

Εξαιρετική εμπειρία προβολής και άνεση για τους φιλοξενούμενους

- Crystal Clear III για φυσικές, εξαιρετικής ποιότητας εικόνες

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 20 ίντσα / 51 εκ.
- Λόγος διαστάσεων: 4:3
- Τύπος οθόνης: LCD VGA Active Matrix TFT
- Ανάλυση οθόνης: 640 x 480 p
- Φωτεινότητα: 450 cd/m²
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 800:1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 16 ms
- Ανάλυση εικόνας: Δισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο, Active Control, Βελτίωση χρωμάτων, Crystal Clear III, Προοδευτική σάρωση, Ρύθμιση ευκρίνειας
- Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντανάκλαστική επικάλυψη
- Οπτική γωνία (Ο / Κ): 178 / 178 βαθμός

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Φορμά βίντεο
- Ανάλυση Ρυθμός ανανέωσης
- 640 x 480p 2Fh
- 720 x 576p 2Fh
- Φορμά H/Y
- Ανάλυση Ρυθμός ανανέωσης
- 640 x 480 60, 67, 72, 75Hz
- 800 x 600 56, 60, 72, 75Hz

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Αριθμός προρυθμιζόμενων καναλιών: 125
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF, FM
- Οθόνη δέκτη: PLL
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 2 x 5 W
- Σύστημα ήχου: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveller

Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2

Συνδεσιμότητα

- Βελτιώσεις συνδεσιμότητας: Υποδοχή σύνδεσης RJ12, Υποδοχή σύνδεσης RJ45, Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού ηχείου, Σύνδεση HM, Έξτρα τροφοδοσία ρεύματος 12V/1W, SmartCard Xpress box ready
- Αριθμός σκαρτ: 1
- Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος

CVBS, RGB

- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: Είσοδος ήχου L/R, Είσοδος CVBS, Έξοδος ακουστικών, Είσοδος S-Video
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, DVI-I, Κεραία FM, Είσοδος ήχου PC

Ευκολία

- Ρολόι: Χρονοδιακόπτης αυτόμ. διακοπής λειτ., Ξυπνητήρι, Ενσωματωμένη οθόνη προβολής ώρας
- Βελτιώσεις ρολογιού: Συγχρονισμός ώρας μέσω PDC/TXT
- Άνσση: Λειτουργίες "Hotel Guest"
- Ευκολία εγκατάστασης: Προηγμένη ξενοδοχειακή λειτουργία, Μικροσυντονισμός, Ψηφιακός συντονισμός PLL, Ονομασία προγράμματος, Έξυπνη ασύρματη φόρτωση
- Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), Ραδιόφωνο FM, Πλαϊνό χειριστήριο, Έλεγχος Smart Picture, Έλεγχος Smart Sound
- Τηλεχειριστήριο: Τηλεόραση
- Τύπος τηλεχειριστηρίου: RC2886
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Συμπύση 16:9, 4:3, Επέκταση 4:3
- Teletext: Smart Text 10 σελίδων
- Βελτιώσεις Teletext: Γρήγορο κείμενο
- Γλώσσες OSD: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά
- Στήριγμα VESA: 100 x 100 χιλ.
- Άλλη ευκολία: Κλειδαριά Kensington

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100 - 240V, 50/60Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: 55W Κανονική λειτουργία W
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C

Διαστάσεις

- Έγχρωμο περίβλημα: Silver Frost & πρόσοψη σε έξτρα γυαλιστερό μαύρο deco
- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 506 x 446 x 77 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 8,2 κ.
- Διαστάσεις (με βάση) (Π x Υ x Β): 506 x 490 x 246 χιλ.
- Διαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 684 x 500 x 213 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 10,4 κ.

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος, Τηλεχειριστήριο, Βάση τραπέζιου, Εγχειρίδιο χρήσεως
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου RC2573GR, Ασύρματο SmartLoader 22AV1120

Κύρια σημεία προϊόντος

Wireless SmartLoader

Σας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράφετε εύκολα και ασύρματα όλες τις ρυθμίσεις προγραμμάτων από μία τηλεόραση σε άλλες τηλεοράσεις μέσω σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Η λειτουργία διασφαλίζει την ομοιογένεια μεταξύ των τηλεοράσεων και μειώνει αισθητά το χρόνο και το κόστος εγκατάστασης.

Ενσωματωμένη προβολή ρολογιού

Η ενσωματωμένη προβολή ρολογιού, η οποία λειτουργεί και ως ξυπνητήρι, εξαλείφει την ανάγκη και τη δαπάνη για αγορά ενός επιπλέον ρολογιού με καλώδια και συνδέσεις στο δωμάτιο. Ο αυτόματος συγχρονισμός ώρας μέσω teletext και η διατήρηση των ρυθμίσεων αφύπνισης κατά τη διάρκεια σύντομων διακοπών ρεύματος ενισχύουν περαιτέρω την άνεση των επισκεπτών

Ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM

Το ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM εξασφαλίζει περισσότερη άνεση χωρίς να απαιτείται επιπλέον δαπάνη για αγορά ραδιοφωνικών δεκτών.

Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού ηχείου

Υποδοχή σύνδεσης ενσωματωμένου ήχου για εύκολη εγκατάσταση εξωτερικών ηχείων (όπως για μπάνια) που καταργεί την ανάγκη δαπανών για εξωτερικό εξοπλισμό.

Κλειδώμα κουμπιών πρόσοψης/πλαινών

Μέσω της επιλογής από το μενού κλειδώματος ή ξεκλειδώματος της πρόσοψης στα κουμπιά πρόσοψης και πλαινής πλευράς της τηλεόρασης, αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο μενού της τηλεόρασης για εξοικονόμηση του χρόνου του ξενοδόχου αλλά και των δοκιμών επανεγκατάστασης.

Ανάρτηση VESA

Ένα ενιαίο βιομηχανικό πρότυπο για την τοποθέτηση εξοπλισμού σε τοίχο/οροφή που έχει θεσπιστεί από την Ένωση Ηλεκτρονικών Βίντεο (Video Electronics Standards Association). Παρέχει μεγάλη ευελιξία στις δυνατότητες ανάρτησης και ευρεία επιλογή στα στηρίγματα ανάρτησης.

SmartCard Xpress Box

Το προαιρετικό SmartCard Xpress Box μπορεί να αναρτηθεί στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης για να επιτρέψει σε άλλους αποκωδικοποιητές και κάρτες εφαρμογών να συνδεθούν με την τηλεόραση επεκτείνοντας τη λειτουργικότητά της. Η τηλεόραση μπορεί επίσης να συνδεθεί με εξωτερικούς αποκωδικοποιητές και set-top box όλων των κύριων παρόχων διαδραστικών συστημάτων, μέσω της διασύνδεσης ελέγχου SerialXpress (που υποστηρίζει πρωτόκολλα UART και RS232) και της διασύνδεσης ελέγχου SmartPlug.

Πρόσθετη ενσωματ. τροφοδοσία ρεύματος

Η πρόσθετη ενσωματωμένη τροφοδοσία ρεύματος καταργεί την ανάγκη ξεχωριστής τροφοδοσίας ρεύματος για ενσωματωμένο σύστημα. Στην περίπτωση αυτόνομης χρήσης, η πρόσθετη τροφοδοσία ρεύματος μπορεί να απενεργοποιηθεί για εξοικονόμηση ενέργειας.

Περιορισμός έντασης ήχου

Η λειτουργία αυτή προκαθορίζει το εύρος της έντασης ήχου που θα έχει η τηλεόραση, αποτρέποντας την υπερβολική αύξηση του ήχου ώστε να μην ενοχλείτε τους γείτονες.

Μήνυμα υποδοχής

Εμφανίζεται χαιρετισμός υποδοχής κάθε φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόραση

Crystal Clear III

Το Crystal Clear III συνδυάζει Κτενοειδές Φίλτρο 2D, Δυναμική Αντίθεση, Blue stretch και Βελτίωση πράσινου ώστε να έχετε πάντα χρώματα που φαίνονται πέρα για πέρα φυσικά.



Ημερομηνία έκδοσης
2009-01-22

Έκδοση: 3.0.7

12 NC: 8670 000 23499
EAN: 87 10895 92603 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com