

Philips Matchline
taulutelevisio
ammattikäyttöön

30"
LCD

30HF9442



Taulutelevisio, järjestelmävalmiudet

Suunniteltu erityisesti hotellihuoneen viihdekeskukseen

Tämän tyylikkään television veitsenterävässä kuvassa on erinomainen kontrasti ja kirkkaus. Lisävarusteena on saatavissa SmartCard XPress -yksikkö, jonka avulla televisioon on helppo integroida kolmannen osapuolen vuorovaikuttaisia palveluja.

Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys

- Automaattinen kanavaohjelmointi
- Suojattu valikko
- Etupaneelin käyttöpainikkeiden lukitus
- Äänenvoimakkuuden rajoitus
- Tervetuliaisviesti näytössä
- Wireless SmartLoader nopeaan kloonaukseen

Eläväistä, luonnollista ja veitsenterävää kuvaa

- HD LCD WXGA -näyttö, resoluutio 1 280 x 768
- Digital Crystal Clear tuottaa terävän kuvan
- Active Control parantaa kuvan laatua lähteestä riippumatta

Vuorovaikutteinen järjestelmävalmius, päivitettävissä

- Valinnainen ylimääräinen virtalähde (12 V)
- Serial Xpress™ -hallintaliittymä
- SmartCard Xpress -korttipaikka vuorovaikuttaisille järjestelmille

PHILIPS

Kohokohdat

Wireless SmartLoader

Antaa mahdollisuuden kopioida helposti ja langattomasti kaikki television ohjelmointiasetukset toiseen televisioon alle minuutissa. Toiminto takaa samanlaiset asetukset televisioihin ja vähentää merkittävästi asennukseen kuluvaa aikaa ja kustannuksia.

Tervetuliaisviesti

Näytössä näkyy tervetuliaisviesti aina, kun televisio kytketään toimintaan

Äänenvoimakkuuden rajoitus

Tämä toiminto säätelee etukäteen äänenvoimakkuuden, jota televisio käyttää ja estää voimakkuuden säätämisen naapureita häiritsevälle tasolle.

Etupaneelin käyttöpainikkeiden lukitus

Estää television toimintojen luvattoman käytön

Automaattinen kanavaohjelmointi

Soveltuu erinomaisesti hotellin sisäisiin mainontatarkoituksiin tai tiedotuskanavia varten. Voi näyttää tiettyä, esiasetettua kanavaa, kun televisio kytketään toimintaan.

Suojattu valikko

Asennus- ja kokoonpanoasetusten salaus erityiskoodilla tai pääkäyttäjän kaukosäätimellä

SmartCard Xpress -korttipaikka

Valinnainen SmartCard Xpress -korttipaikka voidaan asentaa television takaosaan. Kolmannet osapuolet voivat lisätä sovelluskorteilla uusia toimintoja televisioon. TV voidaan liittää myös suurimpien vuorovaikutteisten järjestelmien valmistajien ulkoisiin dekodeereihin ja multimediasovittimiin Serial Xpress -hallintaliittymän (tukee UART- ja RS232-protokollia) ja SmartPlug -hallintaliittymän kautta.

Valinnainen ylimääräinen virtalähde (12 V)

Valinnainen ylimääräinen virtalähde varmistaa, että liitintäpaikka, kello ja herätyskello toimivat, kun televisiosta on katkaistu virta.

Serial Xpress™ -hallinta

Serial Xpress™ -hallintaliittymä on yhteensopiva kaikkien ensiluokkaisten viihdepalvelujen kanssa. Protokollat mahdollistavat television liittämisen ulkoisiin dekodeereihin, multimediasovittimiin ja PC-

pohjaisiin ratkaisuihin. UART- ja RS232-protokollien tuki.

Päivitettävä ohjelmisto

Päivitettävä ohjelmisto takaa, että televisio toimii tulevaisuudessakin ja sopii yhteen uusien tekniikoiden sekä laitteiden kanssa. Investointisi on turvattu.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear on kuvankäsittelyjärjestelmä, joka optimoi kuvan kontrastin, värin ja terävyyden digitaalisesti. Lopputuloksena on eläviä ja ilmeikkäitä kuvia.

LCD WXGA -näyttö, 1 280 x 768

Uusimmalla LCD-näyttöteknologialla varustettu korkearesoluutioinen WXGA-näyttö tarjoaa 1280 x 768 pikselin tarkkuuden. Progressive Scan -toiminnon ansiosta kuva on terävä ja välkkymätön, ja valoisuus ja värintoisto ovat erinomaisia. Kirkas ja terävä kuva takaa täydellisen katselunautinnon.

Active Control

Active Control optimoi vääristymien korjauksen ja terävyyasetukset 60 kertaa sekunnissa ja säätelee kuva-asetukset yli 3 000 kertaa minuutissa. Active Control Plus takaa, että kuva-asetukset ovat aina optimaaliset.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: Laajakuva
- Ruudun halkaisija (tuuma): 30 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 76 cm
- Näytön resoluutio: 1 280 x 768
- Kirkkaus: 500 cd/m²
- Kuvanparannus: Digital Crystal Clear, Progressive Scan -toiminto, 3:2/2:2-liikemuunto, 2D-kampasuodatin, Active Control, Terävyydensäätö, Digitaalinen kohinanvaimennus, CTI (Color Transient Improvement), Viivojen sahalaitaisuuden poisto, LTI (Luminance Transient Improver)
- Kontrastisuhde (tav.): 350:1
- Kuvaruututyyppi: WXGA LCD (aktiivimatriisi-TFT)
- Vasteaika (tyypillinen): 16 ms
- Katselukulma (vaaka): 170 astetta
- Katselukulma (pysty): 170 astetta
- Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaatit: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- TV-järjestelmä: televisio: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Esiasetettujen kanavien määrä: 127
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM
- Virittimen näyttö: PLL

Käyttömukavuus

- Helppo asennus: Hienosäätö, Digitaalinen PLL-viritys, Ohjelmien nimet
- Helppokäyttöinen: Näyttövalikot, Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), Smart-kuva, Smart-ääni
- Kello: Uniajastin
- Näyttöformaatin säätö: Automaattinen säätö, 7

- laajakuvatilaa
- Kaukosäädin: TV
- Kaukosäätimen tyyppi: RC2886
- Teksti-tv: 10 sivun Smart-teksti-tv
- Teksti-tv:n parannukset: 4 suosikkisivua

Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: Nicam Stereo
- Äänenparannus: Smart-ääni
- Musiikkiteho: 24 W

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

Liitännät

- Liittimiin tehdyt parannukset: RJ12-liitäntä, RJ45-liitäntä
- Etu- ja sivuliitännät: Kuulokelähtö, S-video-tulo, CVBS-tulo, Äänitulo
- Ext 1 Scart: CVBS-tulo/-lähtö, RGB, Audio L/R
- Ext 2 Scart: CVBS-tulo/-lähtö, Y/C, Audio L/R
- Muut liitännät: Analoginen äänilähtö (v/o), IEC75-antenni, PC:n VGA- ja äänitulot (v/o)

Virta

- Verkkovirta: 220 - 240 VAC +/- 10 %
- Ympäristön lämpötila: 5–40 °C
- Virrankulutus: 186 W
- Virrankulutus valmiustilassa: <math> < /math> 4 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Seinäkiinnike, Pöytäjalusta, Virtajohto, Käyttöopas, Kaukosäädin

Mitat

- Laitteen paino: 18 kg
- Paino pakattuna: 23 kg
- Näytön reunan väri: Hopea (Pearl White Silver)
- Tuotteen mitat (LxSxK): 895 x 490 x 110
- Pakkauksen ulkomitat (LxSxK): 952 x 668 x 238
- Korkeus (jalustan kanssa): 560 mm
- Syvyys (jalustan kanssa): 200 mm



Julkaisupäivä 2024-04-04

Versio: 10.0.13

EAN: 87 10895 82874 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com