

Philips
Flat TV professionnel

37"

LCD HD Ready

37HF7444



HD
ready



Flat TV compatible

équipé du tout dernier écran LCD haute définition

Doté d'un large éventail de fonctionnalités dédiées, ce téléviseur ne peut qu'accroître le confort de vos chambres d'hôtel. Combiné à un emplacement SmartCard Xpress disponible en option, il permet d'accéder à une foule de services interactifs et de loisirs multimédias.

Meilleur coût total d'utilisation

- Wireless SmartLoader pour copier rapidement
- Connecteur pour enceinte externe
- Verrouillage des commandes (avant/côté)
- Indicateur de pile faible pour la télécommande
- ESP™ (Energy Savings Programmability)

Compatible et évolutif

- Boîtier SmartCard Xpress compatible avec les systèmes interactifs
- Interface de contrôle Serial Xpress™

Confort maximal pour les clients

- Limitation du volume
- Affichage d'un message de bienvenue à l'écran

Expérience visuelle remarquable et confort des clients

- HD Ready pour une diffusion des signaux TVHD de très haute qualité

PHILIPS
sense and simplicity

Caractéristiques

Image/affichage

- **Diagonale verrière:** 37 pouce / 94 cm
- **Format d'image:** 16/9, 16/9
- **Type d'écran:** Écran LCD WXGA à matrice active TFT
- **Résolution d'écran:** 1 366 x 768
- **Luminosité:** 500 cd/m²
- **Niveau de contraste (standard):** 1 200:1 (dynamique)
- **Temps de réponse (standard):** 8 ms
- **Amélioration de l'image:** Compensation de mouvement 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Active Control, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, DNR (réduction numérique du bruit), Lissage des lignes obliques, Progressive Scan, Réglage de la netteté
- **Amélioration de l'écran:** Écran avec traitement antireflet
- **Angle de visualisation (h / v):** 178 / 178 degré

Résolution d'affichage prise en charge

Formats vidéo

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
640 x 480p	2Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

Formats informatiques

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz

Tuner/Réception/Transmission

- **Entrée antenne:** Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- **Nombre de présélections:** 125
- **Bandes du tuner:** Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- **Afficheur du tuner:** PLL
- **système TV:** PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- **Lecture vidéo:** NTSC, PAL, SECAM

Son

- **Puissance de sortie (RMS):** 2 x 15 W
- **Système audio:** Stéréo Nicam, Virtual Dolby Surround
- **Accentuation du son:** Auto Volume Leveller, Amélioration dynamique des basses

Enceintes

- **Enceintes intégrées:** 2

Connectivité

- **Connexions - améliorations:** Connecteur RJ-12, Connecteur RJ-45, Connecteur pour enceinte

- externe, HM-Link, Alimentation supplémentaire 12 V/1 W, Compatible SmartCard Xpress
- **Nombre de péritel:** 2
- **Péritel Ext 1:** Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, RVB
- **Péritel Ext 2:** Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, Entrée S-Vidéo
- **AV 3:** YUV
- **AV 4:** HDMI
- **AV 5:** HDMI
- **Connexions avant/latérales:** Entrée audio, Entrée S-Vidéo
- **Autres connexions:** Antenne IEC75

Confort

- **Confort:** Fonctions spécifiques pour hôtel, Mise en veille programmable
- **Installation aisée:** Mode hôtel évolué, Réglage avec précision, Réglage numérique PLL, Nom de programme, Wireless Smart Loader
- **Utilisation aisée:** Auto Volume Leveller (AVL), Commandes latérales, Smart Picture Control, Smart Sound Control
- **incrustation d'images:** Picture in Graphics (PIG)
- **Télécommande:** Téléviseur
- **Type de télécommande:** RC2886
- **Réglages du format d'écran:** 7 modes 16/9, Réglage automatique du format
- **Télétexte:** Smart Text 10 pages
- **Télétexte - améliorations:** Fast Text
- **Affichage multilingue à l'écran:** Anglais, Français, Allemand
- **Fixation VESA:** 800 x 400 mm
- **Autres fonctionnalités:** Verrou Kensington

Alimentation

- **Secteur:** 110 - 240 V, 50/60 Hz
- **Consommation:** 180 W en fonctionnement normal W
- **Température ambiante:** De 5 °C à 40 °C

Dimensions

- **Couleur du coffret:** Bicolore : Black et Silver Frost
- **Dimensions de l'appareil (l x H x P):** 1 100 x 609 x 97 mm
- **Poids de l'appareil:** 25,1 kg
- **Dimensions de l'emballage (l x H x P):** 1 167 x 821 x 330 mm
- **Poids (emballage compris):** 31,5 kg

Accessoires

- **Accessoires fournis:** Piles pour télécommande, Cordon d'alimentation, Télécommande, Manuel d'utilisation, Support de fixation murale
- **Accessoires en option:** Télécommande RC2573GR, Wireless Smart Loader 22AV1120

Points forts du produit

Wireless SmartLoader

Cette fonction permet de copier, en toute simplicité et sans fil, les paramètres de programmation d'un téléviseur vers un autre, et ce, en moins d'une minute. Elle assure l'uniformité entre les téléviseurs et réduit considérablement le temps et le coût d'installation.

Connecteur pour enceinte externe

Ce connecteur audio amplifié permet d'installer facilement des enceintes externes (par exemple, dans une salle de bains). Plus besoin d'investir dans des équipements externes.

Verrouillage des commandes (avant/côté)

Dans le menu de configuration, il est possible de verrouiller ou de déverrouiller les commandes avant et latérales du téléviseur pour empêcher tout accès non autorisé au menu du téléviseur, ce qui représente un gain de temps précieux pour l'hôtelier puisqu'aucune réinstallation n'est requise.

Indicateur de pile faible

Cette fonction vous avertit lorsqu'il est nécessaire de remplacer les piles de la télécommande, ce qui évite les appels et les remplacements de piles inutiles.

ESP™

Cette fonction peut être sélectionnée dans le menu de configuration et permet de programmer la mise sous tension automatique du téléviseur après une période définie pour économiser l'énergie et augmenter la durée de vie de l'appareil. Le délai d'extinction peut varier entre 0 et 99 heures.

Boîtier SmartCard Xpress

Le boîtier SmartCard Xpress (disponible en option) se fixe à l'arrière du téléviseur et permet de connecter ce dernier à des décodeurs et cartes d'application tiers pour le doter de nouvelles fonctionnalités. Grâce aux interfaces de contrôle Serial Xpress (prenant en charge les protocoles UART et RS232) et SmartPlug, le téléviseur peut également être connecté aux décodeurs externes de tous les principaux fournisseurs de systèmes interactifs.

Contrôle Serial Xpress™

L'interface de contrôle Serial Xpress™ est compatible avec les principaux services de loisirs. Les protocoles permettent d'établir une connexion TV avec des décodeurs externes, des boîtiers décodeurs et des solutions informatisées. Cette interface prend en charge les protocoles UART et RS232.

Limitation du volume

Cette fonction permet de prédéfinir la plage de volume du téléviseur pour empêcher tout réglage démesuré de celui-ci et éviter ainsi de déranger le voisinage.

Message de bienvenue

Un message de bienvenue s'affiche à l'écran à la mise sous tension du téléviseur.

HD Ready

Bénéficiez d'une qualité d'image exceptionnelle grâce aux signaux TV haute définition et soyez à la pointe du progrès pour pouvoir diffuser les sources haute définition telles que la transmission HDTV, les DVD Blu-Ray ou les HD DVD. Label contrôlé garantissant une qualité d'image supérieure à celle du balayage progressif, HD Ready est conforme aux normes strictes établies par l'EICTA. L'écran haute définition offre de nombreux avantages en termes de résolution et de qualité d'image pour la diffusion des signaux TV haute définition. HD Ready est compatible avec les prises YUV analogiques et les prises DVI ou HDMI numériques non comprimées prenant en charge le protocole HDCP. Enfin, ce standard permet de diffuser les signaux 720p et 1080i à une fréquence de 50 et 60 Hz.



Date de publication
2009-01-22

Version: 5.0.6

12 NC: 8670 000 23517
EAN: 87 10895 92610 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com