

PHILIPS



TV professionale

MediaSuite da 55"
grazie alla potenza di Android™



55HFL6014U

Un passo avanti

Con Chromecast integrato

Grazie a questo potente TV professionale Philips, la vivace qualità delle immagini non è che l'inizio. Con Chromecast integrato e accesso rapido a Google Play Store sarai in grado di stupire i tuoi ospiti.

Conveniente e dotato di supporto multilingue.

- Garanzia di 3 anni, con possibilità di estensione a 5 anni
- Costi operativi e consumi energetici contenuti.

Installazione rapida e controllo totale.

- Dati analitici integrati. Ottieni statistiche sui contenuti visualizzati
- AppControl. Installa e gestisci le app da remoto in modo sicuro
- CMND & Check-in. Personalizza ogni esperienza
- CMND & Control. Utilizza, aggiorna ed esegui la manutenzione
- Instant Initial Cloning per una rapida installazione dei TV professionali

Con Android, pronto a tutto.

- Aggiornamenti Android per sfruttare sempre le più recenti funzionalità
- Renditi visibile. Associa il tuo logo all'interfaccia utente del TV
- Chromecast integrato: proietta i contenuti sul grande schermo
- Google Play Store. Trova. Guarda. Riproduci
- TV UHD 4K. Immagini straordinarie, chiare e dal contrasto elevato

In evidenza

con Android

I TV professionali Philips con Android sono veloci, versatili e intuitivi. Sono ottimizzati per le app native Android ed è possibile installare direttamente le app Web anche sul display. Gli aggiornamenti automatici ti consentono di avere sempre le ultime versioni delle app.

Chromecast integrato

Riproduci wireless e senza problemi film, presentazioni e molto altro da dispositivi smart (cellulari, computer portatili, tablet) sul tuo TV Philips professionale con Android. Chromecast è economico, non richiede hardware aggiuntivi ed è sicuro. Basterà semplicemente fare tap sull'icona Chromecast sul proprio dispositivo smart per avviare la riproduzione dei contenuti tramite le innumerevoli app compatibili. Trasforma il tuo dispositivo smart in un telecomando.

Google Play Store

L'accesso one-touch a Google Play Store semplifica l'aggiunta di app, giochi, musica, film e molto altro sul tuo TV professionale Philips.

Branding dell'interfaccia utente

Il tuo TV Philips professionale offre un'interfaccia utente (UI) chiara e intuitiva che è possibile personalizzare con il proprio marchio. Aggiungi facilmente il tuo logo e i tuoi colori alla barra di ricerca per aumentare la visibilità del marchio.

Dati analitici

Dalle catene alberghiere ai bar sportivi, tieni traccia di come viene utilizzato il tuo TV professionale Philips con Android. Scopri con quale frequenza vengono guardati canali specifici e testa l'efficacia della tua attività promozionale. Ottieni le informazioni necessarie per gestire i costi in modo efficace, grazie a un accesso semplificato ai dati sull'utilizzo dello schermo.

AppControl

Sfrutta un controllo completo e centralizzato delle app installate sulla tua rete di TV professionali Philips. AppControl ti consente di installare, eliminare e gestire app su TV specifici o sull'intera rete, dandoti la possibilità di offrire

esperienze personalizzate per i tuoi ospiti e i tuoi clienti, indipendentemente dal numero di TV gestite.

CMND & Control

Imposta la tua rete di display su connessione locale (LAN o RF). CMND & Control ti consente di eseguire funzioni fondamentali come il controllo degli ingressi, l'aggiornamento del software e il monitoraggio dello stato dei display, che si tratti di uno o più TV.

CMND & Check-in

Fai sentire i tuoi ospiti i benvenuti. CMND & Check-in ti consente di utilizzare informazioni individuali per offrire un'esperienza personalizzata. Che tu voglia aggiungere un tocco speciale per gli ospiti dell'hotel, semplificare le procedure di fatturazione oppure offrire pacchetti multi-canale.

Specifiche

Immagine/Display

Dim. diagonale schermo (pollici): 55 pollici

Dim. diagonale schermo (metrico): 139 cm

Display: LED con risoluzione Ultra HD 4K

Risoluzione del display: 3840x2160p

Luminosità: 350 cd/m²

Angolo visuale: 178° (O) / 178° (V)

Risoluzione del display supportata

Sintonizzatore: Altro: fino a 1920 x 1080p a 60 Hz, T2 HEVC: fino a 3840 x 2160p a 60 Hz

USB, LAN: HEVC: fino a 3840 x 2160p a 60 Hz,

Altro: fino a 1920 x 1080p a 60 Hz

HDMI 1/2: Fino a 3840x2160p @ 60 Hz

HDMI 3: Fino a 3840x2160p @ 30Hz

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

TV digitale: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (fino a 2160p60)

TV analogica: PAL

Riproduzione IP: Multicast, Unicast, Canali app OTT

Android TV

OS: Android™ 7.0 (Nougat)

Capacità memoria (Flash): da 16 GB*

Caratteristiche

Facilità d'uso: Stile immagine, Stile audio

Servizi digitali: EPG 8gg, Now&Next, MHEG,

Televideo, HbbTV, Sottotitoli

Comando locale: Joystick

Funzionalità per il settore alberghiero

Modalità hotel: Blocco controllo joystick, Blocco del menu, Blocco del menu di installazione, Limitazione del volume

Modalità carcere: Modalità sicurezza elevata, Blocco TXT/MHEG/USB/EPG/sottotitoli

Timer: Spegnimento automatico, Sveglia, Canale sveglia, Suonerie per il risveglio

Comando di accensione: Canale, Funzione, Formato immagine, Volume, Stile immagine

Controllo alimentazione: Modalità di avvio rapido, Accensione automatica, WoLAN, WoWLAN

Applicazioni: Google Play Store, Applicazioni basate su cloud, AppControl

Marca: Schermata principale personalizzabile, App di benvenuto personalizzabile, Nome della località (ID Geonames), CMND & Create, Pannello di controllo personalizzato (HTML&APK)

Orologio: Orologio in modalità standby, Orologio su schermo, Orologio esterno opzionale

Copia e aggiornamento del firmware: Instant Initial Cloning, Tramite USB, RF e IP

CMND & Control: Editor dei canali offline, Editor delle impostazioni offline, Gestione in remoto delle trasmissioni IP/RF, CMND & Create, Gestione TV Group

Controllo: Controllo TV Android nativo JEDI, JSON API per JAPIT TV Control, Protocollo Serial Xpress

Servizi integrati: Previsioni del tempo per 5 giorni

DRM interattivo: VSecure, PlayReady Smooth Streaming, Securemedia

Generazione di profitto: MyChoice

Lingue: Controllo lingua ospite

Telecomando: Rilevamento batteria scarica, Blocco sportello batteria telecomando, Pulsante orologio fluorescente

Canali: Elenco combinato, Elenchi tematici

CMND&Check-In: Nome dell'ospite, Lingua dell'ospite, Messaggi, Visualizzazione del conto ospite sul TV, Inoltro rapido dell'ordine

Condivisione: Chromecast Ultra integrato, Condivisione sicura, Condivisione gestita in rete

Specifiche

Funzionalità per gli ospedali

Controllo: Telecomando multiplo, Compatibile con RC per ospedali, Compatibile con sistema di chiamata per assistenza

Funzioni utili: Uscita cuffia, Disattivazione indipendente audio altoparlante principale

Sicurezza: Doppio isolamento, classe II, Ignifugo

Multimediale

Riproduzione video supportata: Formati:

H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Contenitori: AVI, MKV, VP9

Formati musicali supportati: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 fino a v9.2), WMA-PRO (v9 e v10)

Formati di sottotitoli supportati: SRT, SMI, TXT

Formati immagine supportati: JPG, PNG, BMP, GIF

Audio

Potenza audio in uscita: 20 (2x10) W

Altoparlante stanza da bagno: 1,5 W mono, 8 Ohm

Altoparlanti: 2.0, Down-Firing

Funzioni audio: DTS-HD, Compatibile con Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

Assorbimento

Tensione di rete: CA 220-240 V 50-60 Hz

Temperatura ambiente: Da 0 a 40 °C

Consumo energetico in standby: < 0,3 W

Classe energetica: G

Etichetta energetica UE: 85 W

Funzionalità di risparmio energetico: Modalità Eco

Numero di registrazione EPREL: 421973

Accessori

In dotazione: Piedistallo da tavolo girevole, Telecomando 22AV1905A/12, 2 batterie AAA, Cavo alimentazione, Foglio di garanzia, Brochure legale e per la sicurezza

A richiesta: Telecomando 22AV1904A/12, Telecomando 22AV1601B/12 semplificato, Telecomando 22AV1604B/12 per ospedali, Orologio esterno 22AV1860A/12, Modem via cavo DOCSIS 22AV1970A, Telecomando 22AV9574A/12 per la configurazione

Connettività wireless

LAN wireless: 802.11 ac, Wifi-Direct

Supporto connettività

Antenna: IEC-75

Uscita audio digitale: Ottico

Ethernet (LAN): RJ-45

Ingresso VGA: D-sub 15 pin, Ingresso audio

HDMI3: HDMI 2.0 con HDCP 2.2

USB3: USB 2.0

Connettività laterale

USB2: USB 3.0

Slot per interfaccia standard CI: CI+ 1.3.2

HDMI1: HDMI 2.0 con HDCP 2.2

HDMI2: HDMI 2.0 con HDCP 2.2

Uscita cuffia: Mini-jack

USB 1: USB 2.0

Connettività posteriore

Altoparlante stanza da bagno: Mini-jack

Alimentazione esterna: 12 V, max 1,5A

Controllo esterno: RJ-48

Connettività migliorata

RJ48: Ingresso/uscita IR, Interfaccia Xpress seriale

EasyLink (HDMI CEC): Riproduzione One Touch, Standby del sistema, Pass through RC, Controllo audio del sistema

LAN: Wake up on LAN

HDMI: ARC (tutte le porte), MHL 2.0 (HDMI1)

Design

Colore: Argento

Dimensioni

Larghezza set: 1244 mm

Altezza set: 719 mm

Profondità set: 68/78 mm

Peso del prodotto: 18,4 Kg

Larghezza set (con supporto): 1244 mm

Altezza set (con supporto): 784 mm

Profondità set (con supporto): 225 mm

Peso prodotto (+ supporto): 21,3 Kg

Compatibile con montaggio a parete: M6, 300 x 200 mm

