



Philips
televisor plano profissional

15"
LCD

15HF5234



televisor plano hospitaleiro

com clonagem sem fios para instalação rápida

Compacto, elegante e moderno. Este televisor LCD de 15 polegadas oferece tudo aquilo de que necessita para que os seus clientes se sintam em casa, poupando tempo e mantendo o custo de propriedade muito baixo.

O melhor custo total de propriedade

- Wireless Smart Loader™ para cópias rápidas
- Bloqueio do menu de instalação
- Televisor de consumo conversível
- Bloqueio controlos dianteiros/laterais
- Rádio FM integrado

O máximo conforto para os clientes

- Limitação de volume
- Programação de canal ao ligar

Excelente experiência de visualização e todo o conforto

- Crystal Clear III para imagens naturais com melhor qualidade
- O Filtro Comb 2D torna as imagens mais límpidas para detalhes mais precisos
- Dolby Surround Virtual para uma experiência áudio semelhante ao cinema

PHILIPS

Destques

Wireless Smart Loader™

Proporciona a capacidade de copiar facilmente e sem fios todas as definições de um televisor para outro em menos de um minuto. A funcionalidade garante uniformidade entre televisores e reduz de forma significativa o tempo e os custos de instalação.

Bloqueio controlos dianteiros/laterais

Ao seleccionar a opção para bloquear ou desbloquear o acesso aos controlos dianteiros e laterais do televisor no menu de configuração, é evitado o acesso não autorizado ao menu do televisor, poupando tempo e esforço de nova instalação.

Rádio FM integrado

O rádio FM integrado proporciona aos clientes conforto adicional sem ser necessário fazer um investimento extra nos receptores de rádio.

Televisor de consumo conversível

Converte facilmente o televisor de operações comerciais para definições do consumidor para vendas pós-mercado.

Bloqueio do menu de instalação

Evita o acesso não autorizado a definições de instalação e configuração, para garantir o maior conforto aos utilizadores e evitar custos de reprogramação desnecessários.

Limitação de volume

Esta funcionalidade permite predefinir os limites de volume do televisor, evitando ajustes de volume excessivos e perturbação dos seus vizinhos.

Programação de canal ao ligar

Perfeito para publicidade interna ou canais de informação, uma vez que permite mostrar um canal predefinido quando o televisor está ligado.

Crystal Clear III

O Crystal Clear III combina um nível de melhorias de imagem: filtro comb 2D, Dynamic Contrast, Blue Stretch e melhoramento dos verdes para cores mais naturais.

Filtro Comb 2D

O filtro comb 2D separa as informações de crominância (cor) das da luminância (luminosidade) do sinal de vídeo para um processamento independente, melhorando a resolução da imagem e minimizando a distorção.

Surround Dolby Virtual

O Virtual Dolby Surround é uma tecnologia de processamento para melhoramento dos efeitos de som surround. Cria a sensação do Dolby Pro Logic sem a utilização de altifalantes posteriores adicionais. A vantagem é uma total concentração dos espectadores na experiência televisiva.

Especificações

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Rácio de visualização: 4:3
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 15 polegada
- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 38 cm
- Resolução do painel: 1024 x 768p
- Brilho: 450 cd/m²
- Rácio de contraste (típico): 500:1
- Melhoramento de imagem: Filtro Comb 2D, Controlo Activo, Melhoramento das cores, Crystal Clear III, Varrimento progressivo, Ajuste da Nitidez
- Tipo de ecrã de visualização: TFT XGA LCD
- Tempo de resposta (típico): 16 ms
- Ângulo de visão (horizontal): 140 graus
- Ângulo de visão (vertical): 125 graus
- Melhoramento de ecrã: Ecrã revestido anti-reflexos

Resolução suportada do ecrã

- Formatos de computador: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Formatos de vídeo: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Sintonizador/receção/transmissão

- Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Bandas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF, FM
- sistema TV: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Número de canais predefinidos: 99
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Ecrã do Sintonizador: PLL

Funcionalidades

- Facilidade de Instalação: ACI: Instalação Automática de Canais, Programação automática, Afinar Sintonia, Sintonização digital PLL, Nome do Programa, Carregamento Inteligente sem Fios
- Fácil de utilizar: Rádio FM, Controlo lateral, Smart Picture, Som Inteligente
- Comfort: Funcionalidades para Quartos de Hotel, Temporizador
- Ajustes de Formato do Ecrã: Compressão 16:9, 4:3, Expansão 4:3
- Telecomando: TV
- Tipo do telecomando: RCFE05SMU00

- Idiomas do OSD: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol
- Teletexto: 10 páginas de Texto Inteligente
- Outras funcionalidades: Bloqueio Kensington
- Montagem VESA: 100 x 100 mm
- Melhoramentos de teletexto: 4 páginas favoritas, Texto rápido

Som

- Potência de saída (RMS): 2 x 2 W
- Sistema de som: Nicam Estéreo, Surround Dolby Virtual
- Melhoramento do som: Nivelador Automático do Volume

Colunas

- Colunas incorporadas: 2

Conetividade

- Número de Scarts: 1
- Ligações frontais/laterais: Entrada áudio L/R, Entrada CVBS, Saída auscultador, Entrada S-video
- Scart Ext 1: Áudio E/D, Entrada/saída CVBS, RGB
- Outras ligações: Antena IEC75, DVI-I, Entrada Áudio de PC

Potência

- Alimentação elétrica: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 40 °C
- Consumo de energia: 42W Normal operation W

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação, Telecomando, Suporte para mesa, Manual do utilizador
- Acessórios opcionais: Wireless SmartLoader 22AV1120

Dimensões

- Largura do conjunto: 375 mm
- Altura do conjunto: 337 mm
- Profundidade do conjunto: 62 mm
- Peso do produto: 4 kg
- Largura da caixa: 454 mm
- Altura da caixa: 391 mm
- Profundidade da caixa: 215 mm
- Peso incl. embalagem: 5,8 kg
- Largura (com base): 375 mm
- Altura (com base): 375 mm
- Profundidade (com base): 169 mm



Data de publicação
2024-03-29

Versão: 5.0.6

EAN: 87 10895 97468 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com