



Philips
profesyonel flat TV

15 inç
LCD

15HF5234



Otel Flat TV

Hızlı kurulum için Kablosuz Klonlama

Kompakt, ince ve stil sahibi. Bu 15 inç, kullanıcı dostu LCD TV, konuklarınızın kendi evlerindeymiş gibi hissetmesini sağlayan tüm özellikleri sunar ve otel yöneticilerinin zamandan ve toplam sahip olma maliyetinden tasarruf etmesini sağlar.

En uygun maliyet

- Hızlı kopyalama için Wireless SmartLoader
- Kurulum menüsü kilitleme
- Dönüştürülebilir Tüketici TV'si
- Ön/Yan kontrol kilidi
- Dahili FM radyo

Konuklarınız için maksimum konfor

- Ses kısıtlaması
- Kanal Açma Programlaması

Konuklarınız için mükemmel bir izleme deneyimi ve rahatlık

- Crystal Clear (Kristal Netlik) III gelişmiş kalitede doğal görüntüler verir
- 2D Tarama Filtresi, resimleri netleştirerek daha ince ayrıntı sağlar
- Sinema benzeri bir ses deneyimi için Virtual Dolby Surround

PHILIPS

Özellikler

Wireless SmartLoader

Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablosuz olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.

Ön/Yan kontrol kilidi

Ayarlar menüsünden TV'nin ön veya yan kontrollerine erişimi kilitleme veya erişime izin verme seçeneği seçilerek, TV menüsüne izinsiz erişim engellenebilir, böylece otel yöneticisinin zamandan tasarruf etmesi sağlanır ve yeniden ayar yapmak için uğraşmak zorunda kalması gerekmez.

Dahili FM radyo

Entegre FM tuner, radyo alıcılarına fazladan bir yatırım yapmadan konuklarınıza daha büyük bir rahatlık sağlar.

Dönüştürülebilir Tüketici TV'si

Pazar sonrası satışlar için TV'yi Ticari kullanım ayarlarından Tüketici ayarlarına kolayca dönüştürür.

Kurulum menüsü kilitleme

Konuklarınızın rahat etmesini sağlamak ve yeniden programlama maliyetlerini önlemek için, kurulum ve yapılandırma ayarlarına izinsiz erişimi engeller.

Ses kısıtlaması

Bu özellik, TV'nin çalışabileceği ses seviyesi aralığını önceden belirleyerek sesin çok fazla açılmasını ve komşuların yüksek sestense rahatsız olmasını engeller.

Kanal Açma Programlaması

Televizyon açıldığında önceden belirlenmiş bir kanal gösterimine olanak sağlaması sayesinde reklam veya bilgi kanalları için idealdir.

Crystal Clear (Kristal Netlik) III

Crystal Clear (Kristal Netlik) III, daha iyi bir görüntü elde etmek için tüm gelişmeleri bir araya getirir. Her zaman en doğal görünen renkleri elde edebilmeniz için bir 2D Tarama filtresi, Dinamik kontrast, Mavi yayma ve Yeşil gelişimlerini içerir.

2D Combfilter (tarama filtresi)

2D tarama filtresi, resim çözünürlüğünü artırmak ve bozulmayı en aza indirmek için, ikisini ayrı olarak işlemek üzere video sinyallerindeki renk ve parlaklık bilgilerini ayırır.

Virtual Dolby Surround

Sanal Dolby Surround, surround ses efektlerini güçlendirmeye yönelik bir ses teknolojisidir. Arkaya ek hoparlör yerleştirmeden Dolby Pro Logic etkisi yaratır. Televizyon izlemekten daha çok keyif alırsınız.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 4:3
- Çapraz ekran boyutu (inç): 15 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 38 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1024 x 768p
- Parlaklık: 450 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 500:1
- Görüntü geliştirme: 2D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol, Renk Geliştirme, Crystal Clear III, Aşamalı Tarama, Keskinlik Ayarı
- Ekran tipi: LCD XGA Aktif Matris TFT
- Tepki süresi (tipik): 16 ms
- İzleme açısı (yatay): 140 derece
- İzleme açısı (dikey): 125 derece
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Video Formatları: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radio bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF, FM
- TV sistemi: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Kanal Hafıza Sayısı: 99
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- Radio Ekranı: PLL

Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik Hafızaya Alma, İnce Ayar, PLL Dijital Ayar, Program Adı, Kablosuz Akıllı Yükleme
- Kullanım Kolaylığı: FM Radyo, Yandan Kontrol, Akıllı Görüntü, Akıllı Ses
- Confort: Otel özellikleri, Uyku zamanlayıcısı
- Ekran Format Ayarları: 16:9 sıkıştırma, 4:3, 4:3 genişletme
- Uzaktan Kumanda: TV
- Uzaktan kumanda tipi: RCFE05SMU00
- OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca,

İtalyanca, İspanyolca

- Teletext: 10 sayfa Akıllı Metin
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi
- VESA Montaj: 100 x 100 mm
- Teletext geliştirmeleri: En beğenilen 4 sayfa, Hızlı metin

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 2W
- Ses Sistemi: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

Bağlantı

- Scart sayısı: 1
- Ön / Yan bağlantılar: Sol/Sağ Ses girişi, CVBS girişi, Kulaklık Çıkışı, S-video girişi
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, DVI-I, PC Ses girişi

Güç

- Şebeke elektriği: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Güç tüketimi: 42W Normal operation W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, Uzaktan Kumanda, Masa üstü stand, Kullanım Kılavuzu
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Kablosuz SmartLoader 22AV1120

Boyutlar

- Set Genişliği: 375 mm
- Set Yüksekliği: 337 mm
- Set Derinliği: 62 mm
- Ürün ağırlığı: 4 kg
- Kutu genişliği: 454 mm
- Kutu yüksekliği: 391 mm
- Kutu derinliği: 215 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 5,8 kg
- Genişlik (tabanla birlikte): 375 mm
- Yükseklik (tabanla birlikte): 375 mm
- Derinlik (tabanla birlikte): 169 mm



Yayın tarihi 2024-04-05

Sürüm: 5.0.6

EAN: 87 10895 97468 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com