

Philips
profesionální širokoúhlý
televizor

28"

28HW6505



Širokoúhlý televizor Real Flat

pro pokojové interaktivní aplikace

Systém SmartCard zajišťuje hostům efektivní ovládání a dokonalé pohodlí. Integrovaná rozšiřovací patice umožňuje rozšíření o interaktivní systémy. Systém umožňuje budoucí vylepšení a je připraven na digitální aplikace.

Pokročilé hotelové funkce a budoucí vylepšení

- Příjem teletextu ve více jazycích
- Programování kanálů pro zapnutí
- Zabezpečení přístupu do nabídky
- Uzamčení předních ovládacích prvků
- Omezení hlasitosti
- Uvítací zpráva na displeji
- Zobrazení integrovaných hodin s buzením a zprávou
- Funkce ESP™ (Energy Savings Programmability)
- Konektor externího reproduktoru
- Funkce Wireless SmartLoader pro rychlé klonování

Živý, přirozený a ostrý obraz

- Hřebenový filtr 2D zaostřuje obrázky pro lepší detail
- Modulační Scan Velocity zlepšuje rozlišení a kontrast

PHILIPS

Přednosti

Rozšiřovací patice SmartCard 3v3

Umožňuje instalaci dekodérů a ovladačů OEM nebo jiných výrobců v televizoru při integraci vlastních součástí. Eliminuje nutnost externích dekodérů typu set-top, ovladačů a datových terminálů. Integruje systém pro vynikající ovládací aplikace. Umožňuje rozšíření budoucími aktualizacemi. Připraveno pro digitální aplikace.

Konektor Smartplug RJ12

Konektor Smartplug RJ12 umožňuje připojení dekodérů a ovladačů subdodavatelů nebo jiných výrobců k televizoru.

Omezení hlasitosti

Tato funkce předem určí rozsah hlasitosti, ve kterém může televizor fungovat. Tím se zabrání příliš vysokému nastavení hlasitosti a vyloučí se rušení sousedů.

Zobrazení integrovaných hodin

Zabudované zobrazení hodin s funkcí buzení budíkem odstraňuje potřebu investice do dalších hodin, kabelů a propojení v místnosti. Automatická synchronizace pomocí teletextu a uchování nastavení budíku během krátkodobých výpadků proudu dále zvyšují pohodlí hostů

Funkce Wireless SmartLoader

Nabízí možnost snadného bezdrátového zkopírování všech naprogramovaných

nastavení z jednoho televizoru do dalších za méně než minutu. Tato funkce zajišťuje jednotné nastavení televizorů a významně zkracuje dobu a náklady na instalaci.

Konektor externího reproduktoru

Zesílený audio konektor pro snadnou instalaci externích reproduktorů, (například v koupelně), vylučující nutnost investice do externího zařízení

Uvítací zpráva

Při každém zapnutí se na obrazovce televizoru objeví uvítací pozdrav.

Uzamčení předních ovládacích prvků

Chrání před neoprávněným přístupem k funkcím televizoru

Programování kanálů pro zapnutí

Dokonalý pro oznámení v rámci podniku a informační kanály, neboť umožňuje po zapnutí televizoru zobrazit předdefinovaný kanál.

Zabezpečení přístupu do nabídky

Poskytuje podmíněný přístup k nastavením instalace a konfigurace pomocí speciálního kódu nebo hlavního dálkového ovládacího.

Funkce ESP™

Funkci je možné zvolit v nabídce nastavení. Televizor lze automaticky vypnout po uplynutí

zadané doby, šetřit tak energií a zajistit delší životnost produktu. Volitelný rozsah je 0 až 99 hodin.

Vícejazyčný teletext

Umožňuje uživateli zvolit preferovaný jazyk podporovaný znaky teletextu

Funkce Scavem

Modulace Scan Velocity mění rychlost elektronového paprsku a přináší jemnější a ostřejší obraz a kontrast.

Hřebenový filtr 2D

Digitální hřebenový filtr 2D odděluje kolorimetrický rozdíl (barvu) od svítivosti (jasu) ve videosignálu, nezávisle je zpracovává, a tím zlepšuje rozlišení obrazu a minimalizuje jeho zkreslení.

Digitální stereo NICAM

V některých zemích, například ve Velké Británii nebo Belgii, jsou televizní programy vysílány se zvukovým stereofonním doprovodem v normě NICAM. Tento způsob umožňuje dosažení kvality zvuku srovnatelné s disky CD, s vysokou odolností proti šumu a zhoršování signálu. Lze jej použít u monofonního a stereofonního vysílání i pořadí s kódováním Dolby Pro Logic. Integrovaný tuner tohoto produktu je plně vybaven k dekódování signálu v normě NICAM.

Specifikace

Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9, Širokoúhlá obrazovka
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 28 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 70 cm
- Vylepšení obrazu: Nastavení ostrosti, Hřebenový filtr
- Typ obrazovky: Obrazovka RealFlat, Obrazovka Blackline S
- Zpracování obrazu: 50 Hz
- Viditelná úhlopříčka obrazovky: 66 cm

Tuner/příjem/vysílání

- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- Pásmo tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF, VHF
- systém TV příjmu: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Počet kanálů předvoleb: 127
- Přehrávání videa: NTSC

Pohodlí

- Snadná instalace: Jemné ladění, Digitální ladění PLL
- Snadné použití: Smart Picture, Funkce Smart Sound
- Hodiny: Časovač, Hodiny Smart Clock
- Nastavení formátu obrazovky: 4:3, Plynulé zvětšení, Posun titulků a záhlaví, Zvětšení titulků, Velké zvětšení (Super Zoom), Širokoúhlá obrazovka, Zvětšení 14:9, Zvětšení 16:9
- Typ dálkového ovladače: RC86702 (není součástí dodávky)
- Teletext: Teletext Smart Text pro 10 stránek

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 x 5 W
- Zvukový systém: Stereo NICAM

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2

Možnosti připojení

- Vylepšené možnosti připojení: Konektor RJ12 SmartPlug, Rozšiřovací patice SmartCard, Konektor externího reproduktoru
- Sluchátka: 3,5 mm
- Čelní / boční přípojky: Vstup audio L/P, Vstup kompozitního videa CVBS, Výstup pro sluchátka, Vstup S-video
- Konektor Ext 1 Scart: Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, RGB

Napájení

- Napájení ze sítě: Střídavý proud 220 - 240 V, +/- 10%
- Spotřeba elektrické energie: 77 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 4 W
- Spotřeba (režim vypnuto): 2,5 W

Rozměry

- Šířka přístroje: 766 mm
- Výška přístroje: 501 mm
- Hloubka přístroje: 487 mm
- Hmotnost výrobku: 38 kg
- Šířka balení: 884 mm
- Výška balení: 662 mm
- Hloubka balení: 660 mm
- Hmotnost včetně balení: 44 kg



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 4.0.6

EAN: 87 10895 81483 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com