



Philips
LCD-TV för proffsbruk

26"
LCD
inbyggd digital

26HF5335D



Avancerad design till enastående värde

Philips digitala LCD-TV för hotellmiljöer

Med den här moderna och energieffektiva HD-klara TV-apparaten för hotellmiljöer får du fördelarna med digital-TV och är redo för framtiden. Dina gäster får ett varmt välkomnande och en fantastisk bildupplevelse.

Lägsta totala ägandekostnad

- SmartLoader för snabbkloning
- Låsning av installationsmenyn
- VESA-kompatibel

Tålig och säker

- Green Logo för låg energiförbrukning
- Miljövänlig design och flamsäkert hölje

Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner

- Välkomstmeddelande på skärmen
- Integrerad DVB-T-mottagare för digital-TV och radio

Fantastisk tittarupplevelse och trivsel för gäster

- Digital Crystal Clear för mer livfulla bilder i biokvalitet
- Stöldskyddat vridbart bordsstativ

PHILIPS

Funktioner

Välkomstmeddelande

Ett välkomstmeddelande visas varje gång TV-apparaten slås på.

Integrerad DVB-T-mottagare

Med den integrerade DVB-T-mottagaren kan du ta emot marksända TV-kanaler, tillsammans med befintliga analoga kanaler. Dina gäster kan även lyssna på digitalradiostationer i hög ljudkvalitet utan extrainvesteringar i radiomottagare.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear är en bearbetningsteknik som digitalt justerar och förbättrar bildkvaliteten genom att optimera kontrast, färg och skärpa. Något som ger en mer livfull bild i biokvalitet.

Vridbart bordsstativ

LCD-TV som har ett vridbart bordsstativ som låter gästerna justera TV-apparaten så att de kan titta på TV från valfri plats i rummet. Stativet kan även fästas på bord eller möbler som extra stölskydd.

SmartLoader

Gör det möjligt att kopiera alla TV-programmerings- och analoga kanalinställningar från en TV till andra på mindre än en minut. Funktionen säkerställer enhetlighet mellan TV-apparater och minskar installationstiden och -kostnaderna betydligt.

Låsning av installationsmenyn

Förhindrar obehörig åtkomst till installations- och konfigurationsinställningar, för att ge maximal bekvämlighet till gäster och förhindra onödiga kostnader för omprogrammering.

VESA-montering

En enhetlig branschstandard för vägg-/takmonteringsutrustning från Video Electronics Standards Association. Det ger många olika monteringsalternativ och ett stort urval av monteringsfästen.

Green Logo

Philips Green Logo sitter på de mest miljövänliga och säkra produkterna så att du kan känna dig trygg i att du gör rätt miljöval. Maskinvaran i den här TV-apparaten för

hotellmiljöer bygger på en konsumentmodell, och har certifierats av flera utomstående granskare att vara (mer än) minst 10 % mer energieffektiv än andra produkter på marknaden i den produktkategorin. Bättre energiförbrukning innebär inte bara mindre miljöpåverkan utan sänker även driftskostnaderna (se www.philips.com/sustainability)

Miljövänlig design

Tålighet är sammanvävt med det sätt som Philips gör affärer på. Philips TV-apparater är designade och tillverkade enligt våra EcoDesign-principer som har som mål att minska den totala miljöpåverkan, med hjälp av lägre strömförbrukning, borttagning av farliga ämnen, lägre vikt, effektivare förpackning och bättre återvinningsegenskaper. Philips TV-apparater är även inneslutna i flamsäkert material. Oberoende tester som gjorts av brandkårsväsendet har visat att även om TV-apparater ibland kan intensifiera bränder som orsakats av yttre källor bidrar inte Philips TV-apparater till att öka branden.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9, Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 26 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 66 cm
- Skärmupplösning: 1 366 x 768p
- Ljusstyrka: 500 cd/m²
- Kontrastförhållande (medel): 700:1
- Bildförbättring: 3D-kamfilter, 3:2-2:2 bilddetektering, Active Control, Contrast Plus, Dynamisk kontrastförbättring, Digital brusreducering, Undertryckning av ojämna linjer, Progressive Scan, Digital Crystal Clear
- Visa skärmtyp: LCD WXGA aktiv matris TFT
- Dynamisk skärmkontrast: 3500:1
- Svarstid (medel): 8 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 178 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 178 grader
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1 024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz
- Videoformat: 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1 280 x 720p - 3 Fh, 1 920 x 1 080i - 2 Fh

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL I, PAL B/G, PAL D/K, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital-TV: DVB, markbunden *
- Antal förinställda kanaler: 100
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- Mottagarpanel: PLL

Bekvämlighet

- Enkel installation: Automatisk namngivning av program, ACI (automatisk kanalinstallation), ATS (system för automatisk inställning), automatisk lagring, Fininställning, Programnamn, Sortering, Kloning av TV-inställningar, Läsning av knappsats, Säkerhetsmeny
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), Sidokontroll, Växling digitala/analoga lägen
- Komfort: Hotel Guest-funktioner, Startkanal, Volymbegränsning, Välkomstmeddelande
- Bildformatsjustering: 4:3, Förstora film till 14:9, Förstora film till 16:9, Zooma underrubrik, Superzoom, Widescreen
- Fjärrkontroll: batteristödskydd, avkänning för svagt batteri
- Typ av fjärrkontroll: RC19335038/01 (RC2890)
- Text-TV: 1000 sidor hypertext
- Annan bekvämlighet: Kensington-lås, Omställbar

till konsument-TV

- Text-TV: Programinformationslinje, 4 favoritsidor
- Text-TV-språk: Kyrillisk, Östeuropeisk, Västeuropeisk

Ljud

- Equalizer: 7-bands
- Uteffekt (RMS): 2 x 10 W
- Ljudsystem: Nicam-stereo, Stereo
- Ljudförbättring: Dynamisk basförbättring, Automatisk volymjustering, Incredible Surround

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

Anslutningar

- Antal SCART-kablar: 2
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
- Ext 2 SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, S-videoingång
- Andra anslutningar: Common Interface, Hörlur ut
- Ext 3: Audio L+R-ingång, CVBS-ingång, S-videoingång
- Ext 4: Audio L+R-ingång, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Effekt

- Nätström: 220-240 V, 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning: 120 W
- Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W

Miljöpolicy

- Säkerhet: Flamsäkert hölje

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Garantibevis, Nätkabel, Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Vridbart bordsstativ
- Extra tillbehör: SmartLoader 22AV1135

Mått

- Bredd: 682 mm
- Höjd: 472 mm
- Djup: 114 mm
- Produktvikt: 12 kg
- Bredd (med stativ): 682 mm
- Höjd (med stativ): 537 mm
- Djup (med stativ): 200 mm
- Produktvikt (+stativ): 15 kg
- Lådbredd: 836 mm
- Lådhöjd: 212 mm
- Låddjup: 592 mm
- Vikt inkl. förpackning: 18 kg
- Kompatibel med väggfäste: 200 x 100 mm



Publiceringsdatum
2024-04-05

Version: 6.0.9

EAN: 87 12581 32866 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com