



Philips Matchline
TV plano com Digital
Crystal Clear

26"

LCD Varrimento Progressivo

MATCHLINE

26PF9946



Qualidade de imagem superior

Este TV LCD moderno tem tecnologia Digital Crystal Clear para proporcionar imagens mais nítidas e o som do cinema com uma profundidade e clareza surpreendentes.

Imagens vivas, naturais e límpidas

- Visor WXGA LCD de alta definição, 1280 x 768 p
- Digital Crystal Clear proporciona imagens vivas iguais às do cinema
- Vídeo componente de varrimento progressivo para qualidade de imagem otimizada
- O Controlo Activo com Sensor de luz optimiza a qualidade da imagem

Excelente reprodução de som

- Dolby Surround Virtual para uma experiência áudio semelhante ao cinema

Conveniência multifuncional

- Rádio FM incorporado para desfrutar das suas estações de rádio preferidas.
- A entrada PC permite-lhe utilizar o televisor como um monitor de PC
- Veja conteúdo do PC numa segunda janela no seu televisor
- Teletexto com capacidade para visualização simultânea de duas páginas
- 10 páginas de Texto Inteligente para um acesso rápido ao teletexto.

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Imagem/Visualização

- **Rácio de aspecto:** Panorâmico
- **Luminosidade:** 450 cd/m²
- **Rácio de contraste (típico):** 400:1
- **Tamanho do ecrã na diagonal:** 26 polegadas / 66 cm
- **Tipo de ecrã de visualização:** TFT Active Matrix WXGA LCD
- **Melhoramento de imagem:** Digital Crystal Clear, Contrast Plus, Varrimento Progressivo, Filtro Comb 2D, Controlo Activo + Sensor de luz, Redução de movimento 3/2 - 2/2, Melhoramento da transição das cores, Ajuste da Temperatura da Cor, Redução de Ruído Digital, Supressão de Linha Distorcida, Melhoramento da Transição de Luminância, Ajuste da Nitidez
- **Melhoramento de ecrã:** Ecrã revestido anti-reflexos
- **Ângulo de visão (h / v):** 170 / 170 grau
- **Resolução do painel:** 1280 x 768p
- **Tempo de resposta (típico):** 16 ms

Resolução Suportada do Ecrã

Formatos de computador

Resolução	Frequência de actualização
640 x 480	60, 72, 75, 85 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75, 85 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60Hz

Formatos de vídeo

Resolução	Frequência de actualização
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh

Som

- **Melhoramento do Som:** Dynamic Bass Enhancement
- **Sistema de som:** Mono, Nicam Estéreo, Surround Dolby Virtual
- **Potência de saída (RMS):** 2 x 10 W

Conveniência

- **Facilidade de Instalação:** Atribuição Automática dos Nomes dos Programas, ACI: Instalação Automática de Canais, ATS: Sistema Sintonização Automática, Programação automática, Afinar Sintonia, Plug & Play, Nome do Programa, Classificação
- **Fácil de Utilizar:** Nivelador Automático de Volume (AVL), Rádio FM, Interface Gráfica do Utilizador, Lista de Programas, Controlo Smart

- **Picture, Controlo de Som Inteligente**
- **Tipo do telecomando:** RCAE049_FRP
- **Teletexto:** 10 páginas de Texto Inteligente
- **Melhoramentos de teletexto:** 4 páginas favoritas, Linha de informações do programa
- **Imagem na imagem (PIP - Picture in Picture):** Imagem em gráficos, Texto em duas páginas
- **Telecomando:** Amp, DVD, TV
- **Ajustes de Formato do Ecrã:** Ecrã total, Comutação de Legendas e Cabeçalho, Superpanorâmico, Panorâmico, Zoom 14:9, Zoom 16:9
- **Relógio:** Temporizador
- **Montagem VESA:** 100 x 100 mm
- **Protecção de crianças:** Bloqueio de crianças

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- **Bandas do sintonizador:** FM, Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- **sistema TV:** PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- **Reprodução de Vídeo:** NTSC, PAL, SECAM
- **Entrada da antena:** 75 ohm coaxial (IEC75)
- **Ecrã do Sintonizador:** PLL
- **Número de canais predefinidos:** 100

Conectividade

- **Número de Scarts:** 2
- **Scart Ext 1:** Áudio E/D, Entrada/saída CVBS, RGB
- **Scart Ext 2:** Áudio E/D, Entrada/saída CVBS, Entrada S-video, Y/C
- **Outras ligações:** Antena IEC75, saída áudio de nível constante, DVI-D, Antena FM, Entrada VGA de PC+Entrada Áudio E/D
- **Ligações Frontais/Laterais:** Entrada áudio, Entrada CVBS, Saída auscultador, Entrada S-video

Corrente

- **Consumo de energia:** 96 W Funcionamento Normal W W
- **Consumo de energia em modo de espera:** < 2 W
- **Temperatura ambiente:** +5 -/+ 40 °C

Dimensões

- **Peso do produto:** 15 kg

Accessórios

- **Accessórios Incluídos:** Mini ficha para Cinch (Fêmea), Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Cartão de registo, Telecomando, cabo de antena RF, Manual do Utilizador

Produtos em destaque

Visor WXGA LCD, 1280 x 768p

Este ecrã WXGA com tecnologia avançada de ecrã LCD proporciona-lhe uma resolução de alta definição até 1280 x 768p pixels. Produz imagens brilhantes, com varrimento progressivo, sem cintilação, com uma luminosidade ideal e cores fantásticas. Esta imagem vibrante e nítida proporciona-lhe uma experiência de visualização melhorada.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear é um conjunto de inovações na imagem que ajusta e otimiza digitalmente a qualidade para adquirir níveis de contraste, cor e nitidez óptimos. É como se assistisse a imagens cinematográficas e reais.

Varrimento Progressivo

O Varrimento Progressivo duplica a resolução vertical da imagem, produzindo imagens incrivelmente nítidas. Em vez de o ecrã receber primeiro o campo com as linhas ímpares seguido do campo com as linhas pares, ambos os campos são escritos em simultâneo. É criada uma imagem total instantaneamente com a resolução máxima. A essa velocidade, o olho capta uma imagem mais nítida sem a estrutura de linhas.

Controlo Activo + Sensor de luz

A tecnologia de Controlo Activo (Active Control) é um sistema de controlo único e inteligente que otimiza a qualidade da imagem medindo e analisando o sinal de entrada para ajustar automaticamente as definições de qualidade da imagem. O Controlo Activo com Sensor de luz utiliza um sensor para ajustar a luminosidade da imagem consoante a luz ambiente.

Surround Dolby Virtual

O Virtual Dolby Surround é uma tecnologia de processamento para melhoramento dos efeitos de som surround. Cria a sensação do Dolby Pro Logic sem a utilização de altifalantes posteriores adicionais. A vantagem é uma total concentração dos espectadores na experiência televisiva.

Rádio FM

Está integrado um rádio capaz de armazenar 40 estações FM pré-sintonizadas. A identificação no ecrã torna a navegação simples. Também está incluído um prático protector de ecrã em formato de relógio para utilização durante a audição.

entrada PC

Com a entrada PC pode ligar o televisor a um computador e utilizá-lo como um monitor de PC.

Imagem em Gráficos

A Imagem em Gráficos é uma pequena janela na imagem principal que permite ver dados/gráficos no ecrã principal do televisor. Possibilita a visualização simultânea de dados/gráficos e de televisão

Teletexto em duas páginas

O teletexto em duas páginas permite-lhe ver simultaneamente duas páginas, lado a lado

10 páginas de Texto Inteligente

O teletexto é um sistema comum transmitido pela maior parte das estações emissoras. A funcionalidade de texto inteligente com 10 páginas proporciona um acesso rápido às informações quando muda de página.



Data de publicação
2007-11-09

Versão: 8.0

12 NC: 8670 000 20176
EAN: 87 10895 80583 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com