



Philips
професионален плосък
телевизор

15 инча
LCD

15HF5234



плосък телевизор Hospitality

с безжично копиране за бързо инсталиране

Компактен, елегантен и стилен. Този 15-инчов LCD телевизор за хотели ви предоставя всичко, за да се чувстват гостите ви като у дома си, като при това спестява време и снижава цената за придобиване и експлоатация за хотелиера.

Най-добро решение по отношение на обща цена на притежаване

- Безжичен SmartLoader за бързо копиране
- Заклучване на менюто за инсталиране
- Пълна съвместимост с конвенционална ТВ
- Блокиране на панела отпред/отстрани
- Вградено FM радио

Максимално удобство за гостите

- Ограничаване на силата на звука
- Програмиране на канал за включване

Превъзходно изживяване при гледане и комфорт за гостите

- Crystal Clear III за естествени изображения с подобро качество
- Гребенчатият 2D филтър увеличава рязкостта и позволява по-фини детайли
- Звук Virtual Dolby Surround за звучене като в кино

PHILIPS

Акценти

Безжичен SmartLoader

Дава възможност да се копират лесно и безжично всички настройки от програмирането на един телевизор на други телевизори за по-малко от минута. Функцията гарантира съгласуваността на телевизорите и значително намалява времето и разходите за инсталиране.

Блокиране на панела отпред/отстрани

Ако в менюто за настройка изберете опцията за блокиране на достъпа до панела за управление отпред или отстрани на телевизора, ще се предотврати непозволения достъп до менюто на телевизора, което ще спести време и усилия на хотелския персонал за повторно инсталиране.

Вградено FM радио

Вграденото FM радио дава на гостите допълнително удобство без излишно инвестиране в радиоприемници.

Пълна съвместимост с конвенционална ТВ

С лекота настройките на телевизора се превключват от абонатен към ефирен режим с оглед продажби за втора употреба.

Заклучване на менюто за инсталиране

Предотвратява неразрешения достъп до настройките за инсталиране и конфигуриране, за да се осигури максимално удобство за гостите и да се избегнат излишни усилия за препрограмиране.

Ограничаване на силата на звука

Тази функция предварително настройва работните граници на силата на звука на телевизора, като не се допуска прекалено засилване на звука с оглед да не се безпокоят съседите.

Програмиране на канал за включване

Идеално за собствени реклами или информационни канали, тъй като позволява да се показва определен канал при включване на телевизора.

Crystal Clear III

Crystal Clear III съчетава цяла гама подобрения, за да осигури по-добра картина. Те включват 2D гребенчат филтър, динамичен контраст, разпъване на синьото и подсилване на зеленото, за да можете винаги да получавате най-естествено изглеждащите цветове.

2D гребенчат филтър

Гребенчатият 2D филтър разделя информацията във видеосигнала за цветност от тази за осветеност (яркост), за да може двете да се обработят поотделно с цел подобряване на разделителната способност и минимизиране на изкривяванията.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround е технология на обработка за подобряване на ефектите на съраунд звук. Тя създава усещането за Dolby Pro Logic без необходимост от допълнителни задни високоговорители. Вие се потапяте напълно в телевизионното си изживяване.

Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 4:3
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 15 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 38 см
- Разделителна способност на екрана: 1024 x 768p
- Яркост: 450 cd/m²
- Съотношение на контраста (типично): 500:1
- Подобряване на картината: 2D гребенчат филтър, Active Control, Подобряване на цветовете, Crystal Clear III, Прогресивно сканиране, Настройка на рязкостта
- Тип на екрана на дисплея: LCD XGA активна матрица TFT
- Време на отговор (типично): 16 мс
- Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 140 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикала): 125 градуса
- Подобряване на екрана: Екран с противоотразяващо покритие

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Видеоформати: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Тuner / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF, FM
- Телевизионна система: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Брой настроени канали: 99
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- Дисплей на тунера: PLL

Комфорт

- Лесно инсталиране: Автом. инсталиране на канали (ACI), Автоматично запаметяване, Фина настройка, PLL цифрова настройка, Име на програмата, Безжична функция Smart Loading
- Лесна употреба: FM радио, Страничен регулатор, Smart Picture, Интелигентен звук
- Комфорт: Функции за гостите на хотели, Таймер на заспиване
- Настройки на формата на екрана: компресиране 16:9, 4:3, 4:3 разширен
- Дистанционно управление: Телевизор
- Вид дистанционно управление: RCFE05SMU00

- Езици на екранното меню: Английски, Френски, Немски, Италиански, Испански
- Телетекст: 10 страници интелигентен текст
- Други удобства: ключалка "Кенсингтън"
- VESA монтиране: 100 x 100 мм
- Подобряния за телетекст: 4 предпочитани страници, бърз текст

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 2 W
- Звукова система: Nicam стерео, Virtual Dolby Surround
- Подобряване на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука

Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2

Възможности за свързване

- Брой на SCART гнездата: 1
- Предни/странични букси за свързване: Аудио вход L/D, Вход за CVBS, Изход за слушалки, Вход S-video
- Изход Ext 1 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, RGB
- Други връзки: Антена IEC75, DVI-I, Звуков вход за PC

Захранване

- Мрежово захранване: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
- Потребявана електроенергия: 42W Normal operation W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел, Дистанционно управление, Настолна стойка, Ръководство за потребителя
- Допълнителни акcesoари: Безжичен SmartLoader 22AV1120

Размери

- Ширина на изделието: 375 мм
- Височина на изделието: 337 мм
- Дълбочина на изделието: 62 мм
- Тегло на изделието: 4 кг
- Ширина на кутията: 454 мм
- Височина на кутията: 391 мм
- Дълбочина на кутията: 215 мм
- Тегло с опаковката: 5,8 кг
- Ширина (с основата): 375 мм
- Височина (с основата): 375 мм
- Дълбочина (с основата): 169 мм



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 5.0.6

EAN: 87 10895 97468 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com