

Philips
Professional LCD-TV

32 inch
LCD
met geïntegreerde digitale tuner

32HF5335D



Een geavanceerd ontwerp met een uitstekende kwaliteit

Digitale Philips Hospitality LCD-TV

Met deze moderne en energiezuinige HD ready Hospitality TV geniet u van de voordelen van digitale televisie en bent u volledig voorbereid op de toekomst. Uw gasten genieten van een warm welkom en een geweldige kijkervaring.

Optimaal rendement op uw investering

- SmartLoader voor een snelle duplicatie
- Vergrendeling installatiemenu
- Geschikt voor VESA-montage

Duurzaam en veilig

- Green-logo voor een laag energieverbruik
- Milieuvriendelijk ontwerp en vlamvertragende behuizing

Geavanceerde hotelfuncties en toekomstbestendig

- Welkomstbericht op het scherm
- Geïntegreerde DVB-T-tuner voor digitale TV en radio

Geweldige kijkervaring en aangenaam comfort

- Incredible Surround™ voor nog beter audioplezier
- Draaivoet met antidiefstalvoorziening
- Pixel Plus HD voor meer details, diepte en helderheid

PHILIPS

Kenmerken

Welkomstbericht

Telkens wanneer de TV wordt ingeschakeld, wordt er een welkomstbericht weergegeven.

Geïntegreerde DVB-T-tuner

Met de geïntegreerde DVB-T-tuner kunt u naast de bestaande analoge kanalen ook Digital Terrestrial TV-kanalen ontvangen. Ook kunnen uw gasten luisteren naar digitale radiostations met een hoge geluidskwaliteit, zonder dat u extra radioreceivers hoeft aan te schaffen.

Pixel Plus HD



Pixel Plus HD is een beeldverwerkingstechnologie waarmee kijkers inhoud kunnen bekijken die levendig, natuurlijk en echt is. Het resultaat is een superscherp beeld met ongelooflijk veel details en diepte bij elke HD-bron.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ is een audioverwerkingstechnologie die de virtuele afstand tussen de twee luidsprekers vergroot en voor een intensere ervaring zorgt. Met Incredible Surround™ ervaren uw gasten

totale surround sound met een dieper en breder geluid zonder het gebruik van extra luidsprekers.

Draaivoet

Uw gasten kunnen vanuit elke plek in de kamer naar de TV kijken, want deze LCD-TV wordt geleverd met een verstelbare draaivoet. De draaivoet kan aan de tafel of aan een ander meubelstuk worden vastgemaakt, om zo het risico van diefstal te verkleinen.

SmartLoader

U kunt in minder dan een minuut TV-instellingen en analoge programmeringsinstellingen van het ene naar het andere TV-toestel kopiëren. De functie zorgt voor uniformiteit tussen TV-toestellen en vermindert de tijd en kosten die de installatie met zich meebrengt aanzienlijk.

Vergrendeling installatiemenu

Hiermee wordt niet-geautoriseerde toegang tot installatie- en configuratie-instellingen voorkomen zodat maximaal gebruiksgemak voor de gast kan worden gegarandeerd en onnodige kosten voor het opnieuw programmeren kunnen worden voorkomen.

VESA-montage

De VESA (Video Electronics Standards Association) heeft een industriestandaard opgesteld voor het ophangen van apparatuur aan muren en plafonds. Dit biedt een grote flexibiliteit in montagemogelijkheden en een enorme keus in montagesteunen.

Green-logo

Philips kent het Green-logo toe aan de milieuvriendelijkste en veiligste producten. U kunt er dus zeker van zijn dat u de juiste, milieuvriendelijke keuze maakt. De hardware van deze hotel-TV is gebaseerd op een TV-model voor consumenten, dat door externe auditoren is onderzocht. Ze kwamen tot de conclusie dat deze TV ten minste 10% energiezuiniger is dan andere producten die in deze productcategorie te verkrijgen zijn. Een efficiënter energieverbruik is niet alleen beter voor het milieu, maar zorgt ook voor lagere gebruikskosten (zie www.philips.com/sustainability).

Milieuvriendelijk ontwerp

Duurzaamheid is het kernwoord bij Philips. De TV's van het bedrijf worden ontworpen en geproduceerd volgens onze EcoDesign-principes, waarbij we ons richten op milieuvriendelijke producten. Om dit te bereiken, verwijderen we gevaarlijke stoffen en zorgen we voor een lager energieverbruik, een lager gewicht, een efficiëntere verpakking en een betere recycling. Daarnaast hebben Philips-TV's ook een speciale behuizing die is gemaakt van vlambestendig materiaal. Onafhankelijke testen door brandweerkorpsen hebben aangetoond dat TV's soms branden die zijn veroorzaakt door externe bronnen kunnen verergeren, maar een Philips-TV doet dat niet.

Specificaties

Beeld/scherm

- Beeldformaat: 16:9, Breedbeeld
- Schermdiagonaal (inch): 32 inch
- Schermdiagonaal (centimeters): 81 cm
- Schermresolutie: 1366 x 768p
- Helderheid: 500 cd/m²
- Contrastverhouding (normaal): 800:1
- Beeldverbetering: 3D-combifilter, 3:2/2:2 motion pull-down, Active Control, Contrast Plus, Dynamisch-contrastverbetering, Digital Noise Reduction, Onderdrukking van gekartelde lijnen, Progressive Scan, Color Transient Improvement, Luminance Transient Improver, Pixel Plus HD
- Schermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamisch schermcontrast: 4000:1
- Responstijd (normaal): 8 ms
- Kijkhoek (horizontaal): 178 graad
- Kijkhoek (verticaal): 178 graad
- Schermverbetering: Scherm met anti-reflectiecoating

Ondersteunde beeldschermresolutie

- Computerformaten: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz
- Videoformaten: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
- Tunerbereik: Hyperband, S-kanaal, UHF, VHF
- Televisiesysteem: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Digitale TV: DVB Terrestrial *
- Aantal voorkeuzenders: 100
- Videoweergave: NTSC, PAL, SECAM
- Tunerweergave: PLL

Comfort

- Gemakkelijk te installeren: Automatische programmanamen, Automatische zenderinstelling, Automatisch tuningsysteem (ATS), Automatisch opslaan, Fijnafstemming, Programmamaam, Sorteren, TV-instellingen dupliceren, Toetsenbordvergrendeling, Beveiligde toegang tot het menu
- Gebruiksgemak: Automatische volumeregelaar (AVL), Zijbediening, Schakelen tussen digitaal en analoog
- Comfort: Hotelgastfuncties, Kanaal voor inschakeling, Volumebeperking, Welkomstbericht
- Aanpassingen van beeldformaat: 4:3, Filmformaat 14:9, Filmformaat 16:9, Ondertitelzoom, Superzoom, Breedbeeld
- Afstandsbediening: anti-diefstalbeveiliging op batterijen, laag batterijniveau
- Type afstandsbediening: RC19335038/01 (RC2890)

- Teletekst: 1000 pagina's Hypertext
- Andere handige opties: Kensington-slot, Om te zetten naar TV voor consumenten
- Teletekstverbeteringen: Programma-informatieregel, 4 favoriete pagina's
- Teleteksttalen: Cyrillisch, Oost-Europees, West-Europees

Geluid

- Equalizer: 7-bands
- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 10 W
- Geluidssysteem: Nicam Stereo, Stereo
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Enhancement, Automatische volumeregelaar, Incredible Surround

Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2

Connectiviteit

- Aantal SCARTS: 2
- Ext. 1 scart: Audio L/R, CVBS in/uit, RGB
- Ext. 2 scart: Audio L/R, CVBS in/uit, S-Video in
- Andere aansluitingen: Common Interface, Hoofdtelefoonuitgang
- Ext. 3: Audio L/R in, CVBS in, S-Video in
- Ext. 4: Audio L/R in, YPbPr
- Ext. 5: HDMI
- Ext. 6: HDMI

Vermogen

- Netspanning: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Omgevingstemperatuur: 5 tot 40 °C
- Energieverbruik: 140 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: $\leq 1\text{ W}$

Ecologische specificaties

- Veiligheid: Vlambestendige behuizing

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Garantiekaart, Voedingskabel, Afstandsbediening, Batterijen voor afstandsbediening, Draaibare tafelfandaard
- Optionele accessoires: SmartLoader 22AV1135

Afmetingen

- Breedte van het apparaat: 805 mm
- Hoogte van het apparaat: 546 mm
- Diepte van het apparaat: 115 mm
- Gewicht van het product: 15,5 kg
- Breedte van het apparaat (met standaard): 805 mm
- Hoogte van het apparaat (met standaard): 609 mm
- Diepte van het apparaat (met standaard): 210 mm
- Gewicht (incl. standaard): 17,5 kg
- Breedte van de doos: 877 mm
- Hoogte van de doos: 641 mm
- Diepte van de doos: 267 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 20,5 kg
- Geschikt voor wandmontage: 200 x 100 mm



Publicatiedatum
2024-04-21

Versie: 6.0.11

EAN: 87 12581 32867 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com