

Philips
Profesionálny LCD
televízor

32" (81 cm)

displej LCD
integrováný digitálny tuner

32HF5335D



Moderný dizajn s výnimočnou hodnotou

Digitálny hotelový LCD televízor Philips

S týmto moderným a energeticky efektívnym hotelovým televízorom s technológiou HD Ready si môžete vychutnať výhody digitálnej televízie, a pritom byť plne pripravený na budúcnosť. Hostia ocenia milé prijatie a skvelý divácky zážitok.

Najlepšie výsledky v oblasti celkových nákladov majiteľa

- Ovládač SmartLoader pre rýchle klonovanie
- Uzamknutie inštaláčného menu
- Kompatibilné s upevnením štandardu VESA

Udržateľné a bezpečné

- Zelené logo pre nízku spotrebu napájania
- Ekologický dizajn a puzdro spomaľujúce horenie

Špičkové funkcie pre hotely a záruka kompatibility v budúcnosti

- Uvítacia správa na obrazovke
- Integrovaný DVB-T tuner pre digitálnu TV a rádio

Vynikajúci zážitok z pozerania a pohodlie hostí

- Incredible Surround™ pre zdokonalený zvukový zážitok
- Otočný stojan s ochranou proti krádeži
- Pixel Plus HD pre lepšie detaily, hĺbku a čistotu

PHILIPS

Hlavné prvky

Uvítacia správa

Uvítací pozdrav sa zobrazí vždy po zapnutí televízora.

Integrovaný DVB-T tuner

Integrovaný DVB-T tuner vám umožní okrem analógových kanálov prijímať digitálne terestriálne TV kanály. Tiež umožní počúvať digitálne rádiové stanice vo vysokokvalitnom zvuku bez dodatočnej investície do rádioprijímačov.

Pixel Plus HD



Pixel Plus HD je technológia spracovania obrazu, ktorá umožňuje divákovi sledovať obsah, ktorý je živý, prirodzený a reálny. Výsledkom je obraz ostrý ako britva s neuveriteľnými detailmi a hĺbkou z akéhokoľvek zdroja HD.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ predstavuje technológiu na spracovanie zvuku, ktorá rozširuje virtuálnu vzdialenosť medzi dvomi

reproduktormi a vytvára pohlcujúcejší zážitok. Incredible Surround™ umožní vašim hosťom si vychutnať úplný priestorový zvuk bez použitia dodatočných reproduktorov.

Otočný stojan

Tento LCD TV sa dodáva s otočným stojanom, ktorý umožňuje hosťom nastaviť TV tak, aby mohli pozerieť TV z ktorejkoľvek pozície v miestnosti. Stojan sa môže zaistiť k stolu alebo nábytku, aby poskytoval dodatočné zabezpečenie pred ukradnutím.

Smartloader

Zabezpečuje možnosť kopírovať nastavenia TV a programovanie analógových kanálov z jedného TV prijímača do druhých TV prijímačov za menej ako minútu. Funkcia zaisťuje rovnaké nastavenie medzi TV prijímačmi a značne znižuje čas a náklady potrebné na inštaláciu.

Uzamknutie inštaláčného menu

Zabraňuje neoprávnenému prístupu k inštaláčným a konfiguračným nastaveniam, aby hosťom zabezpečil maximálne pohodlie a eliminoval zbytočné náklady na preprogramovanie.

Upevnenie - štandard VESA

Jednotný priemyselný štandard pre zariadenia na upevnenie na stenu/strop, ktorý stanovila asociácia Video Electronics Standards

Association. Tento štandard prináša vysokú flexibilitu pri možnostiach upevnenia a veľký výber upevňovacích konzol.

Zelené logo

Spoločnosť Philips udeľuje zelené logo svojim produktom, ktoré sú najšetrnejšie k životnému prostrediu. Hardvér tohto hotelového TV je založený na modeli spotrebiteľského TV, ktorý certifikovali externí audítori, že je (viac ako) aspoň o 10% energeticky efektívnejší ako iné produkty na trhu v danej kategórii produktov. Lepšia energetická efektívnosť nielenže znižuje dopad na životné prostredie, ale tiež znižuje prevádzkové náklady (pozrite si lokalitu www.philips.com/sustainability)

Ekologický dizajn

Udržateľnosť je súčasťou spôsobu, ktorým spoločnosť Philips vykonáva svoju činnosť. TV značky Philips sú navrhnuté a vyrábajú sa v súlade s našimi princípmi ekologického dizajnu, ktoré sú zamerané na minimalizovanie celkového dopadu na životné prostredie prostredníctvom nižšej spotreby napájania, odstránením nebezpečných látok, nižšou hmotnosťou, efektívnejším balením a lepšou recyklovateľnosťou. TV značky Philips majú tiež špeciálne puzdro spomaľujúce horenie. Nezávislé testy vykonané požiarnymi zbormi preukázali, že zatiaľ, čo TV môžu niekedy zintenzívniť požiare spôsobené externými zdrojmi, TV značky Philips oheň nepodporia.

Technické údaje

Obraz/Displej

- Pomer strán: 16:9, Širokouhlá obrazovka
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 32 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 81 cm
- Rozlíšenie panela: 1366 x 768p
- Jas: 500 cd/m²
- Pomer kontrastu (typický): 800:1
- Dokonalejšie zobrazenie: 3D hrebeňový filter, Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, Aktívne ovládanie, Zvýšenie kontrastu, Dynamické zdokonalenie kontrastu, Digitálna redukcia šumu, Potlačanie rušivých signálov, Progressívne riadkovanie, Vylepšenie prechodu farieb, Vylepšené prechody jasu, Pixel Plus HD
- Typ obrazovky: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamický kontrast obrazovky: 4 000:1
- Čas odozvy (typický): 8 ms
- Uhol zobrazenia (horizontálny): 178 stupň
- Uhol zobrazenia (vertikálny): 178 stupň
- Zdokonalenie obrazovky: Antireflexný povrch obrazovky

Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1 024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz
- Formáty videa: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1 280 x 720p - 3Fh, 1 920 x 1 080i - 2Fh

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
- Pásmo tunera: Hyperband, S-kanál, UHF, VHF
- TV systém: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitálna TV: Pozemné vysielanie DVB *
- Počet predvolených kanálov: 100
- Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM
- Displej tuneru: oscilátor PLL

Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Automatické pomenovanie programov, Automatická inštalácia kanálov, Automatický systém ladenia, Autom. uloženie, Jemné ladenie, Názov programu, Triedenie, Klonovanie nastavení TV prijímača, Uzamknutie klávesnice, Prístup do bezpečnostnej ponuky
- Jednoduché používanie: Automatické vyrovňovanie hlasitosti, Bočné ovládanie, Prepínanie dig. a analóg. režimu
- Komfort: Funkcie pre hotelových hostí, Kanál pri zapnutí, Obmedzenie hlasitosti, Uvítacia správa
- Prispôbenia formátu obrazovky: 4:3, Šírka filmu 14:9, Šírka filmu 16:9, Zväčšenie titulkov, Super zoom, Širokouhlá obrazovka
- Diaľkové ovládanie: ochrana proti krádeži batérie, zistenie slabšej batérie
- Typ diaľkového ovládača: RC19335038/01 (RC2890)
- Teletext: 1 000-stránkový Hypertext

- Ďalšia užitočná funkcia: Kensington uzamknutie, Možno zmeniť na štandardný TV prijímač
- Zdokonalenia teletextu: Programový informačný riadok, 4 obľúbené stránky
- Jazyky teletextu: Cyrilika, Východoeurópsky, Západoeurópsky

Zvuk

- Ekvalizér: 7-pásmové
- Výstupný výkon (RMS): 2 x 10 W
- Zvukový systém: NICAM Stereo, Stereofónny
- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zlepšenie basov, Automatické vyrovňovanie hlasitosti, Incredible Surround

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2

Pripojiteľnosť

- Počet Scart konektorov: 2
- Ext 1 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup, RGB
- Ext 2 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup, Vstup S-video
- Iné pripojenia: Bežné rozhranie, Slúchadlový výstup
- Ext 3: Zvukový vstup Ľ/P, CVBS vstup, Vstup S-video
- Ext 4: Zvukový vstup Ľ/P, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Príkon

- Napájanie zo siete: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Okolitá teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotreba energie: 140 W
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 1 W

"Green" špecifikácie

- Bezpečnosť: Telo z materiálu so spomalením horenia

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Záručný list, Siet'ový napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Batérie pre diaľkové ovládanie, Stolový otočný stojan
- Voliteľné príslušenstvo: SmartLoader 22AV1135

Rozmery

- Šírka prístroja: 805 mm
- Výška prístroja: 546 mm
- Hĺbka prístroja: 115 mm
- Hmotnosť výrobku: 15,5 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 805 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 609 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 210 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 17,5 kg
- Šírka krabice: 877 mm
- Výška krabice: 641 mm
- Hĺbka krabice: 267 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 20,5 kg
- Kompatibilné s nástennými držiakmi: 200 x 100 mm



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 6.0.11

EAN: 87 12581 32867 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com